

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK GO&GROW

GO&GROW MOVE, PLAY

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Dragi uporabniki G&G izdelka, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Upamo, da boste zadovoljni. Vam in vašemu otroku želimo čudovite sprehode!

OPOZORILA

1. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
2. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi nastavljivi mehanizmi nameščeni pravilno.
3. Pred uporabo se prepričajte, da je globoka košara/športni sedež/lupinica pravilno nameščena na voziček.
4. Pred zlaganjem/sestavljanjem vozička se prepričajte, da je otrok na primerni varnostni razdalji.
5. Športni sedež ni primeren za otroke mlajše od 6 mesecev.
6. Ko se ustavite, vedno uporabite zavoro.
7. Vedno uporabite mednožni pas skupaj z bočnim pasom.
8. Voziček ne uporabljajte ob teku, rolanju, kotalkanju.
9. Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom.

OPOZORILA

- Če ne boste ravnali po navodilih, lahko ogrozite varnost vašega otroka.
- Voziček je namenjen otroku od 0 do 36 mesecev oz. do teže 15 kilogramov.
- Voziček je namenjen izključno enemu otroku naenkrat.
- Priporočljivo je, da se globoka košara namesti na ogrodje v "smeri proti mami".
- Ni priporočljivo, da uporabljate dodatne vzmetnice v vozičku.
- Na ogrodje se lahko namestijo vsi deli; globoka košara, športni sedež in lupinica.
- Ko se ustavite ali ko dvigujete otroka iz vozička/ga nameščate v voziček, morate vedno uporabiti zavoro.
- Nikoli ne puščajte otroka z vozičkom na neravni površini samega, tudi če je zavora zablokirana.
- Ne prenašajte otroka v košari tako, da primete streho košare.
- Maksimalna obremenitev torbe je 1 kilogram, maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 2 kilograma.
- Če na ročaj/na strani/na hrbtno naslonjalo obesite težko stvar, lahko to vpliva na stabilnost vozička in je lahko nevarno.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele vozička, ki jih je odobril proizvajalec.
- Lupinica je namenjena otroku od 0 do 6 mesecev oz. do teže 13 kilogramov. Primerna je za otroka, ki še ne sedi samostojno, se ne preobrača.

- Kadar uporabljate lupinico na ogrodju, se morate zavedati, da le ta ne nadomesti posteljice oz. globoke košare. Če otrok želi spati, je primerneje, da ga iz lupinice prestavite v posteljo ali v globoko košaro.
- Kolesa se lahko "napumpajo" do največ 0,8 bara.
- Pred uporabo vozička se prepričajte, ali vse komponente/vsi deli delujejo pravilno. Če je kateri od delov poškodovan, vozička ne uporabljajte.
- Pred uporabo vozička se prepričajte, ali so vsi mehanizmi nameščeni pravilno.
- Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega dela telesa na otroku.
- Voziček ni namenjen uporabi na/po stopnicah.
- Ko zapeljeta na pločnik/robnik, vedno privzdignite sprednja kolesa.
- Voziček hranite izven dosega otrok.

NAVODILA ZA UPORABO

ZLAGANJE/SESTAVLJANJE OGRODJA

Ogrodje vzamite iz škatle in ga postavite vodoravno na tla (slika 1). Nato odstranite varnostno zaponko (slika 2) in potegnite za ročaj navzgor (slika 3), dokler se ogrodje ne raztegne in zaskoči (slika 4).

Za zlaganje ogrodja najprej pritisnite rdeč gumbek na desni strani ogrodja in potegnite ročice na obeh straneh (slika 5). Nato nežno potiskajte ogrodje navzdol (slika 3), dokler se popolnoma ne zloži (slika 1). Če želite še zmanjšati dimenzije zloženega ogrodja, lahko ročaj vozička pomaknete v najnižjo pozicijo. Ogrodje je opremljeno tudi z ročico za lažje prenašanje (slika 6).

Priročni nasvet

Pri zlaganju ogrodja ni potrebno sneti koles. Najpomembnejša stvar je, da sprednjih koles ne blokirate (torej jih pustite v vrtljivi poziciji). Zavrteti se morajo okoli svoje osi.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES

Zadnja kolesa so večja od sprednjih. Najprej morate v ogrodje namestiti osi in sicer tako, da os potisnete v ogrodje in stisnete rdeč gumb, da slišite klik - takrat os zaskoči (slika 7). Kolo namestite na os tako, da pritisnete osrednji gumb na kolesu in potisnete do konca na os. Nato spustite gumb in rahlo potegnite kolo iz osi, da zaskoči (slika 8).

Da odstranite kolo iz osi, pritisnite gumb na sredini kolesa in kolo potegnite iz osi. Os iz ogrodja snamete z pritiskom na rdeč gumb na ogrodju (slika 7).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA SPREDNJIH KOLES

Sprednja kolesa namestite zelo enostavno. Kolo z osjo potisnete v sprednji nosilec na ogrodju, dokler se ne zaskoči, slišati morate "klik" (slika 9). Za odstranitev sprednjih koles pritisnite gumb na sredini nosilca na ogrodju (slika 9).

"ZAKLEPANJE" SPREDNJIH KOLES

Sprednja kolesa so vrtljiva za 360 stopinj. Da jih zaklenete, potisnite vzvod na kolesu navzgor proti nosilcu na ogrodju (slika 10). Če želite, da so kolesa spet vrtljiva, vzvod potisnite navzdol.

UPORABA ZAVORE

Zavora se nahaja na prečni osi med zadnjimi kolesi. Da zablokirate, vzvod potisnite navzdol (slika 11). Za sprostitvev zavore vzvod potisnite navzgor.

AMORTIZERJI

Voziček je opremljen z zadnjimi amortizerji. Trdnost vozička si lahko prilagodite tako, da zategnete ali sprostite vzvod/ročico, ki se nahaja na spodnji strani amortizerjev (slika 12). Oba amortizerja morata biti nastavljena v enako pozicijo.

NASTAVLJIVOST VIŠINE ROČAJA

Na voljo je 9 nastavljivih višin. Višino nastavljate tako, da na obeh straneh ročaja istočasno pritisnete gumb in nastavljate višino (slika 13).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOŠARE

Košaro na ogrodje namestite tako, da adapterje na obeh straneh košare potisnete na nosilce na ogrodju, dokler ne zaskočijo (slika 14). Zaskočili se bodo sami, ko boste dovolj potisnili navzdol.

Za odstranitev košare iz ogrodja pritisnite gumba na obeh adapterjih na košari in jo dvignite navzgor (slika 14).

V kolikor je potrebno, lahko notranjo stransko obrobo/podlogo v košari operete. Najprej jo morate odstraniti iz košare, odpeti tudi zadrgo (slika 15), bodite previdni in nežni.

Hrbtišče v globoki košari je prav tako nastavljivo. Zatagnite ga v regulator. Regulator se nahaja na spodnji strani košare (slika 16). Z vrtenjem gumba lahko hrbtišče dvigujete ali spuščate. Na spodnji strani košare se nahaja še zračnik.

STREHICA NA KOŠARI IN POKRIVALO ZA NOGICE

Globoka košara je opremljena z priročno nastavljivo strehico. Položaj strehice je možno prestavljati. Če želite strehico prestaviti, morate istočasno stisniti gumba na obeh straneh (slika 17). Strehico iz zloženega položaja lahko spet raztegnete in sicer tako, da jo samo potegnete navzgor, sistem pa jo na različnih predvidenih položajih sam ustavlja. Košara je opremljena tudi z ročajem za lažje prenašanje (slika 18). Zraven spada tudi pokrivalo za nogice, ki se na košaro namesti z zadrgo in gumbki na obeh straneh (slika 19). Strehica ima tudi zračnik. Odpnite zadrgo in blago potegnite navzdol (slika 20).

Voziček je opremljen tudi z mrežico proti mrčesom (komarnik), ki se na košaro namesti z gumbki (slika 21). Zraven sodi tudi dežna prevleka, ki jo lahko uporabljate za globoko košaro (slika 22) in športni sedež (slika 23). Del strehice na košari je odstranljiv z zadrgo (slika 24).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ŠPORTNEGA DELA

Športni sedež na ogrodje namestite tako, da adapterje na obeh straneh športnega dela potisnete v adapterje na ogrodju, dokler ne zaskočijo (slika 25). Športni sedež lahko namestite v obe smeri vožnje.

Za odstranitev športnega dela iz ogrodja pritisnite gumba na obeh adapterjih na športnem delu in ga dvignite navzgor (slika 25).

Hrbtišče na športnem sedežu je nastavljivo v 4 različne naklone. Če želite naslonjalo spustiti nižje, povlecite navzgor držalo na hrbtišču (slika 26) in nato povlecite do željenega naklona. Ko spreminjate položaj iz ležečega v sedečega, je dovolj, da celotno hrbtišče potisnete

navzgor.

STREHICA NA ŠPORTNEM DELU IN POKRIVALO ZA NOGICE

Športni sedež je opremljen s priročno nastavljivo strehico. Premikate jo lahko s potiskanjem naprej in nazaj (slika 27).

Športni sedež ima tudi pokrivalo za nogice, namestite ga z gumbki (slika 28). Na strehi športnega dela je tudi zračnik, odpremo ga z zadrگو (slika 29).

NASTAVITEV NAKLONA ZA NOGE

Istočasno stisnite gumba na obeh straneh naklona za noge (slika 30) in naklon pomaknite navzdol. Možni so 3 različni nakloni.

MONTAŽA/DEMONTAŽA OPORE ZA ROKE

Športni sedež je opremljen z oporo za roke. Opora služi tudi kot zaščita, saj preprečuje, da bi otrok zlezal iz vozička. Za demontažo opore stisnite gumba na obeh straneh pod naslonom za roke in potegnite oporo ven (slika 31). Lahko jo snamate samo na eni strani. Za namestitev opore na obeh straneh potisnite vložke v luknje pod naslonom za roke.

VARNOSTNI PASOVI

Športni sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom. Uporabljamo jih vedno, ko je otrok v športnem delu. Sprostimo jih tako, da pritismo gumb na centralnem gumbu. Najprej damo otroka v sedež, nastavimo primerno dolžino pasov, tako da so tesno ob otrokovem telesu, brez da pritiskajo, in pasove skupaj združimo v centralni gumb (slika 32).

AVTOSEDEŽ/LUPINICA

Lupinico je možno namestiti na ogrodje. Namesti se z adapterji, ki so zraven pri lupinici. Adapterje namestite na ogrodje, da zaskočijo (slika 33). Na adapterje nato namestite lupinico (slika 34). Lupinica je opremljena s pokrivalom za nogice, ki se pritrdi z gumbki (slika 35). Ima 3-točkovni varnostni pas.

Lupinico odstranite iz ogrodja tako, da na obeh straneh lupinice hkrati pritisnete gumba in jo dvignete. V avto lahko lupinico fiksirate s pasom ali z isofix sistemom.

Pred uporabo lupinice natančno preberite navodila.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček je potrebno redno čistiti. Bodite toliko skrbni, da bo vaš voziček vedno suh in čist. Ni potrebe, da bi prevleke vozička morali sneti iz posameznih delov. Blago lahko očistite s toplo vodo in blagim milom, sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši. Nikoli ne uporabljajte belil in drugih kemičnih detergentov. Dele iz eko usnja lahko očistite z vlažno krpo. Sušite na sobni temperaturi. Ni priporočljivo, da voziček predolgo izpostavljate soncu. Ko dežuje, vedno uporabite dežno folijo, da zaščitite blago. Če je voziček moker, ga obrišite s suho krpo. Prav tako bodite pozorni na obrabo koles, redno jih očistite peska in zemlje/blata. Kovinske dele in osi na kolesih občasno namažite/popršite s sprejem (WD-40).

Likanje in pranje v pralnem stroju je prepovedano.

PROIZVAJALEC

LLC "Go And Grow"

Hozha str. 86, of. 410

00-682, Warsaw, Poland

+48 22 391 52 46

info@ggwithme.com

UVOZNIK

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

tel. +386 51 219 853

info@trgovina-junior.si