

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK MIMA XARI

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Dragi starši, stari starši in prijatelji!

Zahvaljujemo se za Vašo izbiro vozička Xari in iskrena hvala, da je voziček del Vaše družinice. Naši izdelki so zasnovani za vašo in otrokovo udobje ter varnost. Upamo, da boste uživali z vozičkom Xari.

Prosimo, pred uporabo natančno preberite priložena navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Opomba: slikovno gradivo sestave vozička zasledite v izvirnih (angl.) navodilih (zelena knjižica, strani od 3 do 15).

VSEBINA EMBALAŽE

Prepričajte se, da ste prejeli vse dele vozička iz naslednjega seznama. V primeru, če kakšen del manjka, prosimo, kontaktirajte prodajalca.

1 Ogrodje	1 Sedež z notranjo vzmetnico
2 Sprednja kolesa	1 Streha
2 Zadnja kolesa	1 Pokrivalo
1 Dežna folija	Sprednje in zadnje pokrivalo za košaro
Sprednja in zadnja košara za na ogrodje	ročaj
1 Loputa za košaro za na ogrodje	1 Varnostna opora
1 Sedežni del z varnostnim pasom	
1 Vzmetnica (doplačilo)	

(glej sliko na strani 3!)

(glej sliko na strani 3!)

Prosimo, upoštevajte

POMEMBNO!

Da bi se izognili poškodbam ali smrti:

- Vedno uporabite zavoro, tudi ko je voziček v nepremičnem stanju.
- Shranite ta navodila za kasnejšo uporabo.
- Pred uporabo natančno preberite priložena navodila. Sledite priloženim navodilom. Upoštevanje priloženih navodil je pomemben dejavnik. Neupoštevanje navodil lahko ogrozi varnost proizvoda in ter otroka izpostavi večjemu tveganju za nesrečo.

- Športni sedež ni primeren za otroke, manjše od 6. meseca starosti.
- Ta voziček je namenjen za uporabo od otrokovega rojstva pa do 17 kg teže (37 lbs) in višine 90 cm. V kolikor voziček uporablja otrok, mlajši od 6 mesecev, priporočamo, da uporabite priloženi »košarni« del, dokler otrok ne zna sedeti brez pomoči.
- Ne prekoračite maksimalne dovoljene teže otroka do 17 kg (37 lbs) za voziček, ko je preoblikovan v športni del in 9 kg (20 lbs), ko je voziček preoblikovan v košaro (košara za novorojenčka). Prekoračitev dovoljene teže lahko pripomore k nevarni nestabilnosti vozička!
- Nosilnost obeh košar ogrodju vozička je 3 kg (6,5 lbs).

OPOZORILA!

- Varnost vašega otroka je vaša odgovornost.
- Nevarno je otroka pustiti samega, brez nadzora.
- Pred uporabo se prepričajte, da so vsi deli zaklenjeni ter pravilno nameščeni.
- Ne dodajajte dodatnih vzmetnic v košaro. Uporabite vzmetnico Mima.
- Takoj, ko vaš otrok zna samostojno sedeti (brez pomoči), uporabite varnostni pas. Prepričajte se, da so pasovi nameščeni pravilno, da preprečite zdrs oziroma padec otroka iz sedeža.
- Vsakršna dodatna teža, nameščena na ročaj ogroža stabilnost vozička Xari in s preobremenitvijo tvegate nesrečo.
- Vedno uporabite mednožni pas v kombinaciji z ramenskim pasom. Oba pasova morata biti spojena ter na tak način nudita največjo varnost.
- Nikoli ne pustite varnostne pasove brez nadzora, lahko se tvorijo zanke, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.
- Ta izdelek ni primeren za tek/rolkanje.
- Ne stojte na sredini, notranjem delu ogrodja, predstavlja nevarnosti in povzroči škodo na ogrodju.
- Pred uporabo preverite, če je košara/športni sedež pravilno nameščen na ogrodje vozička.
- Vedno uporabite zavoro, tudi če se ustavite za trenutek!
- Vedno uporabite zapestni trak za voziček (velja le za Avstralijo in Novo Zelandijo).
- Preden položite otroka v voziček, se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni.
- Prepričajte se, da so vsi premikajoči se deli v varni razdalji od vašega otroka. Prepričajte se, da ima vaš otrok prstke v varni razdalji od gibljivih delov.
- Vozička ne uporabljajte, če manjka kakšen del ali je kakšen del uničen, poškodovan. Neizvirni deli zna predstavljati nevarnost in ogrožati garancijo.
- Ne dovolite otroku, da bi se igral z vozičkom.
- Košara je uporabna za otroke, ki še ne znajo samostojno sedeti, plaziti, potiskati se naprej, nazaj. Maksimalna teža otroka: 9kg (20 lb).
- Pokončna uporaba košare še ni primerna za otroke, mlajše od 6. meseca starosti. Košara se uporablja za otroke, mlajšega od 6. meseca starosti, ki še ne zna sedeti brez pomoči.

- Ne dajajte več kot enega otroka v voziček in ne obremenjujte voziček z dodatnimi torbami.
- Nikoli ne spustite ročaja, če je voziček na neravni površini. Vedno ga postavite na ravno površino in zategnite zavoro.
- Pri uporabi stopnišča otroka odstranite iz vozička. Po možnosti uporabljajte dvigalo.
- Ne dvigujte vozička za varnostno oporo za roke.
- Ne dovolite, da bi vaš otrok stal na sedežu vozička.
- Ne obešajte torbe in ostale stvari na ročaj vozička. Voziček se lahko prevrne.
- Ne izpostavljajte vozička neposredni nevarnosti, kot je ogenj, eksplozivna sredstva, ipd.
- Na neravni, grobi površini uporabite zaklepanje sprednjih koles. To vam bo preprečilo opletanje s kolesi.
- Nevarno je uporabiti izdelke drugih proizvajalcev. Uporabite dodatke Mima.
- Voziček je oblikovan za ravne površine ter za površine z rahlim naklonom. Na neravnih površinah uporaba vozička zna biti nevarna. Uporabnik se mora zavedati, da na neravnih površinah izpostavlja voziček večjim nevarnostim.
- Opozorila se nanašajo tudi na dodatno opremo.
- Ko je otrok v košari/športnem sedežu, mora biti opora za rokice (bariera) stalno nameščena.
- Voziček postane nestabilen, če je na njega nameščenih več torb, vrečk, ipd.
- Bodite previdni in pazite na prste pri nameščanju delov.

VARNOSTNO OPOZORILO

Sonce je zelo močno. NE IZPOSTAVLJAJTE VAŠEGA OTROKA IN VOZIČKA NEPOSREDNI SONČNI SVETLOBI/SONČNIM ŽARKOM. Streha/kupola ne daje zadostne zaščite proti soncu ali dežju!

SESTAVA VOZIČKA (glej sliko na strani 7)

SLIKA 1

- ogrodje -

Potegnite za ročaj vozička. Med potegom z nogo držite ogrodje k tlom. Potegnite do tiste točke, ko opazite, da ogrodje samo stoji.

-kolesa-

* prosimo, upoštevajte oznako L (levo) R (desno) na samem ogrodju in kolesu.

2. Namestitev zadnjih koles

Pritisnite na sredino kolesa in vstavite kovinsko os v odprtino. Nato kolo z osjo potisnite v odprtino na samem ogrodju (glej sliko 2+3 na strani 7).

3. Odstranitev zadnjega kolesa

Pritisnite na sredino kolesa (kovinski del 9 in odstranite zadnje kolo).

4. Namestitev sprednjih koles

Vstavite kolo z osjo v odprtino na začetku ogrodja vozička. Bodite pozorni, da kolo zaskoči (sliši se »klik«). Slika 4+5

5. Uporabite sistem zaklepanja sprednjih koles, ko se vozite po neravni, grobi površini.

Pritisnite vrtljiv gumb, da zaklenete, odklenete sprednja kolesa. Slika 4+5)

6. Odstranitev prednjih koles

Za odklepanje podrsajte gumb navznoter ter nato potegnite ven prednje kolo.

NASTAVITEV ROČAJA

7. Prilagodljivost višine ročaja

Pritisnite in zadržite oba guma, ki sta locirana na zunanji strani ročaja in nato ročaj lahko obračate glede na ustrezno višino.

ROKAV ZA ROČAJ

8. Rokav le z zadrigo namestite na ročaj.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE

- **OPOZORILO!**: Ko se sestavlja in razstavlja voziček, naj otroka ni v bližini!

9. Razstavljanje ogrodja

Polecite ročaj navzgor, dokler ne zaskoči na mesto. In tako je ogrodje v celoti razstavljeno in pripravljeno. Nato le nastavite ročaj v ustrezno pozicijo.

10. Sestavljanje ogrodja (z nameščenim sedežnim delom)

- Xari se lahko sestavlja z nameščenim sedežnim delom (če je le ustrezna pozicija, tako da je obrnjen naprej).
- Xari se ne more sestavljati skupaj z nameščeno košaro.

Namestite ročaj na pozicijo 4 (glej sliko 7)

Varnostni gumb pritisnite navznoter in istočasno potegnite obe ročki navzgor. Nato vzglavje ročaja spustite navzdol, da se sesede. Nato primite ogrodje za oba členka in vse potegnite navzgor, tako, da je prednji del postavljen na glavo. Ogrodje pustite tako, da vse stoji na prednjih kolesih. Za transport ogrodja uporabljajte prenosno ročko.

Pred sestavljanjem vozička, se prepričajte, da so izpraznjene shranjevalne košare na ogrodju.

PARKIRNA ZAVORA

- **OPOZORILO!**: Vedno uporabite zavoro, tudi če se ustavite le za trenutek!

11. Uporaba in sprostitvev parkirne zavore

Ko se ustavite, pritisnite zavorno pedal navzdol. Ob ponovnem pritisku se zavora sprosti. Ne poskušajte potiskati navzgor zavorno pedal z nogo.

POKRIVALA ZA NAKUPOLNE KOŠARE

12. Pritrjevanje pokrivala na sprednji del košare na ogrodju (slika 12)

Istočasno pritisnite na oba gumba na ogrodju vozička pri sprednjih kolesih in pripnite košaro.

13. Pritrjevanje pokrivala na košaro na zadnjem delu vozička (velika kolesa) slika 13

Fiksirajte notranjo zadrigo in z zadrigo povlecite pokrivalo košare na košaro na ogrodju vozička.

FAZA 1: DOJENČEK

KOŠARA

- **POMEMBNO!**: Košaro uporabljajte samo na poziciji III, horizontalnem (vodoravnem) položaju. Pokrivalo za nogice mora biti pritrjeno neprestano med uporabo košare.

- Ko uporabljate Xari za otroke pod 6. mesecev starosti, priporočamo uporabo košare brez sedežnega dela, dokler otrok ne more sam, brez pomoči drugih, sedeti.

14. NASTAVITEV KOŠARE

Z zadrgo odprite ter odstranite sedežni del. Pritisnite obe loputi (ena je pri glavi, ena pri nogah) k steni košare, da se košara fiksira. Položite vzmetnico v košaro in namestite varnostno bariero (oporo). Slika 14, glej tudi sliko 27.

15. Prilagoditev košare pod kotom

Varnostno oporo lažje namestite na košaro vozička, če je v začetni, vodoravni poziciji (pozicija III). Pritisnite za vzvod na obeh straneh košare in oporo za roke namestite v odprtino na ogrodju košare. Slika 15

16. Namestitev košare na ogrodje vozička

V odprtino na obeh straneh ogrodja namestite vzvode košare. Slika 16

17. Odstranitev košare iz ogrodja

Pritisnite na gumb na obeh straneh košare in izvlecite košaro iz odprtine na ogrodju vozička.

18. Prilagajanje višine košare

* Sta dve možnosti položaja košare.

Pritisnite na gumb za nastavitev višine na obeh straneh ogrodja in premaknite košaro gor/dol.

19. Kako razstaviti/podreti košaro?

Odstranite vzmetnico in varnostno oporo za roke. Zrahljajte obe loputi od stene košare. Poravnajte stikalo za nastavitev kota z odprtino na zadnji lupini sedeža. Prepričajte se, da nosilec/loputa ne dotika sedeža. Slika 19

FAZA 2: MALČEK

VARNOSTNI PASOVI (stran 10)

- Kadarkoli, ko je otrok v sedežu, se prepričajte, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni.
 - Ramenski del varnostnih pasov ima možnost nastavitve v dveh različnih višinah. Izberite višino, ki je bližje višini otrokovim ramenom.
20. Vsak varnostni pas posebej zdrsnete čez odprtine na hrbtišču sedežnega dela. Ramenski varnostni pasovi morajo biti obrnjeni v pravilen položaj, da jih lahko zapnete skupaj s trebušnim varnostnim pasom. Z zadrgo odprite sedežni del in potisnite spodnji del na podlogo znotraj sedeža, dokler ta ne zaskoči.
21. Združite ramenska pasova s trebušnim pasom (dokler ne zaskoči, klik). Nežno potegnite varnostne pasove okoli otroka.

22. Kako zapeti varnostni pas?

Ramenski pas združite s trebušnim pasom in zapnite. (slika 22a, 22b velja le za Avstralijo, Novo Zelandijo).

SEDEŽ (stran 11)

***POMEMBNO:** varnostna opora mora biti nameščena cel čas.

*Uporaba sedeža je za otroke od 6 .meseca starosti naprej in do 17 kg (37 lbs).

*Sedež se lahko namesti na ogrodje v obe smeri: v smeri vožnje in v obratno smer.

23. Namestitev sedeža na ogrodje

Na obeh straneh ogrodja pritisnite na gum in namestite vzvode na sedežu v odprtine.

24. Odstranitev sedeža

Istočasno pritisnite na obeh straneh na gumb na sedežu in povlecite sedež navzgor.

25. Izbira naklona sedeža

Na zgornji strani sedeža na sredini, povlecite ročico navzgor in s tem spremenite kot sedeža.

26. Izbira višine sedeža

* Sta dve možnost izbire višine sedeža

Pritisnite na gumb za nastavitev višine na obeh straneh ogrodja in premaknite sedež gor/dol.

DODATKI

VARNOSTNA OPORA (BARIERA)

- Vedno uporabite varnostno oporo za varnost vašega otroka.

27. Odstranitev zaščite iz varnostne opore

Pritisnite na gumb in povlecite varnostno zaščito iz odprtine. Shranite za nadaljnjo uporabo.

28. Namestitev varnostne opore za roke

Istočasno na obeh straneh pritisnite na gum in napeljite varnostno oporo v odprtine, dokler ne zaslišite »klik.« Preverite, da je varnostna opora pravilno nameščena.

29. Odstranitev varnostne opore

Pritisnite na gumb in izvlecite varnostno oporo.

30. Izbira naklona varnostne opore

Če pritisnete na oba gumba na notranji strani varnostne opore, lahko spremenite naklon same varnostne opore (pomni: naklon ni možno namestit v ameriški izdaji vozička).

STREHA – KUPOLA

- **POMEMBNO:** Ko otrok uporablja voziček (sedi, leži v vozičku), mora biti streha vedno nameščena. Streha se namesti in na košaro in na sedežni del vozička. Če streha postane mokra (po dežju), posušite, preden zaprete.

31. Namestitev strehe na sedež ali košaro

Zaponke na strehi zapnite na ogrodje vozička (dokler ne zaskoči, sliši se »klik.«). Na zgornjem delu sedeža z »ježki« zapnite streho k sedežu.

32. Odpiranje/zapiranje strehe

Odprite streho/zaprite streho.

33. Odstranitev strehe

Odlepите jeziček strehe na zgornji strani sedeža. Izvlecite zaponke na obeh straneh na ogrodju vozička. Odstranite streho.

POKRIVALO ZA NOGE (stran 13)

34. Pokrivalo za nogice namestite na košaro, šele nato zapnite na obeh straneh z gumbi.

35. Pokrivalo je možno uporabiti na dva načina, ima magnetke.

DEŽNA FOLIJA (stran 13)

- Dežno folijo je možno namestiti na košaro in na sedež.
- Prepričajte se, da ste, prede namestite dežno folijo, uspešno namestili streho/kupolo.

36. Namestitev dežne folije na košaro ali sedež

Popolnoma odprite streho. Dežno folijo namestite v tak položaj, da gre folija čez streho in čez spodnjo stran sedeža (oprime se sedeža). Pritrdite dežno folijo okoli ogrodja sedeža.

OSTALI DODATKI

Neprestano dodajamo dodatke za voziček Xari. Prosimo, obiščite www.mimakids.com ali kontaktirajte vašega prodajalca.

Možnost nakupa naslednjih dodatkov:

- zimska vreča,
- zaščita proti komarjem,
- senčnik,
- previjalna torba,
- držalo za stekleničke,
- vzglavnik za otroka,
- avtosedež set (Besafe iZi Go, Besafe iZi Sleep, Cybex Aton, Maxi Cosi Cabrio, Maxi Cosi Pebble, Bebe Confort Pebble, Maxi Cosi Mico, Maxi Cosi Mico AP, Peg Perego Primo Viaggio).

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Da bi obdržali popoln videz vozička, prosimo, upoštevajte naslednja navodila za čiščenje in vzdrževanje.
- Tkanina in plastika je izdelana po najvišji stopnji obstojnosti barv. Kljub temu, izpostavljenost vozička soncu zna pustiti posledice (zbledelost) na tkanini vozička, ogrodju vozička.

ČIŠČENJE/VZDRŽEVANJE OGRODJA

Po obisku plaže, prosimo, očistite z ogrodja pesek in sol. Skrtačite pretirano umazanijo, nato obrišite z nežno, mehko krpo celotno ogrodje, da odstranite dele nežnega čistila (milnice).

Skrb za gibljive dele vozička.

Občasno premažite kolesa, ležaje, tečaje, drsne dele s svetlim mazilnim oljem ali silikonskim sprejem. Ne uporabljajte agresivna olja, ker lahko pustijo posledice ter uničijo gibljive dele vozička.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE SEDEŽA

Sedežni del se čisti z nežnimi milnimi sredstvi in se obriše s krpo. Bolj trdovratne madeže lahko odstranite z radirko. Blazine in ramenska zaščita je pralna le ročno.

Prosimo, pomnite:

- maksimalna temperatura pranja: 30°C/ 85°F
- ne uporabljajte belila,
- ne sušite v sušilnem stroju,
- ne likajte,
- prepovedana uporaba kemičnih čistil.

KONTROLA OSTALIH DELOV

Občasno preverite tudi druge dele, vijake, blago, če je kje raztrgano, načeto, obrabljeno, poškodovano. V teh primerih kontaktirajte vašega prodajalca.

Dobavitelj za AR-AL NET d.o.o.:

Brilad d.o.o.
Brezinska 5
10298 Donja Bistra
Hrvaška

Prodajalec:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
051 219 853
info@trgovina-junior.si

Proizvajalec: mimakids.com