

NAVODILA ZA UPORABO

CAVOE DADA STOLČEK/GUGALNIK

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE TA PRIROČNIK

SHRANITE GA ZA PRIHODNJO UPORABO

OPOZORILA ZA OTROŠKO GUGALNICO

1. Nikoli ne uporabljajte tega izdelka, če otrok ne more samostojno sedeti.
2. Izdelka ne uporabljajte, ko je otrok sposoben splezati iz njega.
3. Ta izdelek ni namenjen dolgotrajnemu spanju otroka.
4. Nikoli ne uporabljajte tega izdelka na dvignjeni površini (kot je miza ali pult).
5. Vedno uporabljajte varnostne pasove in se prepričajte, da so pravilno pritrjeni.
6. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
7. Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli del poškodovan, manjkajoč ali nepravilno sestavljen.
8. Ne uporabljajte nobenih dodatkov, ki jih ni odobril proizvajalec.
9. Izdelka ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali drugih virov toplote.
10. Ko otrok zaspi, ga premestite v otroško posteljico.

OPOZORILA ZA VISOKI STOLČEK ZA HRANJENJE

1. Ta izdelek je namenjen otrokom, ki lahko samostojno sedijo.
2. Vedno uporabljajte varnostne pasove.
3. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
4. Uporabljajte izdelek le na ravni, stabilni površini.
5. Ne uporabljajte izdelka, če vsi deli niso pravilno sestavljeni.
6. Pazite, da ne uščipnete prstov pri sestavljanju ali prilagajanju stolčka.
7. Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali virov toplote.
8. Pred uporabo preverite, ali so vsi deli pravilno zaklenjeni na svoje mesto.
9. Otroka nikoli ne puščajte stati na sedežu stolčka.
10. Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan.

BATERIJE IN NAPAJANJE

OPOZORILA ZA NAPAJANJE

1. Izdelek uporabljajte le s priloženim adapterjem.
2. Pred priklopom adapterja preverite, ali ustreza lokalni napetosti.
3. Ne puščajte adapterja priključenega, če naprave ne uporabljate dlje časa.
4. Ne potaplajte adapterja v vodo in ga ne izpostavljajte vlagi.
5. Adapter mora biti shranjen izven dosega otrok.
6. Ne uporabljajte poškodovanega adapterja ali kabla.
7. Izdelek naj bo vedno v suhem, dobro prezračenem prostoru.

UPORABA BATERIJ

1. Uporabljajte samo priporočene vrste baterij.
2. Nikoli ne mešajte novih in starih baterij ali različnih vrst baterij.
3. Baterije vstavite v pravilni polariteti (+ in -).

4. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
5. Ne poskušajte polniti nepolnilnih baterij.
6. Odpadne baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

SESTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred sestavljanjem natančno preberite navodila.
2. Uporabljajte le priložene vijake in dele.
3. Redno preverjajte, ali so vsi vijaki in pritrdilni elementi pravilno pritrjeni.
4. Izdelek čistite z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil.
5. Tekstilne dele lahko operete v skladu z navodili na etiketi.
6. Ne uporabljajte izdelka, če manjka kateri koli del ali je poškodovan.
7. Po potrebi zamenjajte poškodovane dele s pristinimi rezervnimi deli.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE GUGALNICE

1. Priključite kable in jih pritrdite s priloženimi vijaki.
2. Povežite nosilce sedeža s stranskimi okvirji.
3. Privijte vijake in preverite, ali so vsi spoji stabilni.
4. Namestite varnostni pas in preverite, ali je pravilno pritrjen.
5. Preizkusite delovanje gugalnice, preden otroka posadite vanjo.

UPORABA IN FUNKCIJE

VKLOP IN NASTAVITEV GUGALNICE

1. Pritisnite gumb za vklop na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
2. S puščicami prilagodite hitrost guganja.
3. Izberite časovnik za samodejni izklop.
4. Preverite, ali je otrok pravilno pripet.

UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

1. Vstavite baterije v daljinski upravljalnik.
2. Uporabite gumb za prilagoditev hitrosti in časovnika.
3. Hranite daljinski upravljalnik izven dosega otrok.

4.

PRETVORBA V VISOKI STOLČEK

1. Odstranite varnostne pasove in sedežno blazino.
2. Prilagodite višino stolčka po potrebi.
3. Preverite, ali so vsi deli pravilno zaklenjeni.

BLUETOOTH IN ZVOČNIK

1. Vklopite Bluetooth na svoji napravi.
2. Poiščite in povežite se z gugalnico.
3. Predvajajte glasbo na vgrajenem zvočniku.
4. Prilagodite glasnost po potrebi.

VARNOSTNI PAS

1. Vedno uporabljajte varnostni pas pri uporabi izdelka.
2. Prepričajte se, da je pas pravilno prilagojen in ni preohlapen.
3. Odpnite pas s pritiskom na osrednji gumb zaponke.

Proizvajalec:

CAVOE, EURO-CART SP. Z O.O.
ul. 1-go Maja 21, 42-217 Częstochowa, POLAND
biuro@euro-cart.eu
Made in P.R.C.

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si