

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI JOY IGRALNI LOK ZA VOZIČEK

Spoštovane stranke,

najlepša hvala za nakup igralnega loka Momi Joy. Upamo, da bo izpolnil vaša pričakovanja. Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko spletne strani: www.momi.store ali na pooblaščenega prodajalca. Zaradi skrbi za otrokovo varnost natančno preberite priročnik in upoštevajte njegova priporočila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki montira izdelek, mora biti polnoletna in bo vse sestavne dele uporabljala v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe zaradi preprečevanja poškodb.

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE

OPOZORILO:

- Otroka ne puščajte brez nadzora. Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
- Igrače ne približujte otrokovemu obrazu.
- Izdelek je namenjen od rojstva otroka do približno 5. meseca starosti.
- Izdelek je namenjen vizualni in slušni stimulaciji otroka, ni namenjen igranju ali neposrednemu prijemanju otroka.
- Ne dodajajte dodatnih vrvic ali trakov za pritrditev izdelka na posteljico.
- Zapletanje v vrvice lahko povzroči zadušitev!
- Hraniti izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte elementov in dodatkov drugih rezervnih delov, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Takoj nas kontaktirajte prek naše spletne strani, če je katerikoli del izdelka poškodovan ali če kateri del manjka. V takih primerih takoj prenehajte z uporabo izdelka.
- Med zlaganjem mora biti otrok daleč od mesta, kjer se izvaja zlaganje/razpiranje.
- Vsakič preverite, ali se vsi elementi ujemajo kot je navedeno v navodilih.
- Ne poskušajte sami spremeniti ali popraviti izdelka. Za to je pooblaščen samo usposobljeno servisno osebje.
- Preglejte izdelek za mehanske poškodbe kot so raztrganine v materialih manjkajočih in razpokanih delov. Če ste dvomih zaradi kateregakoli elementa, takoj prenehajte z uporabo izdelka.
- Lok pritrdite izven dosega otrok. Da bi preprečili morebitne poškodbe zaradi zapletanja, odstranite igračo, ko se dojenček poskuša vleči in se plaziti.

POMEMBNO: Vedno odstranite in zavržite vso embalažo, folijo, zaščitne elemente znotraj škatle, drugo plastiko in komponente, ki niso odobrene za uporabo s strani otrok. Otrok ne sme imeti dostopa do nobenih elementov embalaže in plastičnih folij, saj se lahko otrok zaduši. Priporočljivo je, da ta priročnik shranite za poznejšo uporabo, da po potrebi preberete, kaj storiti v nujnih primerih in pravilno vzdrževanje.

Prosimo, upoštevajte: Slike v tem priročniku prikazujejo splošno uporabo izdelka in so samo za referenco. Dejanski videz izdelka in njegovih komponent se lahko nekoliko razlikuje od dejanskih slik.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE:

Loka ni mogoče prati v pralnem stroju. Očistite z vlažno krpo. Igrače lahko perete v pralnem stroju na nežnem programu.

Proizvajalec:

TELFORCEONE S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Tel. +48 57 179 75 03
wsparcie@momi.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a
2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si