

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI LAMMIS IGRALNI CENTER

Spoštovani.

Najlepša hvala za nakup izobraževalne podloge Momi LAMMIS. Upamo, da bo kupljeni izdelek izpolnil vaša pričakovanja.

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na nas preko www.momi.slo oziroma na pooblaščenega prodajalca.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte priporočila za varno uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse komponente izdelka uporabljati v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe.

OPOZORILO:

- Sestavljanje mora opraviti odrasla oseba.
- Palica za igrače je elastična, zato bodite previdni pri namestitvi. Med sestavljanjem pazite nase in ne na druge ljudi.
- Otroka ne puščajte brez nadzora. Otroka nikoli ne izpustite izpred oči.
- Da bi se izognili morebitnemu zapletanju ali stiskanju, so dodatne vrvice ali trakovi na izdelku prepovedani.
- Odstranite palico za igrače, ko se dojenček začne potiskati na dlani ali kolenih.
- Ko otroka odlagate, ga položite na hrbet.
- Ta izdelek uporabljajte le na ravnih površinah in ga ne postavljajte na mize itd.
- Igralne podloge ni mogoče uporabiti namesto postelje, saj spanje na izdelku ni dobro za otroka.
- Ne premikajte izdelka, ko je vaš otrok na igralni podlogi.

POMEMBNO:

Vedno odstranite in zavržite vso embalažo, folije, varnostne elemente znotraj kartonske škatle, druge plastične komponente in komponente, ki niso odobrene za uporabo s strani otrok. Vaš otrok ne sme imeti dostopa do elementov embalaže in plastičnih folij, saj lahko pride do zadušitve. Ta priročnik priporočamo za nadaljnjo uporabo, če bo potrebno, da preberete, kako ravnati v primeru nevarnosti ali ustreznega vzdrževanja.

POZOR:

Slike v tem priročniku ponazarjajo splošno uporabo izdelka in so samo za ponazoritev. Videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja.

VZDRŽEVANJE IZDELKA

- Priporočljivo je sistematično čiščenje blaga na naslednji način: ročno pranje ali pranje občutljivih tkanin v pralnem stroju pri temperaturi največ 30 stopinj.
- Čiščenje mora opraviti odrasla oseba.
- Med čiščenjem in pranjem redno preverjajte, ali so na tkanini razpoke.
- Da preprečite pospešeno staranje izdelka ali nemogoče čiščenje tkanin, izdelka na puščajte na soncu. Lahko pride do deformacije in bledenja barve.

- Dovoljeno je pranje blaga na programu za občutljive tkanine in največ 30 stopinj brez ožemanja.
- Ožemanje tekstilnih materialov je prepovedano in priporočamo sušenje pri sobni temperaturi.
- Uporaba močnih detergentov za čiščenje in vzdrževanje je strogo prepovedana, uporaba belila pa popolnoma prepovedana.
- Likanje blaga in vseh elementov blaga je strogo prepovedano.

Izdelek se lahko uporablja za dojenčke od 0-12 mesecev. Izdelek ustreza varnostnim zahtevam.

Hvala, ker ste pozorno prebrali navodila za uporabo. Prosimo, da ga shranite za prihodnjo uporabo.

Proizvajalec:

TELFORCEONE S.A.
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Tel. +48 57 179 75 03
wsparcie@momi.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a
2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si