

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI LUIS GUGALNIK

Dragi kupec,

Najlepša hvala za nakup gugalnika MoMi LUIS. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja. Za dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate preko www.momi.store ali na pooblaščenega prodajalca. Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte njegova priporočila za varno uporabo izdelka. Med montažo mora odrasla oseba obvezno uporabljati vse sestavne dele izdelka v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da preprečite poškodbe.

POMEMBNO! PROSIMO, PREBERITE POZORNO IN SHRANITE ZA V PRIHODNJE.

OPOZORILA:

- Ne puščajte otroka samega brez nadzora! Kadarkoli je otrok v gugalniku, mora biti pod nadzorom odraslega!
- Ko otrok lahko sedi samostojno prenehajte z uporabo gugalnika.
- Otroka ne puščajte v gugalniku brez pripasanih varnostnih pasov in ostalih varoval, ki vplivajo na varnost izdelka.
- Uporaba dodatkov, igrač, komponent in predvsem krmila za nošenje izdelka je strogo prepovedano. Pomnite: ne premikajte izdelka, kadar otrok sedi v njem. Slednje je nevarno življenju in zdravju. Odpnite otroka iz izdelka, repozicionirajte izdelek in šele nato položite otroka nazaj v gugalnik. Prepovedano je nositi izdelek, kadar je v njem otrok.
- Gugalniki nikakor ne zamenjujejo standardne otroške posteljice. Gugalniki, prodani v EU niso namenjeni uporabi za daljši spanec otroka.
- Ne uporabljajte komponent, dodatkov in / ali drugih menjalnih delov, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Zaradi varnosti otroka ne polagajte gugalnika na mize ali stojala.
- V skladu s standardi in normami Evropske Unije, se priporoča, da se uporaba gugalnika preneha, ko otrok presega težo 9 kg. Če otrok presega težko 10 kg, se izdelek lahko uporablja kot sedež, vendar mora po presegu 18 kg prenehati z uporabo.
- V primeru, da je katerikoli izmed delov izdelka poškodovan ali manjkajoč, nas nemudoma kontaktirajte preko naše spletne strani. V takem primeru nemudoma prenehajte z uporabo izdelka.
- Kadar gugalnik zlagate, se mora otrok nahajati izven prostora, kjer se izdelek zlaga.
- Vsakič, ko izdelek zlagate, se prepričajte, da se vsi deli med seboj skladajo, kot je prikazano v priročniku z navodili.
- Ne poskušajte modificirati ali popraviti izdelka sami. Za slednje je avtorizirano le kvalificirano servisno osebje.
- Senzorična enota, kot dopolnilni dodatek, je podana brez baterij. Za delovanje enote morate kupiti baterije in jih hraniti izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte starih in novih baterij hkrati. Odstranite rabljene baterije in se jih ustrezno znebite.
- Če gugalnika ne boste uporabljali dlje časa, iz senzorične enote odstranite baterije.
- Baterije v senzorični enoti se lahko napolni le kadar so odstranjene iz enote in pod nadzorom odraslih.

- Ne polnite alkalnih baterij v polnilcih za nikelj – kadmij ali nikelj – metal – hidrogen baterije.
- Senzorične enote ne shranjujte v prostorih z ekstremnimi temperaturami. Posebej poskrbite, da enota z baterijami ne stoji na soncu ob visokih temperaturah.
- Prepovedana je uporaba baterij v senzorični enoti na način, ki odstopa od pričakovanega, oziroma na način, ki ni v skladu z opisom uporabe v priročniku/navodilih posameznika tipa baterij.
- Prepovedano je polniti baterije in jih vstaviti v električno enoto, v primeru, da ni namenjeno oziroma dovoljeno, da se baterije polni.
- Baterij se vedno znebite v skladu s pravili in predpisi.
- Pomnite: ne mečite baterij v ogenj, saj slednje povzročajo eksplozije in izlive.
- Preverite izdelek za mehanske poškodbe, kot so strgani materiali, manjkajoči ali počeni deli. Če katerakoli izmed komponent vzbuja dvom, nemudoma prenehajte z uporabo.

POMEMBNO: Vedno odstranite in odvrzite celotno embalažo, folije, varovalne elemente v kartonasti škatli, ostale plastične komponente in komponente, ki niso odobrene za otroško uporabo. Otrok ne sme imeti dostopa do nikakršnega elementa embalaže in folije, saj slednje lahko vodi v dušenje in zadušitev. Ta priročnik je priporočljiv za prihodnjo uporabo in v kolikor je to potrebno, za branje o ravnanju v primeru nevarnosti ali primernem vzdrževanju.

POMNITE: Risbe v tem priročniku ilustrirajo splošno uporabo izdelka. Njihov namen je zgolj ilustrativni. Izgled izdelka in njegove komponente se lahko razlikujejo od dejanskega stanja.

SESTAVNI DELI:

- 2 zgornji držali
- 2 spodnji držali
- stojalo za noge
- navzkrižna vezava
- cev glasbene škatlice
- sedežna hrbtna cev
- drog z igračami
- glasbena škatlica
- vložek
- vreča z vijaki

MONTAŽA:

Iz embalaže vzemite vse sestavne dele in pozorno preglejte vse dele z listo sestavnih delov.

1. Sestavljanje stranskega držala: vzemite zgornje, spodnje držalo in stojalo za sestavo leve strani „L“. Vstavite spodnje držalo in stojalo v plastični prijem zgornjega držala. Vstavite vijak M5*44mm v luknjo in ga privijte. Previdno ponovite sestavljanje na desni strani „R“. Vstavite zgornje držalo v spodnje držalo, med stranskimi držali naj se ujema navzkrižna vezava. Na obeh straneh v luknjo vstavite vijak M5*30mm in ga privijte.
2. Sestavljanje cevi glasbene škatlice: vstavite obe strani cevi v plastično luknjo v stranskem držalu, potisnite navzdol, da se obe luknji prekrivata ter vstavite in privijte vijak M5*15mm na obe strani stranskega držala.
3. Sestavljanje sedežne hrbtna cevi: namestite obe strani uravnalca v horizontalni položaj. Vstavite obe strani cevi v luknjo uravnalca. **POMEMBNO!** Preverite, če je na obeh straneh cevi sponka, preden jo vstavite v uravnalec. Bodite pozorni, da na obeh straneh slišite „klik“.

- Potegnite cev navzgor, da se prepričate, da je varno pritrjena na stransko držalo.
4. Sestavljanje vložka: Namestite zgornji žep vložka na sedežno hrbtno cev in spodnji žep vložka na glasbeno cev. Na obeh straneh pripnite sponke okoli držal. Bodite pozorni, da slišite „klik“. Potisnite sponke kupole na uravnalec.
 5. Sestavljanje glasbene in vibracijske škatlice: pripravite 2 AA alkalni bateriji, zrahljajte vijak vratc baterijskega predelka in jih odstranite. Vstavite baterije in predelek zaprite. Škatlico sestavite skupaj z glasbeno cevjo.
 6. Sestavljanje droga z igračkami: vstavite drog v luknjo uravnalca. Obe strani s sponkama morata biti obrnjeni proti vam.

UPORABA:

- Preden v gugalnik posedete otroka, dvakrat preverite, če so vijaki popolnoma zatesnjeni in če sponka na varnostnem pasu deluje.
- Po želji vključite glasbo, vibracije ali oboje skupaj.
- Hrbtni sedež je nastavljen v treh pozicijah. Za regulacijo pozicij pritisnite na gumb uravnalca na obeh straneh. Bodite pozorni, da sta leva in desna stran v horizontalnem položaju.
- Rotirajte stojalo navznoter in na rahlo potisnite držala v guganje. Ko stojalo rotirate navzven, bo gugalnik spet statičen.

NAMESTITEV BATERIJ:

Uporabite majhen Phillips izvijač, da odprete baterijski predelek na glasbeni škatlici. Ustrezno namestite baterije in predelek zaprite ter privijte nazaj.

KAKO ODSTRANITI IN VSTAVITI BATERIJE:

- Baterij brez možnosti polnjenja se ne sme polniti.
- Baterije je potrebno vstaviti ustrezno s polarnostjo.
- Oskrbovalni priključki ne smejo stopiti v kratek stik.
- Baterije z možnostjo polnjenja morajo biti pred tem odstranjene.
- Baterije z možnostjo polnjenja se lahko polnijo le pod nadzorom odraslih oseb.

ČIŠČENJE:

Vložek odstranite iz ogrodja/držal in odpnite sponke. Pralno na nizki temperaturi oziroma na programu za ročno pranje / nežni cikel. Ne uporabljajte belila. Sušite lahko le na nizkih temperaturah. Drog z igračkami in igrače očistite z vlažno krpo in nežnim milom, sušite na zraku. Ogrodje/držala očistite z vlažno krpo in nežnim milom.

BATERIJE ZA SENZORIČNO ENOTO:

Baterije niso vključene. Odgovornost stranke je, da priskrbi ustrezne baterije. Proizvajalec priporoča baterije AA alkalne baterije z močjo 0 1,5V. Baterije naj stranka priskrbi in odvrže v skladu z informacijami na embalaži baterij. Enote z baterijami ne puščajte na soncu ali v neprimernih okoliščinah, da se izognete izlivu ali eksploziji baterij.

OPOZORILO: Prazne baterije lahko povzročijo slabo delovanje enote. Če katera izmed funkcij preneha z delovanjem, nemudoma vstavite nove baterije.

SKRB ZA OKOLJE:

Ko prenehate z uporabo izdelka, ga odvrzite v ustrezni ustanovi oz. v skladu z lokalnimi pravili in predpisi. Simbol na embalaži ponazarja, da ta izdelek, njegove komponente kot tudi dodatni deli (npr. baterije) ni primeren, da bi se ga odvrгло skupaj s hišnimi odpadki. Informacije o pravilnem načinu odlaganja in recikliranja izdelka se lahko pridobi preko predstavnikov in lokalnih avtoritet.

Proizvajalec:

TELFORCEONE S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Tel. +48 57 179 75 03

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a
2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si