

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI PAXI ZAŠČITNA VRATA

Dragi kupec,

Najlepša hvala za nakup varnostnih vrat Momi. Upamo, da bo kupljeni izdelek izpolnil vaša pričakovanja. Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store ali kontaktirajte pooblaščenega prodajalca.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte priporočila za varno uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse komponente izdelka uporabljati v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe otroka.

POMEMBNO!

POZORNO PREBERITE TA PRIROČNIK IN GA SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE

OPOZORILA:

- Varnostna vrata so namenjena otrokom do 24. meseca starosti.
- Da bi preprečili kakršno koli napačno namestitev in se izognili kakršnim koli nevarnim situacijam, pred namestitvijo vrat natančno preberite ta priročnik.
- Vrata se namestijo na ravne in enakomerne površine.
- Opozorilo — Varnostnih vrat ne smete namestiti v okna.
- Opozorilo — Nepravilna namestitev in uporaba, ki ni predvidena, lahko povzroči nevarnost ali poškodbe!
- Izdelek je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Opozorilo — Ne uporabljajte vrat, če je katera koli komponenta poškodovana ali manjka.
- Če so vrata nameščena spodaj, morajo biti nameščena pred najnižjo raven.
- Če je otrok sposoben splezati na vrata, prenehajte uporabljati izdelek.
- Izdelek je treba pregledati glede njegove varnosti in pravilnega delovanja.
- Vse dodatne ali nadomestne dele je treba kupiti izključno pri proizvajalcu ali distributerju.
- Če se vrata uporabljajo zgoraj, jih je treba namestiti nad zgornjim nivojem.
- Pred uporabo se prepričajte, da so vse komponente pravilno nameščene in da so vrata varno zaklenjena.
- Za čiščenje izdelka uporabite vlažno krpo.
- Takoj nas kontaktirajte prek naše spletne strani, če je kateri koli del izdelka poškodovan ali manjka. V takih primerih takoj prenehajte z uporabo izdelka.
- Vsakič, ko ga sestavite, poskrbite, da se vsi deli prilegajo skupaj, kot je navedeno v navodilih za uporabo.
- Ne poskušajte sami spremeniti ali popraviti izdelka. Za to je pooblaščen samo usposobljeno servisno osebje.

Vrata imajo ročni sistem zaklepanja.

POZOR! Vrata dosežejo nazivno togost, če so pravilno nameščena. Za pravilno namestitev izdelka sledite navodilom.

POMEMBNO

Ko se vrata rahlo odprejo, se vrata samodejno zaprejo.

Če vrata odprete za več kot 90 stopinj. Samodejno se zaklene v odprtem položaju. Če ga želite zapreti, ga potisnite proti okvirju. Vrata se lahko odpirajo v obe smeri.

POZOR: Risbe v tem priročniku prikazujejo splošno uporabo izdelka in so samo za ilustracijo. Videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja.

POZOR! Da preprečite praske na steni zaradi pritiska pritrilnih vijakov, uporabite podložke iz klobučevine (niso priložene).

Hvala, ker ste pozorno prebrali priročnik. Prosimo, da ga shranite za prihodnjo uporabo.

Mesto namestitve:

Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih, na vhodih v sobe in na vrhu ali dnu stopnišča itd. Vrata se vgradijo v prehode širine 75 cm do 82 cm. Za širše prehode uporabite namenske podaljške. Največja širina prehoda z uporabo obeh vključenih podaljškov je 103 cm.

Prepričajte se, da je namestitvena površina debela, močna in stabilna. Montažna površina (točka stika z razteznim vijakom) mora biti večja od 3 cm.

POZOR! Ko odstranite vrata iz škatle, bo ključavnica odprta. Ključavnica bo postala funkcionalna in se bo pravilno zaprla, ko boste vgradili vrata.

NAMESTITEV:

1. Pred montažo preverite vse komponente in dodatke (glej sliko).

A. Podaljšek palice 4x

B. Gumb za nastavitvev 4x

2. Vstavite nastavitvene gumbe (B) v vsake podaljške (A) in jih povežite z varnostnimi vrati na vseh 4 vogalih (glej sliko).

POMEMBNO: Prosimo, da natančno preberete ta priročnik in shranite za poznejšo uporabo.

3. Varnostna vrata držite pokonci, premaknite nastavitveni gumb B v položaj C in nastavite dolžino podaljška A z vrtenjem nastavitvenega gumba B, s čimer stabilizirate varnostna vrata na podporno strukturo (npr. stenske stopnice, ograjo) (glej sliko).

Opomba: Največji raztezek podaljška A je 6 cm.

4. Med sestavljanjem se prepričajte, da se vrata odpirajo proti vam. (npr. ko so vrata nameščena na vrhu stopnic, se vrata ne smejo odpirati navzven na stopnice), vedno se prepričajte, da so vrata trdno pritrjena na podlago. V kolikor je struktura gibljiva ali ohlapna, prilagodite in zategnite nastavitveni gumb B.

5. Pritisnite navzdol na varnostni gumb, potisnite ročaj in ga potisnite proti sebi, da odklenete in odprete varnostna vrata. Vrata se bodo samodejno zaklenila in zaprla, ko jih sprostite. Vedno preverite, ali se vrata lahko dobro in pravilno zaprejo in ali jih noben predmet ne ovira.

Proizvajalec: TELFORCEONE S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Tel. +48 57 179 75 03, wsparcie@momi.pl

Uvoznik: AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava, Tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

Prodajalec: Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si