

# NAVODILA ZA UPORABO

## MOMI TOBIS POGANJALČEK

(glej sliko)

1X Krmilo in cev

2x Kovinski palici

4x Ploščato tesnilo

2x Objemka

Telo kolesa

4x Pokrov za kolesa

4x Kolo

Dragi kupec,

Najlepša hvala za nakup mini kolesa Momi TOBIS. Upamo, da bo izdelek ustrezal vašim pričakovanjem. Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko [www.momi.store](http://www.momi.store).

Zaradi varnosti otrok pozorno preberite priročnik in upoštevajte njegova navodila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki sestavlja izdelek, mora biti polnoletna in mora uporabljati vse komponente izdelka v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da preprečite rane.

PROSIMO, SHRANITE TA PRIROČNIK ZA PRIHODNJO UPORABO.

### OPOZORILO

Vedno odstranite in zavržite vse dele embalaže, kot so prevleke, karton, plastika in drugi deli, ki niso del samega izdelka in niso odobreni za uporabo pri otrocih. Otrok nima dostopa do elementov embalaže, saj lahko pride do zadušitve. Priročnik shranite za prihodnjo uporabo v nujnih primerih ali za iskanje podrobnosti o vzdrževanju izdelka.

### ZAPOMNITE SI

Slike v priročniku prikazujejo splošno uporabo izdelka in so samo za referenco. Dejanski videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja.

### VARNOSTNA OPOZORILA

Pazljivo preberite priročnik, da bo vaš otrok varen. Številne poškodbe, ki jih je mogoče zlahka preprečiti, nastanejo zaradi nepravilne uporabe kolesa. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.

- Momi Tobis je kolo, ki ustreza normam EN71-1, EN71-2, EN71-3 in je namenjeno otrokom od 24. meseca naprej. Maksimalna nosilnost kolesa je 20 kg.
- Izdelek je treba uporabljati pod nadzorom odrasle osebe. Otrok mora biti v vidnem polju odrasle osebe.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite vse dele izdelka izven dosega otrok. Priročnik shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred sestavljanjem ima embalaža in izdelek majhne dele in plastične elemente (kot so vrečke in plastična folija), ki so lahko nevarni za majhne otroke. Prosimo, da jih hranite izven dosega otrok. Plastične vrečke in druge dele embalaže zavržite. Otrok bi moral biti poučen o pravilni uporabi izdelka. Prepričajte se, da je otrok fizično sposoben obvladati kolo in zna upočasniti in ustaviti.
- Kolo je treba uporabljati previdno, saj vožnja s kolesom zahteva določene sposobnosti, ki bodo preprečile padce in trke, ki lahko poškodujejo uporabnika ali tretje osebe.
- Kolo redno pregledujte in vzdržujte. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je kolo nepoškodovano.

vano in da ni razrahljanih delov ali manjkajočih elementov.

- Pred uporabo se prepričajte, da so vsi vijaki trdno priviti in da so vse komponente varno nameščene.
- Če kateri koli element manjka ali je pokvarjen, ne uporabljajte kolesa. Uporabljajte samo originalne dele za kolo.
- Ne uporabljajte v prometu.
- Kolo uporabljajte samo na ravnih in suhih površinah brez ovir. Ne uporabljajte na vzponih in pobočjih, v bližini prometa, na mokrih ali prodnatih površinah.
- Ne uporabljajte v bližini vodnih teles (reke, bazeni itd.) in drugih ovir.
- Ne uporabljajte ga v temi in v slabem vremenu. Ne uporabljajte kolesa okoli robnikov in stopnic.
- Ne vlecite kolesa z odbijača avtomobila ali drugega vozila.
- Kolo je primerno za eno osebo. Kolo lahko uporablja samo ena oseba naenkrat.
- Prepričajte se, da ima otrok primerne čevlje in čelado, primerno za otroka, ter zaščitne podloge (komolčnike, kolenčnike itd.). Prepričajte se, da se čevlji pravilno prilegajo in nimajo ohlapnih elementov, na primer vezalk, ki bi se lahko ujeli v elemente kolesa.
- Priporočljiva je uporaba dobro vidnih predmetov.
- Pomembno je, da med vožnjo s kolesom otrok ne sname ročajev. Vožnja s kolesom brez krmila lahko povzroči resne poškodbe otroka.
- Kolesa ne uporabljajte na mokrih, izjemno mrzlih ali vročih mestih.
- Ne približujte se ognju.

## **SESTAVNI DELI**

1. krmilo s cevjo in ročaji x1
2. kratek kovinski zatič x1
3. dolg kovinski zatič x 1
4. kovinska podložka x 4
5. varovalni obroč x 2
6. telo kolesa x 1
7. pokrov kolesa x 4
8. kolo x 4

## **PRAVILNA MONTAŽA IZDELKA**

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila. Da bi se izognili poškodbam, upoštevajte navodila.

Kolo je primerno za otroke do 20 kg. Kolesarski sedež mora biti prilagojen otrokovi višini, tako, da med sedenjem z obema nogama sega do tal.

## **MONTAŽA IZDELKA**

1. Preverite, ali so priloženi vsi deli in da nič ne manjka.
2. Prepričajte se, da noben del ni poškodovan.
3. Ploščato kovinsko podložko namestite na krajši kovinski zatič, nato pa jo napeljite čez kolo (vsa kolesa so enaka za sprednji in zadnji del vozila) in zadnji del vozila, kot je prikazano na sliki 1-2.
4. Postavite še en krog na štrlečo kovinsko palico na drugi strani, nato potisnite na plosko kovinsko podložko in pritrtilni obroč.
5. Blazinice namestite na zunanjo stran nameščenih zadnjih koles tako, da štrleče dele potisnete v predvidene luknje na kolesu.
6. Ponovite s sprednjimi kolesi. Postavite ploščato kovinsko podložko čez daljši kovinski zatič in jo nato napeljite čez kolo (vsa kolesa so enaka za sprednji in zadnji del vozila) in sprednji del karoserije, kot je prikazano na sliki 3-4.
7. Blazinice namestite na zunanjo stran nameščenih prednjih koles tako, da štrleče dele potisnete v predvidene luknje na kolesu.

8. Krmilo z ročaji položite na sprednji del telesa. Gumba na obeh straneh bi morala izskočiti in zaslišali boste klik, kar pomeni, da je volan pravilno nameščen (slika 5).
9. Za nastavitev volana na primerno višino za otroka, hkrati pritisnite oba gumba in potegnite volan navzgor ali navzdol.
10. S križnim izvijačem odvijte sedež. Pod sedežem je posoda za tri AA baterije in posoda za milne mehurčke (slika 6-7). Ponovno napolnite posode in se prepričajte, da je tekočina z mehurčki pravilno zaprta v posodi in ne povzroča puščanja. POZOR! Bežanje tekočina lahko poškoduje napravo.
11. Na sredini volana je gumb, ki deluje kot hupa (slika 8).
12. Tik nad sedežem, na karoseriji vozila, je še en, manjši gumb, s pritiskom na katerega se prižge žaromet.
13. Ponovni pritisk na tipko aktivira funkcijo milnih mehurčkov (slika 11). POZOR! Funkcije mehurčkov ne smete uporabljati več kot 3 minute. Po 3 min. Ugasnite mehurčke in počakajte pol minute. Po pol minute lahko ponovno vklopite funkcijo mehurčkov.
14. Naslednji pritisk na gumb izklopi vse funkcije.

## **VZDRŽEVANJE IZDELKA**

Redno je treba preverjati stanje kolesa. Čiščenje in vzdrževanje kolesa mora izvajati odrasla oseba. Izdelek očistite z vlažno krpo ali gobo. Izdelek zaščitite pred prahom, vlago, ekstremno visokimi in nizkimi temperaturami, padci itd. Premične dele kolesa namažite samo s sredstvom na osnovi silicija. Odvečno maščobo obrišite s čisto krpo. Vijake kolesa je treba redno preverjati. Zamenjajte in popravljajte dele le po potrebi. Hraniti na suhem mestu.

Če je kolo izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, se lahko plastični deli upognejo. Pred vsako uporabo preverite, ali je kolo poškodovano in se prepričajte, da so vsi vijaki, s katerimi so pritrjeni posamezni elementi kolesa, dobro priviti.

Obrabljene ali poškodovane elemente zamenjajte z novimi na pooblaščenem servisu.

## **NAVODILA ZA BATERIJE**

Uporabiti morate 2 x AA bateriji

Niso vključene

- Ne mešajte različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in baterij za ponovno polnjenje hkrati
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti
- Polnilne baterije je dovoljeno polniti le pod nadzorom odrasle osebe
- Baterije, namenjene polnjenju, je treba pred polnjenjem odstraniti iz igrače
- Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polariteto (+ in -)
- Izpraznjene baterije odstranite iz igrače
- Ko kolesa ne uporabljate, odstranite baterije
- Izklopite izdelek, preden vstavite baterije
- Ne povzročite kratkega stika v prostoru za baterije
- Ne razstavljajte sestavnih delov igrače
- Ne povzročajte kratkega stika na napajalnih sponkah
- Priporočljivo je, da baterije vstavi, odstrani in zamenja odrasla oseba
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj
- Baterije hranite izven dosega otrok
- Zaščitite pred stikom z vodo

### **Priporočljiva je uporaba alkalnih baterij**

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj s komunalnimi odpadki iz gospodinjstva.

Dotrajano električno in elektronsko opremo je treba predati v predelavo in recikliranje v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi glede ravnanja z odpadki v določeni državi. Ločeno zbiranje v gospo-

dinjstvih prispeva k zmanjševanju količine odpadkov in omejevanju njihovega morebitnega negativnega vpliva na zdravje ljudi in okolje.

Izrabljene baterije je treba nemudoma in varno odstraniti. Izpraznjene baterije so lahko še vedno nevarne.

Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.

Če sumite, da je nekdo pogoltnil baterijo ali jo dal v kateri koli del vašega telesa, takoj obiščite zdravnika.

### **VARUJTE OKOLJE**

Ko prenehate uporabljati Momi Tobis, ga zavržite na ustreznem mestu v skladu z lokalnimi zakoni. Hvala, ker ste prebrali priročnik.

**Prosimo, da ga shranite za prihodnjo uporabo.**

#### **Proizvajalec:**

TELFORCEONE S.A.

ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

Tel. +48 57 179 75 03

wsparcie@momi.pl

#### **Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22, 9220 Lendava

Tel. +386 51 219 853

info@trgovina-junior.si

#### **Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.

Plač 24a, 2201 Zg. Kungota

splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si