

# NAVODILA ZA UPORABO

## MOMI WEENDY SKIRO

Dragi kupec,

Najlepša hvala za nakup skiroja Momi Weendy. Upamo, da bo kupljeni izdelek izpolnil vaša pričakovanja. Zaradi varnosti otrok natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte priporočila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki izvaja montažo, mora biti polnoletna oseba, ki bo vse sestavne dele izdelka uporabljala v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe, da prepreči poškodbe otroka.

### **POMEMBNO:**

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili pritrjeni na izdelek, tako da ne ostanejo v dosegu otrok (npr. kartonski elementi, plastične folije, itd. To lahko povzroči nevarnost poškodbe. Npr. zadušitev otroka, zadušitev za otroka. Priporočamo, da ta priročnik shranite za poznejšo uporabo, da si po potrebi preberete, kaj storiti v nujnem primeru ali za pravilno vzdrževanje.

### **POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE VARNOSTNE OPOMBE IN PREVIDNOSTNI UKREPI**

### **OPOZORILA:**

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Da preprečite poškodbe, se prepričajte, da je otrok stran od mesta zlaganja ali razpiranja izdelka.
- Ne uporabljajte v prometu.
- Izdelek je namenjen otroku, starejšemu od 3 let, z maksimalno težo 25 kg.
- Uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
- Pri uporabi izdelka se prepričajte, da ima vaš otrok potrebna znanja za varno uporabo izdelka.
- Skiro je treba uporabljati previdno, saj zahteva ustrezno znanje, da preprečite padec, poškodbe ali poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.
- Potreba po uporabi zaščitne opreme (čelade, rokavice, ščitniki za kolena in komolce).
- Pred uporabo se prepričajte, da so vse komponente pravilno pritrjene in da so vsi zaklepni mehanizmi vklopljeni.
- Skiroja ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali manjka.
- Ne uporabljajte dodatne opreme ali rezervnih delov, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Skiro je namenjen eni osebi, ne sme ga uporabljati več kot en otrok hkrati.
- Skiro uporabljajte samo na ravni površini, stran od stopnic, vodnih rezervoarjev, virov ognja, prometa in drugih ovir.
- Vedno se prepričajte, da se vsi deli prilegajo skupaj, kot je navedeno v priročniku.
- Izdelka ne poskušajte popraviti ali spremeniti sami. Za to je pooblaščen samo usposobljeno servisno osebje.
- Redno preverjajte tehnično stanje izdelka, ali so poškodovani elementi, stanje pritrtilnih vijakov, matic itd.
- Če ugotovite, da je izdelek poškodovan ali da kateri koli del manjka, takoj prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite izven dosega otrok, dokler izdelka ne popravijo.
- Izdelka ne uporabljajte drugače kot je navedeno v navodilih.
- Prepovedana je uporaba izdelka v prometu, vleka izdelka za avtomobilom ali drugim vozilom ali na mestih, kjer je ogroženo življenje in zdravje otroka in njegovih spremljevalcev.

- Izdelka ne uporabljajte na mokrih površinah, spolzkih površinah, brusnem papirju, gramozu, neravnih površinah itd., ki lahko vplivajo na otrokovo ravnotežje.
- Izdelka ne uporabljajte v tako imenovanih neugodnih vremenskih razmerah, kot so dež, megla ali druge omejitve vidljivosti. Pred uporabo izdelka otroku razložite, kako pravilno uporabljati izdelek in kako ostati varen. Prepričajte se, da vaš otrok ve, kako pravilno in varno uporabljati izdelek, vključno z vrtenjem in ravnotežjem.
- Izdelka ne puščajte izpostavljenega vremenskim vplivom, kot so dež, sneg ali visoke temperature.
- Pred uporabo izdelka otroku razložite, kako pravilno uporabljati izdelek in kako ostati varen. Prepričajte se, da vaš otrok ve, kako pravilno in varno uporabljati izdelek, vključno z vrtenjem in ravnotežjem.
- Izdelka ne puščajte izpostavljenega vremenskim vplivom, kot so dež, sneg ali visoke temperature.

#### **Sestavine izdelka:**

1. Krmilo
2. Hitra sprostitevna objemka
3. Krmilna palica
4. Ročaj za krmilo
5. Sprednje kolo
6. Zavora
7. Zadnje kolo

**SESTAVLJANJE IZDELKA:** Izdelek se namesti tako, da se krmilna palica vstavi v ustrezno luknjo v plošči skiroja. Vstavite krmilno palico v ploščad, dokler ne zaslišite značilnega "klika" - to pomeni, da je volan pravilno nameščen. Povlecite krmilo navzgor, medtem ko ploščad držite z nogo, da se prepričate, ali je izdelek pravilno sestavljen.

**KRMILJENJE:** Otrok upravlja skiro z uravnoteženjem telesa. Sprememba smeri skiroja poteka z nagibom krmilne palice v desno ali levo. Krmilna palica se ne sme vrteti.

**ZAVIRANJE:** blatnik zadnjega kolesa je opremljen z zavoro. Začne zavirati, pritisne na blatnik.

**Opomba:** Če med pospeševanjem skuterja pritisnete na zavoro s polno telesno težo, lahko pride do nenadne ustavitve, izgube ravnotežja in škode vašemu zdravju.

**UPRAVLJANJE:** Za nastavitve višine volana popustite objemko in nagnite objemko, ki se nahaja na drogu. Nato pritisnite gumb za zaklepanje znotraj palice, ga držite s prstom in povlecite volan navzdol ali navzgor, kot je potrebno, sprostite gumb za zaklepanje, dokler se ne prikaže v luknji v krmilni palici. Nato zategnite objemko in pritrdite objemko.

**Pozor:** Ko je krmilo na pravilni višini, se prepričajte, da gumb za zaklepanje sega čez palico krmila in da je objemka trdna in ni ohlapna.

#### **Proizvajalec:**

TELFORCEONE S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Tel. +48 57 179 75 03, [wsparcie@momi.pl](mailto:wsparcie@momi.pl)

#### **Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava, Tel. +386 51 219 853, [info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

#### **Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota  
[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si), [www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)