

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK EASY GO ZA DVOJČKE DOMINO TWIN

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani,
veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EASYGO. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

OPOZORILA

OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora!

OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi.

OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku!

OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora.

OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom!

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotakanje ali tek ob njem!

OPOZORILO! Voziček je uporaben izključno le za enega otroka!

OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg.

OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali zavoro.

OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovana kateri koli del.

OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni varnostni razdalji!

OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del poškodoval otroka.

OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg.

OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg.

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca!

OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana.

OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkov po stopnicah!

OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva redno čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno (zunanjji vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.

1. Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite voziček, da preprečite korozijo.
2. Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju.
3. Blazina ni pralna v pralnem stroju.
4. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma posuši na dobro prezračevalnem mestu.
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele.
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom WD-40.
8. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov.
9. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsk vodo. Ne uporabljajte različnih sredstev na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Redno čistite tudi morsk vodo iz koles vozička, da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35°C.

NAVODILA ZA UPORABO

SESTAVLJANJE OGRODJA

Pri sestavljanju ogrodja najprej sprostite ročico za samodejno zaklepanje (slika 1) in potegnite ogrodje navzgor, dokler se popolnoma ne raztegne (slika 2, 3).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES

Za pritrditev sprednjih koles potisnite njihova vozlišča v ročaje na koncih sprednjih cevi (slika 4). Za odstranitev kolesa pritisnite gumb na hrbtni strani kolesa in povlecite vozlišče iz ročaja (slika 5).

Za pritrditev zadnjih koles potisnite njihova vozlišča v ročaje na zadnjem vzmetenju vozička (slika 6). Da odstranite kolesa, povlecite kovinsko ključavnico navzdol na ročaju in potisnite vozlišče (slika 7).

SISTEM ROTIRANJA PREDNJIH KOLES

Voziček ima sistem rotacijskih sprednjih koles z možnostjo zaklepanja, da so se premikajo samo naprej. Če želite zavrteti kolesa, premaknite vzvod v sprednjem delu kolesa navzgor. Za blokiranje koles za premik naravnost naprej, premaknite ročico navzdol (slika 8).

SESTAVLJANJE STREHE

Za montažo strehe vstavite kljuko na ročaje na okvirju vozička (slika 9). Postavite streho v želeni položaj.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE ROČAJA

Za montažo palice vstavite kljuko na ročaje na stranskih cevi sedeža (slika 10). Da ga odstranite, pritisnite gumb, ki se nahajajo v spodnjem delu ročajev, in izvlecite zaponke (slika 11).

Tukaj ne potrebujete odstraniti ročaja za namestitev koles.
Opozorilo! Nikoli ne premikajte vozička tako, da držite ročaj.

Opozorilo! Uporaba ročaja ni izvzeta iz obveznosti uporabe varnostnih pasov.

NASTAVITEV NASLONA ZA NOGE

Za spuščanje naslona za noge, pritisnite na okrogle gumbе na straneh (slika 12). Če želite dvigniti naslon za noge, ga samo potisnite navzgor.

Opozorilo! Naslon za noge je namenjen podpori otrokovih nog. Če je otrok v sedečem položaju, je treba stopalo spustiti.

VARNOSTNI PASOVI

OPOZORILO! Vedno uporabljajte varnostne pasove.

Oba sedeža na vozičku sta opremljena s 5-točkovnim varnostnim pasom (slika 13). Uporabljajte jih natančno kot je mogoče. Za pritrditev 5-točkovnega varnostnega pasu, sponke z ramenskimi pasovi povežite s sponkami na trebušnih pasovih, nato pa jih vstavite v osrednjo zaponko, pritrjeno na mednožni pas.

Dolžino prilagodite tako, da se prilegajo telesu otroka, vendar ne pritiskajte.

Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite gumb na osrednji sponki in odklopite sponke.

NASTAVITEV NASLONJALA

Voziček ima 4 naklone naslonjala. Za spuščanje naslonjala, povlecite ročico na zadnji strani naslonjala in nastavite zeleni položaj (slika 14). Da bi dvignili naslonjalo, ga samo potisnite navzgor. V tem položaju se samodejno zaklene.

VARNOSTNE ZAVORE

Voziček je opremljeno z nožno varnostno zavoro. Za blokiranje pritisnite zavorno stopalo na desnem zadnjem kolesu vozička. Da ga sprostite, dvignite zavorno nogo.

Opozorilo! Zavora ni namenjena upočasnjevanju. Uporabite zavoro samo in le takrat, ko je voziček čisto ustavljen.

Opozorilo! Nikoli ne pustite otroka v vozičku brez aktivirane zavore.

ZLAGANJE OGRODJA

Mehanizem zložljivega vozička se nahaja v osrednjem delu vodilne palice, ročaja. Za preklop vozička pritisnite gumb na mehanizmu za zlaganje (slika 15), zavrtite mehanizem za pregibanje v skladu s puščico (slika 16) in potisnite vodilni drog navzdol, dokler se voziček ne zloži popolnoma.

PROIZVAJALEC

EURO-CART SP. Z.O.O.

ul. 1-go Maja 21

42-217 Częstochowa

POLAND

e-mail: biuro@euro-cart.eu

www.euro-cart.eu

UVOZNIK

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava
e-mail: info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a
2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si