

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK JEDO DUO

POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.
Voziček ustreza standardu: PN-EN 1888-1: 2019-02.

Pred uporabo preberite ta navodila.
Varnost vašega otroka je lahko ogrožena, če ne upoštevate navodila v tem priročniku.

OPOZORILO! Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.

OPOZORILO! Pred uporabo se prepričajte, da so vse naprave za zaklepanje vklopljene.

OPOZORILO! Da bi se izognili poškodbam, se prepričajte, da vaš otrok ni v bližini, ko odpirate ali zlagate ta izdelek.

OPOZORILO! Ne dovolite, da se vaš otrok igra s tem izdelkom.

OPOZORILO! Uporabite varnostni pas, ko vaš otrok začne sedeti sam.

OPOZORILO! Športni sedež ni primeren za otroke mlajše od 6 mesecev.

OPOZORILO! Vedno uporabljajte sistem zaponk.

OPOZORILO! Pred uporabo preverite, ali so pritrtilne naprave za košaro, športni del ali avtosedež pravilno pritrjene.

OPOZORILO! Ta izdelek ni primeren za tek ali drsanje.

OPOZORILO! Otroški voziček je zasnovan za prevoz otrok od 0 mesecev starosti do največje telesne teže 15 kg.

OPOZORILO!

- Vsaka obremenitev, pritrjena na ročaj in/ali zadnji del naslonjala in/ali stranice vozička, bo vplivala na stabilnost vozička.
- Voziček je namenjen za uporabo dveh otrok.
- Ne uporabljajte dodatkov (avtosedeža, torbe, dežne prevleke itd.), ki jih proizvajalec ni odobril.
- Za varnost otroka je odgovorna odrasla oseba.
- Športnega dela ali košare ni mogoče uporabiti kot avtosedež.
- Vozička ne puščajte brez aktiviranih zavor.
- Ko otroka položite v voziček ali ga odstranite iz vozička, morate vedno aktivirati zavoro.
- Vozička nikoli ne smete parkirati na pobočju.
- Med prilagajanjem nastavitev vozička naj bodo njegovi premični deli izven dosega otroka.
- Prevelika teža vozička, nepravilna montaža ali uporaba nepooblaščenih dodatkov lahko poškodujejo ali uničijo voziček.
- Ne puščajte vozička na nevarnih območjih, tudi če je prazen.
- Ne uporabljajte vozička za vzpenjanje po stopnicah, vključno s tekočimi stopnicami, in na zelo strmih mestih. To je lahko nevarno za otroka.
- Nikoli ne postavljajte nobenih predmetov na streho vozička.
- Nakupovalna košara, ki je priložena skupaj z vozičkom, ima dovoljeno obremenitev 3 kg. Težje predmete vedno postavite na sredino košare. Neenakomerna porazdelitev teže v košari lahko poslabša stabilnost vozička.
- Predmeti v košari ne smejo viseti čez košaro ob straneh, saj se lahko zataknejo v posamezne dele ogrodja.

- Uporaba nadomestnih delov, ki jih proizvajalec ne odobri, je lahko nevarna.
- Uporabnik je odgovoren za spremljanje tehničnega stanja vozička.
- Pri prevažanju vozička čez ovire pazite, da se nobena zaskočna povezava ne sprosti.
- V košari ne uporabljajte dodatne vzmetnice, razen tiste, ki je priložena kompletu.
- Priložena torba ima nosilnost 2 kg.
- Košara je primerna za otroke, ki ne morejo samostojno sedeti, se obračati in premikati na rokah in kolenih. Največja dovoljena teža otroka je 9 kg.
- Novorojenčke je potrebno prevažati v globoki košari v ležečem položaju.

Beseda OPOZORILO označuje informacije, ki so pomembne za varnost vašega otroka.

Beseda POZOR! Označuje informacije, ki olajšajo delovanje vozička.

POZOR!

Varnostna opozorila in navodila v tem priročniku ne morejo zajeti vseh možnih situacij in pogojev uporabe. Iz očitnih razlogov tega izdelka ni mogoče opremiti z zdravo pametjo, previdnostjo ali skrbnostjo. Te lastnosti mora imeti oseba, ki uporablja in upravlja voziček.

Pomembno je, da vsi, ki uporabljajo voziček in njegove pripomočke, dobro razumejo ta navodila. Zato je treba vsako osebo, ki bo voziček uporabljal, tudi za zelo kratek čas, poučiti o načelih njegove pravilne uporabe. Če so navodila v priročniku nejasna, potrebujete dodatna pojasnila ali kakršna koli druga vprašanja, se obrnite na pooblaščenega prodajalca JEDO vozičkov.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Vozička ne puščajte dalj časa na neposredni sončni svetlobi.
2. Voziček hranite na suhem mestu. Če je okvir otroškega vozička moker, ga temeljito posušite.
3. Če voziček pride v stik z morskovo vodo ali se uporablja na ulicah, posutih s soljo, je treba ogrodje vozička oprati in posušiti.
4. Vozička ne smete puščati dlje časa na lahkih talnih oblogah (PVC, linolej) in lakiranih lesenih parketih. Guma pnevmatik lahko obarva tla v črni barvi.
5. Priporočljivo je mazanje koncev osi in vzmetenja vsake tri mesece. Pred mazanjem očistite konce osi s krpo. Za mazanje osi lahko uporabite vazelin ali avtomobilsko olje.
6. Preverite, ali je zračni tlak v pnevmatikah pravilen. Tlak v črpanih kolesih mora biti 0,14 - 0,17 b.
7. Oblazinjenje vozička lahko čistite z vlažno krpo ali gobico z blagim detergentom.
8. Oblazinjenja vozička se ne sme prati v pralnem stroju.

NAVODILA ZA UPORABO

1. RAZPIRANJE VOZIČKA

Sprostitev ključavnice zloženega stojala se izvede s hkratnim pritiskom na oba gumba na ročaju stojala (slika 1) in potegom ročaja navzgor, ko je v ustreznem položaju, se samodejno zaklene v zapiralnem delu, sliši se zvok "klik".

2. MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES

Za demontažo zadnjega kolesa (slika 2) pritisnite gumb na notranji strani okvirja (slika 4) in

izvlecite kolo z osjo. Ponovite operacijo na drugi strani.

Če jih želite ponovno pritrditi, pritisnite gumb za izklop koles in vstavite kolesno os v luknjo na okvirju. Nato spustite gumb in ga povlecite proti sebi, dokler se ne zaskoči.

- Namestite sprednje 10-palčno kolo vilic (slika 3) tako, da vstavite os vilic v vrtljivo os, dokler ne zaslišite »klik«, kar pomeni, da se kolo zaskoči. Sprednja kolesa lahko zaklenete za vožnjo naravnost z vrtenjem vrha vrtljive plošče (slika 5) v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika.

Za razstavljanje koles pritisnite plastični gumb na vrhu vrtljive plošče do konca (slika 6) in povlecite kolo z vilicami navzdol.

OPOZORILO! Na kolesih je mast, ki lahko obarva tekstil.

3. ZAVORA

Otroški voziček zaviramo s pritiskom na prečni pedal parkirne naprave (slika 7), tako, da konci zavornega droga blokirajo zobnike koles.

Parkirno napravo sprostite tako, da povlečete pedal parkirne naprave navzgor.

4. MONTAŽA/DEMONTAŽA KOŠARE

Namestite globoko košaro na ogrodje tako, da plastične adapterje košare, ki se nahajajo v spodnjem delu, vstavite v osrednji pritrdilni mehanizem (slika 8). Samodejno se zapre.

Za razstavljanje košare istočasno pritisnite gumba na obeh straneh košare (slika 9), nato pa dvignite košaro navzgor.

OPOZORILO! Pred uporabo preverite, ali je košara pravilno zaklenjena v osrednjem nastavku.

5. MONTAŽA POKRIVALA ZA NOGE

Prevleko za noge namestite na košaro in jo pritrdite z netki na straneh košare in pokrivala.

6. NASTAVITEV NASLONA V KOŠARI

Naslonjalo v košari vozička DUO je mogoče nastaviti v več položajih. Višino naslonjala nastavite z zaklepanjem nastavitvenega elementa v izbranem položaju (slika 10).

7. ZLAGANJE GLOBOKE KOŠARE

Za zlaganje košare odstranite notranji material košare, da razkrijete zgibni mehanizem košare, ki je skrit pod njo (slika 11), nato pa premaknite zložljive mehanizme proti sredini košare. Za raztegovanje otroškega vozička postavite zložljive mehanizme v začetni položaj.

8. MONTAŽA SEDEŽA (ŠPORTNI DEL)

Sedež se sestavi in razstavi, podobno kot košara, z uporabo dveh gumbov na obeh straneh sedeža. Sedež je mogoče namestiti na dva načina, naprej ali nazaj.

OPOZORILO! Ne prenašajte sedeža tako, da zgrabite oporo za noge!

OPOZORILO! Pred uporabo preverite, ali je sedež pravilno zaklenjen v osrednjem delu.

OPOZORILO! Pred uporabo vozička vedno preverite, ali je naslonjalo pravilno zaskočilo.

9. MONTAŽA/DEMONTAŽA SEDEŽNE DELA

Sedež je opremljen z lastno strehico, za montažo na sedež vstavite plastične elemente pritrditve strehice na koncih opornika (slika 12) v plastične spojke, ki se nahajajo na obeh straneh naslonjala.

Če želite zložiti strehico, pritisnite gumb na pritrdilnem elementu, nato pa jo povlecite

navzgor.

10. MONTAŽA/DEMONTAŽA OPORE ZA ROKICE

Varnostno oporo za rokice namestite tako, da oporo vstavite v del za namestitev opore (slika 13). Za demontažo opore pritisnite rdeči gumb na obeh straneh opore (slika 13), nato pa jo potegnite proti sebi.

11. MONTAŽA POKRIVALA ZA NOGE (ŠPORTNI SEDEŽ)

Povlecite prevleko čez sedež in jo pritrdite z zaponko.

12. NASTAVITEV NASLONA SEDEŽA

Naslon sedeža je nastavljen v več položajih. Za spuščanje naslonjala povlecite plastični nastavitveni element, ki se nahaja na hrbtni strani naslonjala, nato nastavite pravilen položaj (slika 14).

Če želite dvigniti naslonjalo, ga preprosto potisnite navzgor, dokler ni v pravilnem položaju. Samodejno bo blokiran.

13. PRILAGODITEV POLOŽAJA OPORE ZA NOGE

Opora za noge je nastavljiva v več položajih. Če jo želite spustiti, pritisnite dva gumba na obeh straneh opore za noge in ga previdno spustite navzdol (slika 15).

Če želite dvigniti oporo za noge, jo dvignite iz spuščene položaja navzgor, samodejno se zaklene.

14. NASTAVITEV VARNOSTNIH PASOV (ŠPORTNI DEL)

Sedež je opremljen s 5-točkovnimi varnostnimi pasovi. Za namestitev trakov na sedež vstavite konce pasu (plastične sponke) skozi luknje v naslonjalu pod tkanino in skozi kovinske ročaje na straneh sedeža.

Na enak način vgradimo del pasu med otrokove noge. Uporabljati jih je potrebno od trenutka, ko otrok začne samostojno sedeti.

Odpenjajte pasove tako, da izvlecite dele iz osrednje zaponke, otroka namestite, dolžino trakov prilagodite tako, da se oprimejo otrokovega telesa, vendar ne pritiskajte nanj. Nato pritrdite dele vseh trakov v sredinsko zaponko (slika 16). Sedež ima dodaten mednožni trak, ki je pritrjen na držalo za rokice z netkom. Je dodaten element in ne izključuje potrebe po uporabi 5-točkovnih varnostnih pasov.

Opozorilo! Vedno uporabljajte varnostni pas, če vaš otrok lahko sedi brez pomoči.

15. PRILAGODITEV VIŠINE ROČAJA

Hkrati morate pritisniti dva gumba na ročaju na obeh straneh ročaja od znotraj in s premikanjem ročaja zmanjšati oziroma povečati njegovo višino (slika 17).

16. SESTAVLJANJE VOZIČKA

Za zlagane ogrodja je potrebno odstraniti košaro/športni del (točka 4).

Nato zložite ogrodje tako, da istočasno pritisnete oba gumba na ročaju okvirja (slika 17).

Za dodatno zmanjšanje velikosti vozička lahko odstranite kolesa.

17. NASTAVITEV TRDOTE VZMETENJA

Voziček ima nastavitve trdote zadnjega vzmetenja. Za nastavitve premaknite ročico pod

vzmet blažilnika (slika 18). To dejanje je treba izvesti na obeh zadnjih kolesih. Vzmetenje ima dve nastavitvi: trdo in mehko.

18. PREVLEKA ZA DEŽ

Voziček je opremljen s prevleko za dež z zračniki, tako za globoko košaro kot za športni del. Za montažo potisnite en konec na strehico, drugega pa na košaro (s strani vzvoda).

19. MREŽA PROTI KOMARJEM

Globoka košara in športni del sta opremljena z mrežo proti komarjem; da ga namestite, potisnite en konec na kapuco in ga pritrdite z zatiči, ki se nahajajo na obeh straneh, nato pa drugi konec mreže proti komarjem zataknete na globoko košaro ali oporo za noge pri športnem delu.

20. NAMESTITEV LUPINICE/AVTOSEDEŽA

Voziček je izdelan tudi v izvedbi avtosedea/lupinice za otroke od 0 do 13 kg. Če želite namestiti avtosedea na ogrodje, najprej namestite adapterje DUO na ohišje vozička, tako da jih priključite enako kot pri košari, nato pa avtosedea namestite na adapter (slika 19).

Priklopi se samodejno. Če želite izklopiti adapterje, pritisnite gumb ob strani avtosedea, ponovite za drugi strani.

OPOZORILO! Pred uporabo avtosedea se prepričajte, da so adapterji pravilno nameščeni.

Pozor! Za montažo avtosedea na okvir DUO sta potrebna Duo Adapter in adapter, ki ustreza modelu avtosedea (slika 20).

OPOZORILO!

Avtosedea, ki se uporablja skupaj s ogrodjem, ne nadomešča otroške posteljice; če bi otrok moral spati, ga je priporočljivo postaviti v ustrezen prostor za spanje, v globoko košaro vozička ali v posteljo.

Proizvajalec:

P.P.H.U. Jędroch Sp. j.
ul .Grabowska 50
63-400 Ostrów Wielkopolski
POLAND
T: +48 62 736 38 00
F: +48 62 736 30 10
E: biuro@jedo.pl

Prodajalec:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22, 9220 Lendava
info@trgovina-junior.si
051 219 853

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si