

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK ROAN BASS NEXT

OPOZORILA

POMEMBNO! ČE NE UPOŠTEVATE TEGA PRIROČNIKA ZA UPORABO, JE LAHKO OGROŽENA VARNOST OTROKA.

POMEMBNO! SHRANITE TA UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA PRIHODNJE REFERENCE.

1. OPOZORILO: Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora.
2. OPOZORILO: Vedno uporabite varnostni pas, ko je otrok v vozičku.
3. OPOZORILO: Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku.
4. OPOZORILO: Pred uporabo vozička preverite, ali so vsi zložljivi mehanizmi na svojem mestu.
5. OPOZORILO: Vedno uporabite mednožni pas skupaj z bočnim pasom.
6. OPOZORILO: Vsaka obremenitev na ročaju vozička vpliva na njegovo stabilnost.
7. OPOZORILO: Voziček ne uporabljajte ob rolanju, kotalkanju ali ob teku.
8. OPOZORILO: Voziček je namenjen izključno enemu otroku naenkrat.
9. OPOZORILO: Voziček je namenjen otrokom od 0 – 36 mesecev oziroma do teže 15kg.
10. OPOZORILO: Nikoli ne puščajte vozička z otrokom na neravni površini, tudi če je zavora blokirana.
11. OPOZORILO: Ne uporabljajte vozička, če je katerikoli del poškodovan.
12. OPOZORILO: Pri razstavljanju in sestavljanju vozička se vedno prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
13. OPOZORILO: Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega dela telesa na otroku.
14. OPOZORILO: Ko vozička ne uporabljate vedno uporabite zavoro.
15. OPOZORILO: Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3 kilograme.
16. OPOZORILO: Maksimalna obremenitev torbe je 2 kilograma.
17. OPOZORILO: Kakršnakoli dodatna obremenitev na ročaj vozička lahko povzroči nestabilnost.
18. OPOZORILO: Uporabljajte je originalne dele vozička, ki jih je odobril proizvajalec.
19. OPOZORILO: Vozička ne uporabljajte na stopnicah.
20. OPOZORILO: Voziček shranjujte izven dosega otrok.
21. OPOZORILO: Kolesa se lahko napihnejo do največ 0,8 bara (ne glede na oznake na samem kolesu) Višji tlak lahko poškoduje zračnico, plašč ter platišče.
22. OPOZORILO: Pred uporabo nosilne košare, športnega dela in lupinice vedno preverite, da so vsi deli pravilno pritrjeni.
23. OPOZORILO: Ne dovolite otrokom, da se igrajo vozičkom.
24. OPOZORILO: Ne zibajte vozička, saj lahko poškodujete njegovo strukturo.
25. OPOZORILO: Da se izognete poškodbam, poskrbite, da bo otrok na varni razdalji med razpiranjem in zlaganjem vozička.
26. OPOZORILO: Kakršnakoli obremenitev na ročaju, naslonjalu ali straneh vozička lahko vpliva na njegovo stabilnost.
27. OPOZORILO: Športni del vozička ni namenjen otrokom mlajšim od 6 mesecev.
28. OPOZORILO: Vedno uporabljajte pasni sistem.

VZDRŽEVANJE

1. Izdelek zahteva redno vzdrževanje.
2. Kovinske dele vozička lahko očistite z mokro krpo in blagim čistilnim sredstvom za preprečevanje korozije. Po čiščenju posušite.
3. Oblazinjene (tkanino) dele vozička lahko očistite z mokro krpo in blagim čistilnim sredstvom. Po čiščenju dele posušite tako, da ne bodo izpostavljeni soncu, ali pa jih posušite v dobro prezračenem prostoru.
4. Oblazinjene dele vozička ne perite v pralnem stroju.
5. Ne uporabljajte belila, uporabite le blaga čistilna sredstva.
6. Izdelka ne izpostavljajte sončnim žarkom za dlje časa, saj lahko tkanina zbledi in plastični deli omehčajo.
7. Premične dele vozička je treba redno vzdrževati z uporabo sredstev, kot je WD-40.
8. Redno preverjajte položaj varnostnih pasov ter drugih nastavljenih elementov.
9. Ne uporabljajte masti na mestih, kamor lahko pride pesek.
10. Izognite se stiku s slano vodo (morska voda, morska sol, sol s cest) saj lahko povzročijo korozijo.
11. Dovoljeno območje temperature za uporabo vozička je od -5 do +35 stopinj celzija.

OPOMBA! Vedno zaklenite varnostno parkirno zavoro, ko voziček zapustite na neravni površini.

OPOMBA! Parkirna zavora ni namenjena upočasnjevanju. Zaklenite jo, ko se voziček popolnoma zaustavi.

OPOMBA! Parkirna zavora mora biti aktivirana, ko otroka položite v voziček ali ga vzamete iz njega.

OPOMBA! Voziček ni namenjen teku!

OPOMBA! Ogrodje vozička je kompatibilno z globoko košaro, športnim delom in lupinico (avtosedež), ki jih dostavi proizvajalec.

OPOMBA! Ročaji za prenašanje nosilne košare naj bodo pri uporabi nosilne košare zunaj.

OPOMBA! Kadar uporabljate lupinico/avtosedež na ogrodju vozička, ne pozabite, da ta voziček ne nadomešča zibelke ali otroške posteljice. Če otrok želi spati, ga je priporočljivo dati v globoko košaro, zibelko ali otroško posteljico.

NAVODILA ZA UPORABO

Sestavljanje/zlaganje ogrodja

Ko sestavljate ogrodje, ga najprej ravno položite na tla (slika 1a), nato primite za ročaj vozička in ga potegnite navzgor, dokler se mehanizem ne zaskoči (slika 2,3).

Opozorilo! Preden začnete uporabljati voziček, se prepričajte, da je bil pravilno sestavljen.

Montaža in demontaža zadnjih koles

Za demontažo zadnjih koles pritisnite gumb, ki se nahaja na sredini kolesa (slika 4) in potegnite kolo iz osi (slika 5). Za montažo koles spet pritisnite gumb na sredini in kolo potisnite na os tako daleč, da se zaskoči/zaklene.

Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da ste pravilno namestili kolesa.

Montaža sprednjih vrtljivih koles

Pri montaži sprednjih koles kolo z osjo potisnete v sprednji nosilec na ogrodju (slika 6), dokler se ne zaskoči, slišati morate "klik" (slika 7). Preverite, da so kolesa varno pritrjena. To ponovite na drugem kolesu.

Vrtljiva sprednja kolesa imajo možnost fiksiranja (za vožnjo samo naravnost). Fiksirate jih tako, da zavrtite obroč navzven (simbol zaklenjene ključavnice)(slika 8).

Demontaža sprednjih vrtljivih koles

Pritisnite gumb na sistemu fiksiranja (slika 9) in potegnite kolo po osi navzdol (slika 10). To ponovite na drugem kolesu.

Nastavljivost višine ročaja

Na ročaju je možno nastaviti različne položaje višine. Za izvedbo nastavitve pritisnite sivi gumb navznoter na obeh zunanjih straneh ročaja in si nastavite želeno višino (slika 11).

Nožna zavora

Voziček je opremljen z nožno zavoro na zadnji osi. Za "vklop" zavore pritisnite vzvod navzdol (slika 12). Za sprostitve zavore vzvod potisnite navzgor.

Opozorilo! Pred vožnjo se prepričajte, da ste sprostiti nožno zavoro.

Opozorilo! Na neravni površini voziček vedno zablokirajte z zavoro.

Opozorilo! Zavora ni namenjena upočasnjevanju. Uporabite zavoro samo in le takrat, ko je voziček čisto ustavljen.

Opozorilo! Voziček ni namenjen teku.

Montaža in demontaža košare

Košaro na ogrodje namestite tako, da adapterje na obeh straneh košare potisnete na nosilce na ogrodju, dokler se ne zaskočijo (slika 13a, 13b). Avtomatsko se bodo zaskočili sami.

Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je košara pravilno nameščena na ogrodje.

Za demontažo/odstranitev košare iz ogrodja pritisnite gumba na obeh adapterjih na košari (slika 14) in jo dvignite navzgor.

Montaža in demontaža športnega dela

Športni sedež se montira in demontira enako kot košara (poglej Montaža in demontaža košare) (slika 15a, 15b). Montira se lahko v obe smeri vožnje .

Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je športni sedež pravilno nameščen na ogrodje.

Nastavitev naslonjala za noge

Voziček je opremljen z nastavljivo oporo za noge. Če ga želite premakniti v pravi položaj, pritisnite gumba na obeh straneh. (slika 16)

Montaža/demontaža opore za roke

Športni sedež je opremljen z varnostno oporo za roke. Za montažo opore na obeh straneh potisnite vložke v luknje pri naslonu za roke (slika 17). Za demontažo opore pritisnite gumb na obeh straneh pod naslonom za roke in potegnite oporo ven (slika 18).

Strehica na športnem delu

Športna enota je opremljena s strehico. Za namestitev strehice, potisnite nastavek v zato primerni zarezi na športni enoti. (slika 19). Za odstranitev strehice pritisnite rdeča gumba in strehico potisnite iz zarez (slika 20).

Varnostni pasovi

Športni sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom (slika 21). Uporabimo jih od trenutka ko otrok sedi samostojno. Pasove sprostimo tako, da pritisnemo gumb na centralnem gumbu. Najprej damo otroka v športni sedež, nato nastavimo primerno dolžino pasov, tako da so tesno ob otroškem telesu, brez da pritiskajo, in pasove skupaj združimo v centralni gumb.

Opozorilo! Z varnostnimi pasovi je vedno potrebno pripeti otroka, ki sedi samostojno.

Nastavitev naslonjala

Hrbtno naslonjalo pri športnem sedežu ima 4 različne naklone hrbtišča. Če želite naslonjalo spustiti nižje, povlecite navzgor plastično držalo na hrbtišču (slika 22) in nato povlecite do zelenega naklona. Ko spreminjate položaj iz ležečega v sedečega, ni potrebno stiskati plastičnega držala, dovolj je, da celotno hrbtišče potisnete navzgor. Na določenih nivojih se avtomatsko ustavi (slika 23).

Torba

Voziček je opremljen s praktično torbo, ki jo namestite na ogrodje. Namesti se s pomočjo plastične sponke na torbi, ki se zatakne na ogrodje oz. na notranjo stran ročaja (slika 24). Torba ima tudi ramenski pas ter prenosno previjalno podlogo.

Dežna folija

Dežna folija je opremljena z zračno luknjo, ki je v višini otroškega obraza. Ob namestitvi jo raztegnite in konec namestite pod naslonjalo za noge, drugi del raztegnite čez strehico (slika 25). Dežna folija je primerna tako za globoko košaro kot za športni sedež.

Komarnik

Vozičku je priložen komarnik. Za namestitev ga pritrdite na strehico košare (slika 26), potem pa ga raztegnete čez celotno globoko košaro.

Nastavitev hrbtišča v globoki košari

Hrbtišče v globoki košari se lahko regulira. Za spremembo naklona dvignite vzmetnico, in kovinski del zataknete v zeleno pozicijo (slika 27).

Strehica in ročaj na globoki košari

Globoka košara je opremljena s strehico. "Okvir" strehice služi tudi kot držalo za dvigovanje/prenašanje globoke košare (držalo je namenjeno dvigovanju samo globoke košare, ne košare z ogrodjem vred).

Opozorilo! Preden dvignete košaro, mora biti držalo pokončno (pravokotno na tla). Strehica je premična. Če jo želite premakniti, pritisnite okrogla plastična gumba ob straneh strehice (slika 28a, 28b).

Montaža/demontaža lupinice (avtosedeža) z adapterji

Če želite namestiti lupinico, začnite z montažo adapterjev. Adapterje namestite na ogrodje tako, da jih vstavite v zatič na obeh straneh ogrodja. Ko zaslišite klik so pravilno nameščeni (slika 29a, 29b). Nato lupinico namestite na že nastavljene adapterje. Ko zaslišite klik je pravilno nameščena (slika 30). Za odstranitev lupinice, pritisnite siva gumba, ki se nahajata ob vznožju ročaja lupinice (slika 31) in lupinico potegnite navzgor. Za odstranitev adapterjev iz ogrodja, pritisnite gumb, ki se nahaja na notranji strani adapterja in ga dvignite (slika 32).

Zlaganje ogrodja

Za zlaganje ogrodja pritisnite rdeč gumbek na desni strani ročaja (slika 33) in potisnite plastična dela na obeh straneh ogrodja proti sebi (slika 34, 35).

Voziček Roan Bloom je opremljen z dodatnim SAS sistemom amortizerjev. Da blokirate blažilec udarcev/tresenja, potiskajte zeleni indikator tako dolgo, da se na drugi strani prikaže rdeč indikator. To naredite na obeh straneh vozička, da so amortizerji na obeh straneh nastavljeni enako (slika 36).

Proizvajalec:

P.P.U.H. ROAN, 42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 112
tel./fax (034) 362 14 29, 364 35 54, e-mail: info@roan.pl,

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava
tel. +386 51 219 853 info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si