

## NAVODILA ZA UPORABO

### OTROŠKI VOZIČEK ROAN COSS CLASSIC

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

#### OPOZORILA

1. Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora.
2. Uporablajte pas, ko vaš otrok začne samostojno sedeti.
3. Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku.
4. Pred uporabo vozička preverite, ali so zložljivi mehanizmi vsi na svojem mestu.
5. Vedno uporabite mednožni pas skupaj z bočnim pasom.
6. Če na ročaj obesite/postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno.
7. Voziček ne uporabljajte ob rolanju, kotalkanju ali teku.
8. Voziček je namenjen izključno enemu otroku naenkrat.
9. Voziček je namenjen otroku od 0-36 mesecev oziroma do teže 15 kilogramov.
10. Nikoli ne puščajte vozička, z otrokom na neravni površini, tudi če je zavora zablokirana.
11. Ne uporabljajte vozička, če je kateri koli del poškodovan.
12. Pri razstavljanju in sestavljanju vozička se vedno prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
13. Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega dela telesa na otroku.
14. Ko se ustavite, vedno uporabite zavoro.
15. Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3 kilograme.
16. Maksimalna obremenitev torbe je 2 kilograma.
17. Kakršnakoli dodatna bremenitev na ročaj vozička lahko povzroči nestabilnost.
18. Uporablajte le originalne dele vozička, ki jih je odobril proizvajalec.
19. Ne uporabljajte vozička na stopnicah.
20. Voziček shranjujte izven dosega otrok.
21. Kolesa se lahko do največ 0,8 bara (ne glede na oznake na samem kolesu). Več pritiska v kolesih lahko poškoduje zračnico, plašč ter platišče.
22. Pred uporabo vozička preverite ali so vsi deli pravilno pritrjeni.
23. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z vozičkom.

#### VZDRŽEVANJE:

1. Produkt zahteva redno vzdrževanje.
2. Kovinske dela vozička lahko očistite z mokro krpo in blagim čistilnim sredstvom za preprečevanje korozije. Po čiščenju posušite.
3. Oblazinjenje (tkanino) dele vozička lahko čistite z mokro krpo in blagim čistilom. Po čiščenju dele posušite tako, da ne bodo izpostavljeni soncu, ali pa jih posušite v dobro prezračenem prostoru.
4. Delov ne perite v pralnem stroju.
5. Ne uporabljajte belila, uporabite le blaga čistilna sredstva.
6. Izdelka ne izpostavljajte sončnim žarkom za dlje časa, saj lahko tkanina zbledi in plastični deli omehčajo.
7. Premične dele vozička je treba redno vzdrževati z uporabo sredstev, kot je wd-40.
8. Redno preverjajte lokacijo varnostnih pasov in drugih nastavljivih elementov.
9. Ne uporabljajte masti na mestih kamor lahko pride pesek.
10. Izogibajte se stiku s slano vodo ( morska voda, morski vetrič, sol za ceste) saj lahko pride do

korozije.

11. Dovoljen razpon temperature za uporabo vozička: od -5 do +35 stopinj.

## **NAVODILA ZA UPORABO**

### **ZA POSTAVITEV VOZIČKA**

Raztegnite voziček tako, da dvignete ročaj , dokler se ključavnice ne zaskočijo in ročaj ne zaklene (slika 1-2).

Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno raztegnjen.

### **ZLAGANJE OGRODJA**

Izlecite zaklepne elemente na obeh straneh vozička (slika3) in dvignite ročaj vozička. Odblokirajte levo varovalko ključavnice (slika 4) in ročaj prosto spustite navzdol (slika 5).

### **NAMESTITEV IN ODSTRANITEV KOLES**

Če želite namestiti kolo, pritisnite zaponke in potisnite kolo na os/z osi (slika 6).

### **PRILAGODITEV VIŠINE ROČAJA**

Za nastavitve višine pritisnite okrogle gumbе, ki se nahajajo na obeh straneh ročaja v zgornjem delu, nato pa nastavite ustrezno višino (slika 7).

### **VARNOSTNA ZAVORA**

Za zaviranje pritisnite zavorni pedal. Za sprostitve zavore dvignite pedal z nogo (slika 8).

OPOMBA! Preden začnete vožnjo, se prepričajte, da je zavora sproščena.

OPOMBA! Vedno zaklenite varnostno zavoro, ko pustite voziček na nagnjeni površini.

OPOMBA! Zavora ni namenjena upočasnjevanju, uporabite jo, ko se voziček popolnoma ustavi.

OPOMBA! Voziček ni primeren za tek.

### **PRITRDITEV IN ODSTRANITEV GLOBOKE KOŠARE**

Če želite pritrditi globoko košaro, jo pritisnite na ogrodje vozička, tako da se adapterji na obeh straneh vozička zaskočijo na zapave na ogrodju vozička (slika 9). Samodejno se bodo zaskočile na svoje mesto. POZOR! Pred uporabo se prepričajte, da je košara pravilno pritrjena. Za odstranitev košare pritisnite gumbе na adapterjih ob straneh vozička (slika 11) in povlecite košaro navzgor.

### **MONTAŽA IN DEMONTAŽA SEDEŽA.**

Sedež morate sestaviti in razstaviti na enak način kot košaro (slika 12,13,14). Sedež lahko sestavite tako, da sta sprednja in zadnja stran obrnjena v smeri gibanja.

OPOMBA! Pred začetkom uporabe športnega dela vozička se prepričajte, da je sedež pravilno sestavljen.

### **NASTAVITEV OPORE ZA NOGE**

Voziček je opremljen z nastavljivo oporo za noge. Da premaknete položaj, pritisnite gumba na obeh straneh (slika 15).

### **MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREDNJE PALICE**

Sedež je opremljen s sprednjo varnostno palico. Za vstavitve zaščitne palice vložke potisnite v luknje v naslonih za roke (slika 16). Če ga želite odstraniti, pritisnite gumba na obeh straneh vstavkov in ga povlecite navzgor (slika 17).

OPOMBA! Vedno uporabljajte sedež, opremljen z varnostno sprednjo palico.

## ZADRŽEVALNI SISTEM

Sedež je opremljen s 5-točkovnim zadrževalnim sistemom (slika 18).

Uporabljati ga je treba od trenutka, ko dojenček začne sam sedeti. Odpnite pasove tako, da sprostite zaponke iz osrednje zaponke sedeža. Otroku prilagodite dolžino pasov tako, da se tesno prilegajo otrokovemu telesu, ne da bi ga tiščali, nato pa zaponke obeh pasov pritrdite v osrednjo zaponko.

**OPOMBA!** Vedno uporabljajte zadrževalni sistem, če otrok lahko sedi sam.

## NASTAVITEV NASLONJALA

Sedež je opremljen s štiristopenjskim nastavljanjem naklona naslonjala. Za spuščanje naslonjala potegnite navzgor plastično ročico v zadnjem delu naslonjala (slika 19) in nato nastavite pravilen položaj. Za dvig naslonjala je dovolj, da ga potisnete navzgor, dokler ne dosežete pravilnega položaja. Samodejno se bo zaklenil (slika 20).

## TORBA

Vozičku je priložena praktična torba. Pritrdi se na ročaj vozička s plastičnimi karabini na določenih točkah nad nastavitvijo višine ročaja. Torbi sta priložena tudi dodatna naramnica in praktična previjalna podloga.

## DEŽNA FOLIJA

Voziček je opremljen z dežno folijo, ki ima odprtino za zrak v višini otrokovega obraza. Za montažo položite en konec pod oporo za noge ali pod zadnji del košare, drugi konec pa potegnite na streho. Dežna prevleka je primerna tako za globoko košaro kot športni del.

## MREŽA PROTI KOMARJEM

Vozičku je priložena tudi uporabna mreža proti komarjem. Če jo želite namestiti, položite en konec na konec košare, drugega pa potegnite čez streho. Mreža proti komarjem ja zasnovana za uporabo globoke košare.

## PRILAGODITEV NASLONJALA

Če želite spremeniti naklon hrbtišča v globoki košari postavite kovinski element na izbrano mesto.

## STREHA IN ROČAJ

Vozičku je priložena tudi strehica. Njen okvir služi tudi kot ročaj za nošenje globoke košare (to je ročaj za nošenje globoke košare in ne celotnega vozička).

Pozor! Preden dvignete globoko košaro, ga postavite pravokotno na tla medtem ko držite za ročaj. Strehica je nastavljiva. Za postavitev pritisnite okrogle plastične gumbke (slika 21).

## PRITRDITEV IN ODSTRANJEVANJE LUPINICE

Za pritrditev otroškega avtosedeža skupine 0+. Začnite z adapterji.

Adapterji se pritrdijo na odstranijo podobno kot globoka košara (slika 22,23,24) Otroški avtosedeži se zaskočijo v adapterje.

**Proizvajalec:**

P.P.U.H. ROAN

42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 112

tel./fax (034) 362 14 29, 364 35 54, e-mail: info@roan.pl,

**Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22, 9220 Lendava

tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

**Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a, 2201 Zg. Kungota

splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si