

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK BEXA

BEXA FRESH

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Voziček je kompatibilen po standardu PN-EN 1888:2012.

Čestitamo vam, da ste izbrali naš izdelek. Natančno preberite priročnik, da bo uporaba vozička čimbolj varna in udobna.

Pred uporabo odstranite vse blokade. Če ne boste ravnali v skladu z navodili, lahko ogrozite varnost vašega otroka.

Opozorilo! Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora.

Opozorilo! Preden uporabite voziček, se prepričajte, da so vsi mehanizmi zablokirani.

Opozorilo! Vedno uporabljajte varovalni sistem.

Opozorilo! Pred zlaganjem ogrodja vedno odstranite globoko košaro, športni sedež ali lupinico/avtosedež.

Opozorilo! Vedno uporabljajte vse varnostne pasove!

Opozorilo! Če na ročaj postavite/obesite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno.

Opozorilo! V globoko košaro ne dajajte dodatnih vzmetnic.

Opozorilo! Ne dodajajte vzmetnic, debelejših od 30mm.

Opozorilo! V športnem delu vedno uporabljajte varnostne pasove.

Opozorilo! Voziček ne uporabljajte ob rolanju, kotalkanju ali ob teku.

Opozorilo! Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom.

Opozorilo! Novorojenčki se lahko prenašajo samo v ležečem položaju (globoka košara ali lupinica).

Opozorilo! Nožna zavora mora biti vedno zablokirana, ko zlagate ogrodje in ko nameščate otroka v/iz vozička.

Opozorilo! Avtosedež/lupinica ne more nadomestiti otroške postelje. Spečega otroka morate namestiti v globoko košaro ali posteljico.

OPOZORILA

- Globoka košara je primerna za otroka do rojstva do maksimalne teže 9 kg.
- Globoka košara ni primerna za dojenčke, ki se že dvigujejo in vrtijo.
- Voziček je namenjen izključno enemu otroku naenkrat.
- Nikoli ne puščajte vozička z otrokom na neravni površini, tudi če je zavora zablokirana.
- Ne uporabljajte vozička, če je katerikoli del poškodovan.
- Pred sestavljanjem vozička se prepričajte, da vsi deli delujejo pravilno.
- Pri razstavljanju in sestavljanju vozička se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
- Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega

dela telesa na otroku.

- Ko se ustavite, vedno uporabite zavoro.
- Uporabljajte le originalne dele vozička oz. dele, ki jih je proizvajalec priporočil.
- Ko zapeljete na robnik/pločnik, privzdignite ogrodje.
- Vozička ne uporabljajte na stopnicah.
- Voziček hranite izven dosega otrok.
- Starši ali skrbniki ste odgovorni za varnost vašega otroka.
- Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3 kilograme. Večja obremenitev lahko vpliva na stabilnost vozička.
- Maksimalna obremenitev torbe je 1,5 kilograma.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Izdelek potrebuje redno vzdrževanje.
2. Oblazinjenih delov ne jemljite iz vozička. Oblazinjene dele lahko očistite z mehko, vlažno gobico in z blagim čistilom. Pri popolnem "zmočenju" oblazinjenih delov se lahko impregnacija izgubi.
3. Oblazinjenih delov ne perite v pralnem stroju. Vzmetnica ni pralna!
4. Preverjajte kolesa ter redno očistite zemljo in pesek iz njih.
5. Osi na kolesih je potrebno vsake 3 mesece namazati. Preden jih namažete, jih očistite.
6. Osi in kolesa je potrebno redno čistiti, kadar so izpostavljeni slani vodi, soli. Daljša izpostavljenost na slanih razmerah lahko povzroči rjavenje.
7. Vozička ne izpostavljajte soncu, saj lahko barve zbledijo.

I. SESTAVLJANJE IN ZLAGANJE OGRODJA

Ogrodje pustite na tleh (slika 1) in držalo potegnite navzgor. Raztegujete tako dolgo, dokler se mehanizem ne zaskoči. Prestavite adapterje (slika 3). Nastavite si lahko tudi višino ročaja; na notranji strani ročaja pritisnite oba gumba in nastavite želeno višino (slika 4).

Opozorilo! Pred uporabo se prepričajte, da je ogrodje pravilno sestavljeno.

Pri zlaganju ogrodja najprej prestavite adapterje (slika 3), nato ročaj premaknite navzdol/navznoter (slika 5). Deblokirajte kolesa in pritisnite gumb/mehanizem, ki se nahaja na osrednjem delu ogrodja (slika 6). Ogrodje zložite čisto skupaj (slika 7, 8, 9). Da pridobite na prostoru, lahko snamete vsa štiri kolesa (slika 1).

Opozorilo! Pred zlaganjem ogrodja odstranite globoko košaro/športni sedež/lupinico iz ogrodja.

II. MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES

Ogrodje je sestavljeno iz: okvirja, 2x sprednje gel kolo (10 col), 2x zadnje gel kolo (12 col), 2x os za zadnje kolo (slika 2).

Pri nameščanju sprednjih koles (slika 10) potisnite kolo z osjo v sprednje nosilce, da zaslišite klik (slika 11). Sprednja kolesa lahko zablokirate (gredo samo naravnost) z okroglim mehanizmom na sprednjih nosilcih (slika 12). Za demontažo sprednjih koles pritisnite gumb, ki se nahaja na notranji strani nosilca (slika 11).

Za montažo zadnjih koles najprej namestite os v ogrodje (slika 13) in na os potisnite kolo; istočasno držite sredinski gumb na kolesu (slika 14). Za odstranitev zadnjih koles skupaj z osjo pritisnite gumb, ki se nahaja na spodnji strani centralne osi, zraven zavore (slika 15, 16). Kolo

iz osi odstranite s pritiskom na sredinski gumb na kolesu (slika 14).

Opozorilo! Osi je potrebno redno mazati. Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena na ogrodje.

III. NAKUPOVALNA KOŠARA

Nakupovalno košaro z zadrgo na štirih mestih namestite na najnižje dele ogrodja (slika 17).

IV. ZAVORA

Ogrodje je opremljeno z zavoro. Da zablokirate zavoro, z ного premaknete vzvod na desni strani ogrodja pri zadnjem kolesu (rdeč indikator) (slika 18, 19). Da sprostite zavoro, z ного premaknete vzvod na desni strani pri zadnjem kolesu (zeleni indikator) (slika 20).

Opozorilo! Ne premikajte ogrodja, kadar je zablokirano z zavoro. Na neravni površini vedno uporabite zavoro.

V. MONTAŽA/DEMONTAŽA GLOBOKE KOŠARE

Zapakirana košara je zložena. Pod vzmetnico v reže zatakните kovinske žice (slika 21). Ko je košara sestavljena, jo lahko namestite na ogrodje; adapterje na obeh straneh košare namestite na adapterje na ogrodju, da se zaskočijo (slika 22).

Za demontažo košare iz ogrodja pritisnite gumba na obeh adapterjih na košari (slika 23) in jo dvignite navzgor.

Globoko košaro lahko nameščate v obe smeri vožnje (slika 24).

Premikate lahko tudi položaj strehice; pritisnite gumba na obeh straneh košare (slika 25, 26) in strehico potiskajte navzdol. Pod zadrgo na strehici je zračnik.

Košara ima vzmetnico iz kokosovih vlaken in stransko oblogo, ki se z zadrgo namesti po notranjem delu košare (slika 27). Stranska obloga in obloga vzmetnice se lahko opereta.

Vzmetnica ni pralna! Globoka košara ima tudi možnost regulacije hrbtišča (slika 28). Na nastavljanje hrbtišča vrtite gumb, ki se nahaja na zunanjem (spodnjem) delu košare (slika 29). Globoka košara ima tudi pokrivalo, ki se namesti z zadrgo in magnetki.

Opozorilo! Pred uporabo se prepričajte, da je košara pravilno nameščena na ogrodje.

VI. MONTAŽA/DEMONTAŽA LUPINICE/AVTOSEDEŽA

Poleg vozička je možno kupiti tudi lupinico 0-13 kg. Lupinica se lahko namesti na ogrodje z dodatnimi adapterji; adapterje lupinice namestimo na adapterje ogrodja (slika 30). Ko sta nameščena oba adapterja za lupinico (slika 31), lahko namestimo še lupinico (slika 32).

Za odstranitev lupinice iz adapterjev pritisnite gumba na lupinici, ki se nahajata pri ročaju in potegnite lupinico iz adapterjev. Za odstranitev adapterjev pritisnite gumb na notranji strani adapterja in ga potegnite iz ogrodja (slika 33).

PROIZVAJALEC

BEXA

Ul. Kocha 4, 42-242 Redziny

POLAND

Tel.: +48 664 949 600

Fax: +48 605 950 900

kontakt@bexa.eu, biuro@bexa.eu

www.bexa.eu

MADE IN EUROPE

UVOZNIK

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

Tel.: +386 51 219 853

info@trgovina-junior.si