

# NAVODILA ZA UPORABO

## OTROŠKI VOZIČEK COLETTO

### COLETTO FLORINO NEW

Prosimo, pozorno preberite navodila pred uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

#### ČIŠČENJE IN VZRŽEVANJE

1. Uporabite rahlo vlažno krpo, da očistite kovinske dele. Po čiščenju dele dobro obrišite/osušite, da preprečite rjavenje.
2. Prevleke vozička se lahko očistijo z gobico, toplo vodo in blagim čistilom. Prevlek ne namakajte predolgo. Prevlek ne perite v pralnem stroju, saj lahko poškodujete polnilo ter ojačitve. Po čiščenju prevleke dobro posušite (brez, da jih izpostavite direktno na sonce).
3. Eko usnje: vse dele iz eko usnja najprej očistite s toplo vodo, blagim čistilom in mehko krpo. Dele dobro osušite/obrišite. Dovoljeno je tudi, da uporabljate čistila, ki so namenjena negi usnjenih delov; bodite pa pozorni, da ta čistila ne vsebujejo alkohola, kerozina, amoniaka,... Opozarjamo na uporabo različnih vrst topil, belil, odstranjevalcev in podobnih snovi, kot tudi izdelkov iz voska. Uporaba teh snovi lahko pripelje do razbarvanja in odrgnin. Po uporabi teh snovi eko usnje največkrat postane trdo, kar vodi tudi do razpokanja.
4. Za čiščenje oblazinjenih delov lahko uporabite tudi blago čistilo za čiščenje oblazinjenega pohištva.
5. Ne uporabljajte belil, čistite le z blagimi čistili.
6. Če se voziček umaže med samo uporabo (na sprehodu), ga je potrebno vedno očistiti in posušiti (ogrodja ne zlagajte, dokler se ne posuši). Gibljive dele vozička ter osi koles vsake toliko rahlo namastite.
7. Voziček shranjujte pravilno, da ga zaščitite pred morebitnimi poškodbami zaradi padca.
8. Ne odlagajte stvari na zložen voziček, saj ga lahko poškodujete.
9. Uporabljajte mazivo za podložke in osi na kolesih.
10. Poškodovani deli se morajo zamenjati. Ne uporabljajte vozička, če je kateri od delov poškodovan, saj se lahko poškodba poveča ali pa nastane nova (za te vrste poškodb proizvajalec ne odgovarja).
11. Vozička ne izpostavljajte soncu, saj se lahko prevleke in plastični deli na vozičku razbarvajo (zbledijo).
12. Redno preverjajte nastavitve varnostnih pasov v vozičku in ostalih dodatkov, ki potrebujejo nastavitve.
13. Redno čistite zavore, kolesa in komponente vzmetenja od peska, umazanije, soli in druge umazanosti.
14. Ne zibajte vozička sem in tja ter gor in dol, saj lahko poškodujete voziček. Voziček je namenjen izključno za prevažanje otroka.

## POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

1. Voziček se lahko hitro prevrne, če zložite večjo neprimerno količino na ročaj ali na voziček.
2. Prepričajte se, da se otrok ne igra okoli vozička in se ne naslanja/obeša nanj.
3. Ko je voziček na ploščadi, tudi če je zavora zablokirana, ročaja ne izpustite in vozička ne pustite brez nadzora.
4. Ne pustite otroka v vozičku samega.
5. Vedno blokirajte zavoro, ko se ustavite.
6. Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni in varujejo vašega otroka.
7. Prosimo, preverjajte gibljive dele vozička in občasno poskrbite za zaščito koles s silikonskim sprejem/oljem.
8. Prepričajte se, da otrok ne bo ostal v bližini nesestavljenih delov in preprečite morebitne poškodbe.
9. Prosimo, ne pustite vozička brez vašega nadzora.
10. Prepričajte se, da ste voziček pravilno sestavili, preden položite otroka vanj.
11. Prepričajte se o pravilni uporabi vozička.
12. Če vozite voziček po ulici, vozite v smeri, kot bi hodili običajno.
13. Ne upoštevajte drugih navodil, razen teh, ki so priložena.
14. Maksimalna kapaciteta globoke košare je 9 kg.
15. Maksimalna kapaciteta nakupovalne košare je 2 kg.
16. Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je priporočil proizvajalec.
17. Maksimalna kapaciteta torbe je 0,5 kg.
18. Voziček potiskajte z obema rokama.
19. **OPOZORILO!** Majhna sprednja kolesa so vrtljiva in imajo možnost fiksiranja za vožnjo naravnost.
20. **OPOZORILO!** Rahlo vibriranje sprednjih koles med vožnjo v vozičku je normalno - sama se prilagajajo kolesom in ko vozite na neravni površini, zavibrirajo, saj iščejo pravo pot.
21. **OPOZORILO!** Če ste kupili voziček z okvirjem, ki ima elemente, pokrite z ekološkim usnjenim delom, je potrebno pri uporabi, zlaganju in odvijanju otroškega vozička posebno paziti. Proizvajalec ni odgovoren za odstranjevanje ekološkega usnja, ki ga povzroča rezanje, trganje, abrazija in druge poškodbe. Po vsakem sprehodu rahlo očistite umazane elemente okvirja, tudi tiste, ki so pokriti z ekološkim usnjem (glej: nega in vzdrževanje).
22. **OPOZORILO!** Pritožb ni glede manjših razlik v barvi tkanin, glede barv vzorcev in reklamnih materialov, saj je odvisno od dostave določene serije materiala.
23. **OPOZORILO!** Izogibajte se stiku s slano vodo (morskemu vetru, morski vodi, slani cesti), da se izognete koroziji.

## OPOZORILA

Varnost otroka je lahko ogrožena, če ne sledite priporočilom v naslednjih navodilih. - Sedež je primeren za otroke nad 6 mesecev do največ 15 kg.

**Opozorilo!** Sedež ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev.

**Opozorilo!** Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da vaš otrok ostane v razdalji med zlaganjem ali razstavljanjem izdelka.

**Opozorilo!** Prepričajte se, da so vsi mehanizmi zaklepanja odklenjeni pred uporabo.

**Opozorilo!** Vedno uporabljajte mednožni pas v kombinaciji z ramenskim pasom.

**Opozorilo!** Nikoli ne puščajte otroka v vozičku brez nadzora!

**Opozorilo!** Vsaka dodatna obremenitev, obešena na vozičku, vpliva na njegovo stabilnost.

**Opozorilo!** Ne uporabljajte vzmetnice, debelejšje od 10 mm (v košari).

**Opozorilo!** Ne uporabljajte dodatne vzmetnice.

**Opozorilo!** Uporabite dvigovanje vzglavnika, ko vaš otrok začne sedeti (košara).

**Opozorilo!** Sedež ni primeren za otroke mlajših od 6 mesecev (sedež).

**Opozorilo!** Vedno uporabite pritrdilni sistem - varnostni pas (sedež).

**Opozorilo!** Preverite, da so košara, športni del in avtosedež pred uporabo so pravilno pritrjeni, in če so bili zadrževalni mehanizmi zaklenjeni.

**Opozorilo!** Voziček ni namenjen za tekanje ali kotalkanje.

**Opozorilo!** Otroški voziček se lahko uporablja za enega otroka naenkrat.

**Opozorilo!** Ne dovolite svojemu otroku, da se igra z otroškim vozičkom.

**Opozorilo!** *Največji dovoljeni tlak v pnevmatiki je 0,5 bar, ne glede na oznako na pnevmatikah. Večji pritisk lahko poškoduje kolo. Proizvajalec ni odgovoren za povzročeno škodo.*

**Opozorilo!** Ne uporabljajte dodatne opreme, ki jo ni navedel proizvajalec. Proizvajalec ni odgovoren za uporabo predmetov, ki niso osnovna oprema vozička ali niso namenjeni za uporabo z določenim modelom.

- voziček s 4 kolesi
- zavora sprednjih koles
- nastavitev višine ročaja
- sedež za otroka od 6 mesecev do 3. leta
- košara za novorojenčka
- teža kompleta 24 kg
- v skladu z evropskim standardom EN1888:2012
- izdelek ni primeren za tekanje

**Oprema vozička:** ogrodje, set koles, košara z vzmetnico in streho, sedež s streho, opora za roke, nakupovalna košara, torba, dežna folija, komarnik, navodila z garancijo.

**Opozorilo!** Po prevzetju vozička natančno preverite, ali so vsi zgoraj omenjeni elementi vključeni v komplet.

## NAVODILA ZA UPORABO

I. Zloženo ogrodje.

II. Razstavljeno ogrodje.

III. Zložljivo ogrodje.

Pred zložitvijo ogrodja, prosimo najprej odstranite košaro/sedež/lupinico (avtosedež). Nato zaklenite sprednja kolesa naravnost naprej. S palcem pritisnite rdeč gumb na desni strani ročaja (1) in s prstoma potegnite dve ročice (2) in nato potisnite ročaj navzdol. Okvir se bo zložil.

IV. Nastavitev višine ročaja

Ročaj lahko nastavite v položaj, ki ustreza višini uporabnika. Pritisnite gumb (1) na notranji ali zunanji strani ročaja (odvisno od modela) in ročico postavite v zeleni položaj.

V. Montaža in demontaža sprednjih koles

Montaža: dvignite okvir in vstavite osi kolesa v vozlišče.

Demontaža: Nekoliko dvignite okvir, pritisnite gumb na središču vozlišča (1) in potisnite kolesce ven.

VI. Zaklep sprednjega kolesa

Sprednja kolesa se lahko zaklenejo naravnost, tako, da zavrtite os na kolesu (1) v smeri urinega kazalca. Če želite sprostiti kolo, obrnite gumb v nasprotni smeri.

VII. Montaža in demontaža zadnjih koles

Montaža: dvignite okvir in vstavite os v pesto (1) v okvirju. Nato pritisnite gumb, ki se nahaja na sredini kolesa (2) in potisnite kolo na os.

Demontaža: dvignite okvir, pritisnite gumb, ki se nahaja na sredini kolesa in izvlecite kolo.

VIII. Zavore

Opozorilo! Vedno blokirajte zavoro pri parkiranju.

Pritisnite zgornji del zavornega pedala (1) z nogo, da sprostite zavoro. Za blokiranje zavore pritisnite spodnji del zavornega pedala.

IX. Razstavljanje otroške košare

Potegnite vzmetnico ven, nato potisnite "žičke"/nosilce (1) in (2) vzdolž vodila do mesta pritrditve. Poskrbite, da so blokirani. Nekateri modeli nimajo nosilcev (košara, izdelana v celoti iz plastike).

X. Naslonjalo v košari

Postavite naslonjalo (3) v zeleni položaj, nato vstavite vzmetnico. Raztegnite streho, tako da oprijemate ročico in jo dvignete, dokler se ne zaskoči.

**Nastavitev:** Nastavitev naslonjala se nahaja na dnu košare. **POMEMBNO:** Najprej rahlo pritisnite gumb in ga obrnite tako, da bo naslonjalo v zelenem položaju.

## **XI. Streha v košari in pokrivalo**

**Zlaganje strehe:** Da se streha zloži, pritisnite gumb na obeh straneh košare (1) in ga zložite. Streha ima dva nastavljiva položaja (zložen ali raztegnjen).

**Pokrivalo:** pritrдите ga z gumbki (2) in (3).

## **XII. Montaža košare in športnega dela**

Potisnite košaro ali športni del na adapterje v reže v okvirju in jih potisnite v okvir. Prepričajte se, da je košara ali športni del pravilno pritrjen, tako da ga poskusite potegniti navzgor.

## **XII - XIV. Demontaža košare in športnega dela**

Za odstranitev košare ali športnega dela, pritisnite gumb na režah na obeh straneh okvirja (1) in odstranite košaro ali športni del.

## **XV. Montaža in demontaža lupinice (avtosedeža) z adapterji**

Adapter nam omogoča namestitve lupine (avtosedeža) na okvir. Vstavite adapterje (1) na ustreznih mestih na obeh straneh lupinice (avtosedeža).

### **Za razstavljanje adapterjev:**

KITE lupinica (avtosedež): Pritisnite sive gumbce na obeh straneh sedeža.

## **XVI. Opora za roke pri športnem delu**

Potisnite oba konca opore (1) v prava mesta (2) na obeh straneh vozička. Da odstranite oporo, pritisnite gumbe na obeh straneh sedeža (3) in jo potegnite ven.

## **XVII. Prilagajanje naslonjala za noge**

Pritisnite gumb na obeh straneh naslonjala za noge (1) in ga nastavite na zeleni položaj.

## **XVIII. Naslon sedeža (športnega dela)**

Naslon sedeža je nastavljen v 4 položajih. Če želite raztegniti naslonjalo, povlecite ročico (1) na hrbtne strani naslona in jih postavite v zeleni položaj.

## **XIX. Streha sedeža**

Da razstavite streho, odprite zadrgo, ki povezuje stehico z naslonjalom, nato pritisnite gumb (1) na obeh straneh strehe in potegnite streho navzgor.

Za pritržitev strehe, vstavite nastavke (2) v ročaje na obeh straneh sedeža, nato pa zaprite zadrgo. Položaj strehe se nastavi tako, da ga nagnete nazaj ali nagnete naprej.

## XX. 5-točkovni varnostni sistem

Vstavite zaponke (2) v nosilec (1). Nastavite pasove tako, da se držijo otrokovega telesa. Za odstranitev pasov pritisnite gumb (3) in povlecite pasove iz nosilca.

OPOZORILO: Otroka vedno pritrdite na pas.

### **Proizvajalec:**

COLETTO S.C.

UL. Nagietowa 6

42-200 CZESTOCHOWA

[www.coletto.pl](http://www.coletto.pl)

### **Prodajalec:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

### **Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a

2201 Zg. Kungota

[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si)

[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)