

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK DORJAN ZA DVOJČKE

DORJAN TWINN LINEN LINE, DANNY SPORT, BUTTERFLY, QUICK

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

2. mreža na košari vozička in na športnem delu
3. varnostni pasovi
4. prednje varovalo
6. nakupovalna košara
7. ročaj vozička
8. zadnja kolesa
9. prednja kolesa
11. prekrivalo za dež
12. prekrivalo za mrčes
13. podaljšek ležalnega dela
14. nastavljivo naslonjalo košareza otroka(nima vsak voziček)

SESTAVA VOZIČKA

Najprej odstranite vse plastične dele, sponke, zaščite iz osi, dvignite ročaj vozička in ga spustite narazen dokler ne zaslišite klik, vse cevi morajo biti spojene.

ZLOŽITEV VOZIČKA

Na vsaki strani ohišja, pri ročajih, potegnite navzgor oba mehanizma hkrati, pri tem pazite oziroma umaknite varovalo, nato voziček zložite. V primeru ko želite zložiti športni del vozička z ohišjem postavite hrbtno naslonjalo v vodoraven položaj, zaprite strehico in obvezno odstranite prednje varovalo! Pri uporabi košare za otroka je potrebno le- to odstraniti če želite zložiti voziček prav tako pri uporabi lupinice-avto sedeža! (slika 1-1)

NAMESTITEV KOLES NA VOZIČEK

Kolesa ki so večja so zadnja kolesa in se namestijo na os z leve in desne strani,na sredini kolesa se nahaja gumb ki ga pritisnite,zdaj namestite kolo na os in gumb spustite, kolo zaskoči.

Ob namestitvi koles mora zavora biti sproščena. Pred uporabo vozička obvezno preverite ali so kolesa pravilno nameščena.

Manjša kolesa so sprednja kolesa ki se namestijo z osjo v pripadajočo luknjo,bodite pozorni na os kolesa(ravna,okrogla).Ob namestitvi držite rdeč gumb in potisnite os v luknjo z ravnim delom naprej. Če jih želite sneti pritisnite na rdeči gumb in snemite kolo.

Sprednja kolesa imajo možnost fiksiranja tako da se peljejo samo ravno. Kolo obrnite nazaj ali naprej za 180°, sprednjo blokado pritisnite navzdol in navzgor da se kolesa ponovno vrtijo.(slika b-2) Pozor: gume, osi in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vedno očistite, os negujte z oljem za nego kovine. Kolesa so zračna napihljiva, bodite pazljivi pri napihovanju. Kolesa so lahko napihnjena od 0,5 do 0,8 bara.

NAMESTITEV KOŠARE ZA OTROKA

Najprej iz osi košare odstranite vse zaščite, odstranite vse dele ki so v košari, nato kovinska dela povlecite narazen da se zaskočita v držalo. Povlecite pregrinjalo preko roba, namestite nazaj podlogo, strehico spuščate in dvigate z pritiskom na gumb, nazaj ali naprej. Nato položite košaro na ohišje vozička v vodila dokler le ta ne zaskočijo. Košaro lahko namestite v obe smeri. Če želite košaro sneti iz okvirja pritisnite obe rdeči sponki skupaj dokler ne zaslišite klik, košarico malo dvignite in jo enostavno snemite dol.

Nasvet: za lažjo namestitev uporabite zavoro

Pomembno: pred uporabo vedno preverite če so vsa varovala pravilno zaskočila.

NAMESTITEV ŠPORTNEGA DELA

Najprej sprostite varovalo za nogice, varnostno prednje varovalo se namesti v plastično držalo, ki se nahaja na vsaki strani. Opora za nogice je nastavljiva in sicer hkrati potisnite oba rdeča gumbka na vsaki strani v nasprotnem primeru pride do poškodb. Naslonjalo pri športnem delu se nastavlja s ročico. Športni del vozička se na ohišje namesti isto kot košara za otroka.

NAMESTITEV LUPINICE NA OHIŠJE VOZIČKA

K lupinici je priložen adapter. Adapter se lahko namesti na lupinico ali na ohišje vozička isto kot košara in športni del. Na adapterju sta trikotni zarezi v katero se namesti lupinica. Lupinica se sname iz adapterja z potegom ročic, ki so z obeh strani na lupinici. Lupinici sta pri velikosti vozička 79 cm na adapterju nameščeni ena za drugo, pri velikosti vozička 93 cm pa ena zraven druge. Priložena sta še dva kovčka za shranjevanje manjših pripomočkov, namestita se na adapter za lupinici

Zavora na vozičku kot kaže slika s pritiskom navzdol in navzgor.

VARNOSTNI PASOVI ŠPORTNEGA DELA

OPOZORILO: KO JE OTROK V VOZIČKU VEDNO UPORABITE VARNOSTNI PAS, MEDNOŽNI Z RAMENSKIM PASOM MORATA BITI VEDNO SPOJENA.

NASTAVITEV ROČAJA NA VOZIČKU

Ročaj ima možnost nastavitve v več položajev. Na vsaki strani ročaja pritisnite hkrati na oba gumba in si izberite željeno višina ročaja. (slika 1a-a)

Vsi izdelki ustrezajo evropskim standardom varnosti, kar potrjujejo različni certifikati.

POMEMBNO: Kolesa otroškega vozička so zračna napihljiva, platišča so plastična zato se kolesa napihnejo od 0,5 do 0,8 bara, za poškodovanje kolesa, platišč, zračnic zaradi prevelike napihnjenosti in nepravilne namestitve na osi vozička ne odgovarjamo in ne upoštevamo garancije in reklamacije. Gume in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vedno očistite, os in druge kovinske dele negujte z zato primernim oljem.

PRI POŠKODOVANJU KOLES/PLATIŠČ ZARADI NEPRAVILNE NAMESTITVE KOLES NA VOZIČEK NE UPOŠTEVAMO GARANCIJE, REKLAMACIJE.

Proizvajalec:

Dorjan Sp. Z.o.o.
42-242 Redziny
Ul.Polna 6b,Poland
www.dorjan.com.pl

Prodajalec:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
info@trgovina-junior.si
051 219 853