

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK EASY GO VOLT PRO

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani,
veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EASYGO. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

OPOZORILA

OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora!

OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi.

OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku!

OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora.

OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom!

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotakanje ali tek ob njem!

OPOZORILO! Voziček je uporaben izključno le za enega otroka!

OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg.

OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali zavoro.

OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovana kateri koli del.

OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni varnostni razdalji!

OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del poškodoval otroka.

OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg.

OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg.

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca!

OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana.

OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkom po stopnicah!

OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva redno čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno (zunanjji vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.

1. Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite voziček, da preprečite korozijo.
2. Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju.
3. Blazina ni pralna v pralnem stroju.
4. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma posuši na dobro prezračevalnem mestu.
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele.
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom WD-40.
8. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov.
9. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsk vodo. Ne uporabljajte različnih sredstev na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Redno čistite tudi morsk vodo iz koles vozička, da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35°C.

NAVODILA ZA UPORABO

SESTAVLJANJE OGRODJA

Pri sestavljanju ogrodja najprej sprostite ročico za samodejno zaklepanje (slika 1A) in potegnite ogrodje navzgor, dokler se popolnoma ne raztegne (slika 2, 3). Zaslisali boste klik.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES

Za pritrditev sprednjih koles potisnite njihova vozlišča v ročaje na koncih sprednjih cevi (slika 4). Za odstranitev kolesa pritisnite gumb na hrbtni strani kolesa in povlecite vozlišče iz ročaja (slika 5).

Za pritrditev zadnjih koles potisnite njihova vozlišča v ročaje na zadnjem vzmetenju vozička (slika 6). Da odstranite kolesa, povlecite kovinsko ključavnico navzdol na ročaju in potisnite vozlišče (slika 7).

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena.

SISTEM ROTIRANJA PREDNJIH KOLES

Voziček ima sistem rotacijskih sprednjih koles z možnostjo zaklepanja, da se le-ti premikajo samo naprej. Če želite zavrteti kolesa, premaknite vzvod v sprednjem delu kolesa navzgor. Za blokiranje koles za premik naravnost naprej, premaknite ročico navgor (slika 8).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPORE ZA ROKE

Voziček razpolaga z oporo za roke. Za montažo namestite konico opore v režo vozička (slika 9). Na opori nahajajoče gumbice potisnite in povlecite oporo (slika 10). Preden zložite voziček, opore za roke ni potrebno odstraniti.

Pozor! Opora za roke ne varuje otroka pred padcem iz vozička. Uporaba opore za roke še ne pomeni, da varnostne pasove ni potrebno uporabljati!

SESTAVLJANJE STREHE

Voziček razpolaga s podaljšano strehico.

Za montažo strehe vstavite kljuke na ročaje na okvirju vozička (slika 11). Postavite streho v želeni položaj, naprej ali nazaj. Streha razpolaga z dodano podaljšano verzijo, kar pomeni, da nudi zaščito pred soncem tudi, ko je otrok v ležečem položaju. Podaljšanje strehe je potrebno odpneti gumb na strehi.

Za demontažo strehe odstranite kljuke iz reže (slika 12).

POZOR! Preden zložite voziček, streho zložite in s tem preprečite poškodbo strehe. Če bo voziček zložen dalj časa, streho odstranite in jo shranjujete ločeno.

POZOR! Notranjost strehe – palice – so iz vzdržljive plastike, zato jih ne smemo izpostavljati več kot 35°C. V nasprotnem primeru se plastični deli lahko deformirajo.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE ROČAJA

Za montažo palice vstavite kljuke na ročaje na stranskih cevi sedeža (slika 10). Da ga odstranite, pritisnite gumbe, ki se nahajajo v spodnjem delu ročajev, in izvlecite zaponke (slika 11).

Tukaj ne potrebujete odstraniti ročaja za namestitev koles.

Opozorilo! Nikoli ne premikajte vozička tako, da držite ročaj.

Opozorilo! Uporaba ročaja ni izvzeta iz obveznosti uporabe varnostnih pasov.

NASTAVITEV NASLONA ZA NOGE

Naslon za noge se nastavi v dve poziciji.

Za spuščanje naslona za noge, pritisnite na gumbe istočasno na obeh straneh naslona (slika 13).

Opozorilo! Naslon za noge je namenjen podpori otrokovih nog. Če je otrok v sedečem položaju, je treba stopalo spustiti.

VARNOSTNI PASOVI

Voziček je namenjen otroku od 0-36 mesecev starosti, in le-ta razpolaga s pet-točkovnim varnostnim pasom.

Uporaba pasu do 6. meseca starosti: varnostne pasove namestite v spodnje reže, nad 6. Mesecem starosti pa uporabljajte zgornje reže.

Oba sedeža na vozičku sta opremljena s 5-točkovnim varnostnim pasom. Uporabljajte jih natančno kot je mogoče. Za pritrditev 5-točkovnega varnostnega pasu, sponke z ramenskimi pasovi povežite s sponkami na trebušnih pasovih, nato pa jih vstavite v osrednjo zaponko, pritrjeno na mednožni pas (slika 16).

Dolžino prilagodite tako, da se prilegajo telesu otroka, vendar ne pritiskajo.

Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite gumb na osrednji sponki in odklopite sponke (slika 17).

OPOZORILO! Vedno uporabljajte varnostne pasove.

NASTAVITEV NASLONJALA

Voziček ima 3 naklone naslonjala. Za spuščanje naslonjala, povlecite ročico na zadnji strani naslonjala in nastavite želeni položaj (slika 18). Da bi dvignili naslonjalo, ga samo potisnite navzgor.

Opozorilo! Za otroka, mlajšega od 6. meseca je potrebno naslonjalo spustiti v ležeč položaj.

VARNOSTNE ZAVORE

Voziček je opremljeno z nožno varnostno zavoro. Za blokado zavore je potrebno zavoro na sredini nožne pritisniti (slika 14), za sprostitev zavore nožno zavoro dvignite z nogo (slika 15).

Opozorilo! Zavora ni namenjena upočasnjevanju. Uporabite zavoro samo in le takrat, ko je voziček čisto ustavljen.

Opozorilo! Nikoli ne pustite otroka v vozičku brez aktivirane zavore.

ZLAGANJE OGRODJA

Preden zložite voziček, streho zložite (glej točko sestavljanje strehe). Za zložitev vozička pritisnite in držite majhen gumb, ki se nahaja mehanizmu za zloženje (19a slika) ter pritisnite veliki gumb, ki se nahaja na sprednji strani (19b slika). Potisnite voziček naprej, dokler se popolnoma ne zloži (slika 20., 21.).

PROIZVAJALEC

EURO-CART SP. Z.O.O.

ul. 1-go Maja 21

42-217 Częstochowa

POLAND

e-mail: biuro@euro-cart.eu

www.euro-cart.eu

UVOZNIK

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva ulica 22

9220 Lendava

e-mail: info@trgovina-junior.si