

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK WIEJAR

WIEJAR MAU, MODO, MODO EXCLUSIVE, MODO NEXT

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Zaradi varnosti vašega otroka pozorno preberite navodila za uporabo. Če ne upoštevate navodil, lahko ogrozite varnost vašega otroka.

Opozorilo! Pred uporabo otroškega vozička se prepričajte, da so vse naprave za zaklepanje pravilno nameščene.

Voziček je zasnovan za otroke od 0 do 36 mesecev oz. maksimalno 15 kg.

Opozorilo! Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora.

Opozorilo! Ne prevažajte več kot enega otroka naenkrat.

Ta voziček je namenjen samo enemu otroku naenkrat.

Ne dodajajte vzmetnice v košaro, debelejše od 25 mm. Košara je primerna za otroka, ki ne more sedeti sam, se ne obrača in plazi po kolenih in rokah. Maksimalna dovoljena teža otroka v košari je 9 kg.

V športnem delu vedno uporabite varnostne pasove.

Pred uporabo se prepričajte, da je globoka košara/športni del/lupinica pravilno nameščena na ogrodje.

Kadar imate na ogrodju nameščeno lupinico, se zavedajte, da ta ne služi kot zibelka ali otroška posteljica. Če otrok potrebuje spanje, ga prestavite v globoko košaro, zibelko ali posteljico.

OPOZORILA

1. Vozička ne uporabljajte, če je kakšen del poškodovan.
2. Pred namestitvijo preverite, ali so vsi elementi v dobrem stanju. Če ni, izdelka ne smete uporabljati.
3. Med sestavljanjem in zlaganjem vozička se prepričajte, da je otrok na varnostni razdalji.
4. Pri prilagajanju bodite pozorni, da gibljivi deli vozička niso v stiku z otrokovim telesom.
5. Med vsakim zaustavljanjem, nameščanjem otroka v voziček in iz njega, je treba uporabiti zavoro.
6. Vedno uporabljajte originalne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
Pomembno: Morebitne dodatne opreme, ki je ni na seznamu proizvajalca, se ne sme uporabljati.
7. Če se premikate do pločnika ali katerekoli druge ovire, je potrebno sprednja kolesa dvigniti. Močan udarec lahko povzroči nepravilnost konstrukcije.
8. Ni dovoljeno uporabljati vozička na stopnicah. Nositi otroka v vozičku na stopnicah je nevarno.
9. Vozička ni dovoljeno nositi za ročaj, ogrodje ali streho. Voziček je treba nositi tako, da ga držite ob straneh.
10. Voziček je treba hraniti na mestu, ki ni na voljo otrokom.
11. Ko voziček ni več v uporabi, je treba vključiti zavoro.

12. Redno preverjajte, ali so vsi deli vozička varni in/ali delujejo pravilno.

13. Nikoli ne uporabljajte sile za nastavljanje gibljivih delov vozička v pravičen položaj.
Prepričajte se, da nič ne blokira premika, in poskusite znova.

Opozorilo: Da se izognete poškodbam, pri razstavljanju vozička poskrbite, da bo vaš otrok nedosegljiv.

Opozorilo: Pri prilagajanju gibljivih delov vozička je treba zagotoviti optimalno varnost za otroka.

Opozorilo: Nikoli ne dovolite otroku, da se igra s vozičkom.

Opozorilo: Voziček ni za zibanje - nevarnost razpokanja konektorjev okvirja.

Opozorilo: Voziček ni primeren za vožnjo po stopnicah, rolanje in tek.

Opozorilo: Ko vozička ne uporabljate, vedno uporabite zavoro.

Opozorilo: Če otroka pustite brez nadzora v vozičku, lahko predstavlja nevarnost.

Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da so zložljivi mehanizmi zaklenjeni.

Opozorilo: Športni del vozička ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev.

Opozorilo: Vsaka obremenitev, pritrjena na ročaj, vpliva na stabilnost vozička.

Pomembno: Na ročaj je mogoče pritrčiti samo torbo, ki je dodana na voziček. Največja teža je 1,5 kg. Vsaka prekomerna obremenitev na ročaju lahko vpliva na stabilnost vozička.

Opozorilo: Vedno uporabljajte mednožno sponko v kombinaciji s pasom.

Opozorilo: Nikoli ne pustite vozička z otrokom na nagnjeni površini, tudi če je zavora zaklenjena.

Opozorilo: Pri dajanju in jemanju otroka v voziček ali iz njega, vedno zaklenite zavoro.

Opozorilo: Otrok lahko pogoltne majhne elemente, kot so pokrovčki, ki ščitijo osi.

Opozorilo: Vozička z otrokom ne puščajte v bližini bazena, stopnic in ognja.

Opozorilo: Plastične embalažne materiale hranite izven dosega otroka, da se izognete nevarnosti zadušitve.

Opozorilo: Največja dovoljena teža nakupovalne košarice je 3 kg.

Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da so naprave za pritrjevanje, košara, športni del ali lupinica pravilno pritrjene.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Ročno pranje v hladni vodi, max. 30 ° C,
2. Ne uporabljajte belila,
3. Ne sušite,
4. Ne likajte,
5. Ne čistite kemično.

- Sedež vozička lahko očistite z vlažno gobo ali krpo z blagim detergentom.
- Oblazinjene dele vozička ne smete odstraniti.
- Če se voziček zmoči, ga je treba posušiti in kovinske sestavne dele obrisati suho s krpo.
- Kolesa je treba nadzorovati in očistiti pred prahom in peskom.
- Kolesne osi je treba ohraniti tako, da med os in pesto položimo nekaj kapljic strojnega olja.
- Sonce lahko spremeni barve materialov in tkanin.

NAVODILO ZA UPORABO

ZLAGANJE IN RAZSTAVLJANJE OGRODJA

Če želite ogrodje razstaviti, ga položite ravno (slika 1) in ga primite za ročaj, dvignite (slika 2), dokler se zložljivi mehanizmi ne zaskočijo (slika 3).

Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da je zložljivi mehanizem zaklenjen.

Če želite ogrodje zložiti, pritisnite rdeči gumb dodatne ključavnice, ki je nameščen na vrhu ročaja (slika 4), povlecite ročice navzgor na obeh straneh ročaja (slika 5).

Opozorilo: Preden zložite ogrodje, odstranite košaro/športni del/sprednja kolesa.

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA

Višino ročaja je mogoče prilagoditi višini osebe, ki vozi voziček. Če želite prilagoditi višino ročaja, istočasno pritisnite gumb, ki se nahajajo na obeh straneh ročaja, držite in prilagodite (slika 6).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES

Za pritrditev zadnjih koles vstavite os s koničastim koncem v okvir (slika 7) in nato potisnite kolo na os do konca, spustite gumb in rahlo povlecite nazaj, dokler se kolo ne zaskoči na mestu. Za demontažo zadnjih koles z osmi pritisnite gumb na ohišju osi.

Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da sta obe kolesi pravilno nameščeni (slika 8).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREDNIH KOLES

Če želite pritrditi sprednje kolo, potisnite os kolesa v nosilec kolesa, dokler se ne zaskoči (slika 9).

Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da sta obe kolesi pravilno nameščeni.

Za demontažo sprednjega kolesa pritisnite in zadržite plastični gumb na nosilcu kolesa in potegnite sprednje kolo iz nosilca (slika 10).

SPREDNJA VRTLJIVA KOLESKA

Voziček ima sistem sprednjih vrtljivih koles, ki jih je mogoče zakleniti za premikanje naprej.

Če želite sprednja kolesa zakleniti za premikanje naprej, pritisnite gumb na vrhu nosilca kolesa. Če želite sprostiti ključavnico, dvignite gumb (slika 11).

VARNOSTNA ZAVORA

Voziček ima parkirno zavoro, zaklepa oba zadnja kolesa. Če želite aktivirati zavoro, pritisnite z nogo na zavoro. Za sprostitve zavoro dvignite zavoro navzgor (slika 12).

Opozorilo: Nikoli ne puščajte vozička z otrokom na nagnjeni površini, tudi če je zavora vklopljena.

Opozorilo: Nikoli ne uporabljajte vozička z vključeno zavoro.

AMORTIZACIJA

Voziček ima nastavljivo vzmetenje, ki jo je mogoče nastaviti s pomočjo posebnega stikala (slika 13).

NAPIHLJIVA KOLESKA

Voziček ima možnost izbire napihljivih koles.

Opozorilo: Najvišji dovoljeni tlak v kolesu je 0,8 bara.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOŠARE

Opozorilo! Pred uporabo se prepričajte, da je košara na obeh straneh pravilno pritrjena na ogrodje.

Opozorilo! Ne zlagajte ogrodja skupaj s košaro.

Košaro lahko namestite obe v smeri, naprej ali v smeri staršev.

Če želite namestiti košaro na ogrodje, jo vstavite v režo na obeh straneh ogrodja, dokler se ne zaskoči (slika 14).

NASTAVITEV NASLONJALA V KOŠARI

Mehanizem nastavitve za reguliranje naslonjala v globoki košari je nameščen na dnu košare, s spodnje strani. Če želite naslonjalo dvigniti navzgor, mehanizem zavijte v levo, za spuščanje zavijte mehanizem na desno (slika 15a).

Mehanizem nastavitve naslonjala je nameščen pod vzmetnico. Če želite naslonjalo dvigniti, dvignite mehanizem in nastavite v zeleni položaj. Če želite naslonjalo spustiti, povlecite in držite ročaj in nastavite zeleni položaj (slika 16).

STREHA KOŠARE

Košara ima nameščeno streho. Če želite spremeniti položaj, hkrati pritisnite gumbe na obeh straneh in izberite ustrezen položaj (slika 17).

Streha ima držalo za premikanje košare in priloženo zaščito za dež.

POKRIVALO PRI KOŠARI

Košara ima pokrivalo za nogice, ki ga pritrdite s pripenjanjem na netke na obeh straneh košare.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ŠPORTNEGA DELA

Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da je športni del pravilno nameščen in zaklenjen na obeh straneh vozička.

Opozorilo! Ne zlagajte ogrodja skupaj s športnim delom.

Športni del lahko namestite obe v smeri, naprej ali v smeri staršev.

Za pritrditev športnega dela na ogrodje pritrdite nosilcev reže na obe strani vozička (18). Zaskočijo samodejno.

Če želite odstraniti športni del, primite za pritrdilne nosilce na obeh straneh vozička, pritisnite za podolgovate gumbe in dvignite športni del navzgor.

NASTAVITEV NASLONJALA ŠPORTNEGA DELA

Hrbtišče je nastavljivo v 4 različne položaje. Naslonjalo dvigujete tako, da ga potiskate navzgor (slika 19). Če želite spustiti naslonjalo, povlecite ročaj na zadnji strani hrbtišča in nastavite zeleni položaj.

Opozorilo! Med spreminjanjem položaja hrbtišča bodite pozorni na otrokove roke in glavo.

STREHA ŠPORTNEGA DELA

Športni del ima snemljivo strehico. Za pritrditev strehice potisnite nosilce v predvidena držala na obeh straneh sedeža. Za demontažo strehice pritisnite gumb na obeh straneh nosilcev in

izvlecite iz držal (slika 20).

NASTAVITEV STREHE ŠPORTNEGA DELA

Če želite spremeniti položaj strehe, povlecite za obroč navzgor ali nazaj (slika 21).

POKRIVALO PRI ŠPORTNEM DELU

Pri športnem delu je pokrivalo za nogice, ki ga pripnete na obeh straneh strehe z netki (slika 22).

NASLONJALO ZA NOGE

Višina naslonjala je nastavljiva. Če želite dvigniti naslonjalo za noge, ga povlecite navzgor. Če ga želite spustiti, hkrati držite gumbe na obeh straneh in nastavite želeni položaj (slika 23).

OPORA ZA ROKE

Športni del ima oporo za roke. Če jo želite pritrditi, potisnite nosilce v ustrezne vtičnice na obeh straneh sedeža (slika 24). Če želite odstraniti oporo, pritisnite rdeče gumbe na zunanji strani sedeža in ga izvlecite.

Opozorilo: Ko je otrok v športnem delu, vedno uporabljajte oporo za roke in mednožni pas.

VARNOSTNI PAS

Opozorilo: Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v športnem delu.

Voziček ima 5-točkovni varnostni pas. Ko je otrok v športnem delu, pritrdite varnostni pas, tako, da sponke potisnete v sredinsko sponko (slika 25), nato zategnite pasove. Če želite odvezati pasove, pritisnite na sredinsko sponko in jih izvlecite.

NAKUPOVALNA KOŠARA

Nakupovalno košaro namestite tako, da jo pritrdite v spodnji del ogrodja s pomočjo zadrževalnikov.

Opozorilo: Največja dovoljena teža v nakupovalni košari je 3 kg.

TORBA

Voziček vsebuje torbo za dodatno opremo. Namestite jo na ročaj s pritrdilnimi elementi (slika 26).

Opozorilo: Največja dovoljena teža v torbi je 3 kg.

LUPINICA - AVTOSEDEŽ

Opozorilo: Če želite pritrditi lupinico na voziček, namestite adapterje v reže vozička.

Opozorilo: Pred namestitvijo se prepričajte, da je adapter pravilno nameščen na ogrodju vozička.

Opozorilo: Lupinica je namenjen otrokom do 13 kg.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ADAPTERJEV LUPINICE

Adapter vstavite v reže na obeh straneh vozička, dokler se ne zaskoči (slika 27).

Demontaža adapterja je enaka kot demontaža košare.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA LUPINICE - AVTOSEDEŽA

Če želite pritrditi lupinico, jo pritrdite v zgornje nastavke adapterjev (slika 28).

Za demontažo lupinice potegnite ročice na obeh straneh in jo izvlecite (slika 29).

Opozorilo: Pred uporabo se prepričajte, da je lupinica pravilno pritrjena.

NASTAVITEV ROČAJA NA LUPINICI

Regulacija se izvede s pritiskom na rdeče gumbе na obeh straneh lupinice in nato ročaj potisnite v želeni položaj (slika 30).

Podrobnejša navodila o namestitvi lupinice v avto so priložena pri lupinici.

PROIZVAJALEC:

P.P.H.U. »WIEJAR«

UL. Sražacka 3,42-125 Lobodno, Poland

Tel./Fax.: +48 34 319 51 26, mobile +48 605 280 458

e-mail: wiejar@wiejar.pl

skype: wiejar.pl

www.wiejar.pl

DOBAVITELJ:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 LENDA VA

info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a

2201 Zg. Kungota

splet@trgovina-junior.si

www.trgovina-junior.si