

# NAVODILA ZA UPORABO

## OTROŠKI VOZIČEK WIEJAR

WIEJAR EVADO, EVADO ECCO, RIDER, STELLA, MODO NEXT, ANGELO ECO

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

## NAVODILO ZA UPORABO

### KAKO RAZPRETI VOZIČEK? (SLIKA 1, 2, 3)

Voziček položite na tla (slika 1) in z energičnim gibom potegnite za ročaj vozička, dokler mehanizem vozička ne zaskoči (zaslišite »klik«, slika 2 in 3).

**POZOR:** Preden bi voziček uporabili, se prepričajte, da je le-ta pravilno razprt.

### MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES (8, 9, 10)

Za demontažo zadnjih koles pritisnite na gumb, ki ga najdete na sredini gume in odstranite kolo. Za ponovno montažo pritisnite na gumb na sredini gume in namestite nazaj na os, dokler ne zaskoči.

**POZOR:** Preden bi voziček uporabili, se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena.

### MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREDNJIH KOLES (SLIKA 9, 10)

Za namestitev prednjih koles pritisnite kolesa na sprednjo os (najdete na ogrodju vozička) do »klika«. Za demontažo prednjih koles pritisnite na vrtljivi mehanizmu nameščen **gumb in odstranite kolesa. Prednja kolesa imajo funkcijo blokiranja - pritisnite na gumb**, ki ga najdete na mehanizmu (ponavadi rdeče barve).

### NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA (SLIKA 4, 5, 6)

Na obeh straneh ročaj istočasno pritisnit na gumb, ter regulirajte ročaj do zelene višine.

### VARNOSTNA ZAVORA

Otroški voziček razpolaga z nožno zavoro na zadnji osi. S stopalom pritisnite na zavoro.

**POZOR:** Pred uporabo vozička se prepričajte, da ste zavoro odblokirali. Vedno uporabite zavoro, če je voziček postavljen na klanec! Zavora ni namenjena, da zavira hitrost vozička, uporabite jo šele, ko ste voziček ustavili. Z vozičkov je prepovedano tekanje!

### NASTAVITEV VZMETENJA (SLIKA 11A, 12, 13)

Na vozička sta dve možnosti vzmetenja: mehko in trdo - za nastavitev potegnite za ročaj na spodnji strani zadnje osi v bližini koles.

### NAMESTITEV GLOBOKE KOŠARE in ŠPORTNEGA SEDEŽA (SLIKA 14A,15B,16)

Vstavite sedež v režo na obeh straneh ogrodja. »Klik« vam javi, da ste košaro pravilno namestili.

**POZOR!** Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je košara pravilno nameščena! Košaro

odstranite tako, da pritisnete na gumb adapterjih istočasno na obeh straneh.

Športni sedež lahko uporabite s pogledom naprej/ali nazaj. Pozor! Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je športni sedež pravilno nameščen!

### NASTAVITEV NASLONJALA ZA NOGE

Za reguliranje naslonjala za noge istočasno pritisnite na gumb na obeh straneh športnega sedeža in nastavite do zelene višine.

### NASTAVITEV VARNOSTNEGA NASLONJALA ZA ROKE

Športni sedež razpolaga z varnostnim naslonjalom za roke, ki ga je možno po potrebi tudi odstraniti. Za namestitev naslonjala pritisnite naslonjalo v režo na obeh straneh ogrodja športnega dela/za odstranitev istočasno pritisnite na gumb na obeh straneh naslonjala. Možnost reguliranja naslonjala tudi po višini.

### VARNOSTNI PASOVI (SLIKA 37)

Športni sedež ima pet točkovni varnostni sistem varnostnih pasov. Za namestitev varnostnega pasu položite otroka v sedež, nato ga pripnite na način, da je otroku udobno, vendar varno. Varnostni pasovi se uporabljajo od časa, ko že otrok samostojno sedi.

Dodatno je na športnem sedežu nameščen medenični pas, ki nikakor ne služi za zameno za pet točkovni varnostni pas!

### STREHA IN NASTAVITEV HRBTIŠČA (25, 26, 27)

**Športni sedež razpolaga z nastavljivo streho – za nastavitev pritisnite na gum na obeh straneh** na ogrodju športnega sedeža. Hrbtišče je nastavljivo v 4 različne naklone- tudi v najbolj ležeči.

### POKRIVALO ZA NOGE, TORBA, KOMARNIK, DEŽNA FOLIJA

Komplet vsebuje pokrivalo za noge namenjen za uporabo pri športnem sedežu vozička. Torba se namesti na ročaj ogrodja vozička. Pokrivalo proti mrčesu in dežna folija se namesti na športni sedež ali na globoko košaro (komarnik z zadrgo na globoko košaro).

### NAMESTITEV HRBTIŠČA IN STREHE V GLOBOKI KOŠARI (15B, 16)

Možno je reguliranje hrbtišča v globoki košari. Za reguliranje pritisnite na gumb.

### ZLOŽITEV VOZIČKA

**Odstranite globoko košaro/športni sedež, sprednja in zadnja kolesa**, (glej točko namestitev globoke košare) in pritisnite na rdeči gumb na desni strani ogrodja pri ročaju nato istočasno na obeh straneh povlecite za plastični del na ogrodju in voziček pritisnite proti tlom.

### NAMESTITEV LUPINICE/AVTOSEDEŽA NA OGRODJE VOZIČKA (45, 46, 49)

Lupinica 0-10kg- preden namestite lupinico na ogrodje, namestite adapterje v režo na obeh straneh na ogrodju vozička. **POZOR:** Preden bi lupinico uporabili, se prepričajte, da so adapterji in lupinica pravilno nameščeni! Lupinica razpolaga z ročajem za lažje nošenje ter za lažje odstranitev iz ogrodja povlecite za ročice na obeh straneh na hrbtne strani lupinice.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Plastične dele vozička in varnostne pasove očistite z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Kovinske dele je potrebno očistiti s suho krpo, da odstranite prah in vodo. Če so kovinski deli pozimi umazani od blata, uporabite priprave z mazalnimi sredstvi.

Oblazinjeni del vozička je potrebno oprati ročno s hladno vodo in blagim čistilom, po možnosti s čistilno tekočino. Pustite, naj se osuši.

Vsake toliko časa preverite, če so vijaki dovolj priviti in če je potrebno, zamenjajte poškodovane dele. Komponente sistema koles oz. središč in osi namažite s sredstvi, kot so WD-40, še posebej potem, ko se voziček vozi po peščenih območjih ali v zimskem času. Vsa trda sredstva lahko povzročijo korozijo. Ne pozabite tudi o vzdrževanju vseh kovinskih delih.

## PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

- Dolgotrajna izpostavljenost neposredno sončni svetlobi lahko povzroči zbledelost tkanine. Uveljavljanje garancije v zvezi s tkanino, se ne sprejmejo.
- Ne puščajte vozička blizu vseh virov toplote (peči, ventilatorjev, ipd.). Lahko povzročijo poškodbe plastičnih delov.
- Za zagotavljanje visokih standardov kakovosti, si Wiejar pridržuje pravico do uvedbe sprememb modela vozička.
- Vsa popravila škode, zaradi malomarnosti, se ne bodo uveljavljala na garancijo, temveč bo potrebno plačilo.
- Wiejar ne odgovarja za morebitno škodo vozička ali poškodbo telesa, zaradi neupoštevanja ali napačnega upoštevanja navodil za uporabo vozička.

## OPOZORILA:

- Voziček je namenjen otrokom od 0-36 mesecem starosti ter maksimalno do 15 kg.
- Voziček se ne sme uporabljati za tek ali kotalkanje.
- Puščanje dojenčka v vozičku brez nadzora je lahko zelo nevarno.
- Vedno pripnite otroka z varnostnim pasom (vedno uporabite mednožni pas v kombinaciji s pasom okoli kolkov in ramenskim pasom).
- Nikoli ne potiskajte voziček navzdol po stopnicah ali tekočih stopnicah, še posebej, če je v njem otrok! To lahko povzroči resne poškodbe!
- Voziček je primeren za enega otroka naenkrat.
- Ne nameščajte dodatkov na ali v voziček, katerih ni odobril proizvajalec.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je voziček razstavljen in da varnostni sistem deluje.
- Ko stojite, vedno uporabite zavore.
- Voziček ni igrača! Ne dovolite otroku, da pleza po njem, ker se lahko voziček obrne okoli in poškoduje otroka.
- Nikoli preveč ne otežujte vozička. Dovoljena teža je do 12 kg. Vsaka dodatna obremenitev vpliva na stabilnost vozička.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da so mehanizmi dobro zaprti.
- Redno preverjajte, če so vse komponente vozička varne in v dobrem delovnem stanju.
- Bodite posebej pozorni na pravilno pritrditev sedeža.
- Pazite na prste, ko razstavljate ali zapirate voziček.

- Poskrbite, da so prsti in drugi deli telesa vašega otroka stran od možnih področjih stiskanja, ko nastavljate naslonjalo ali višino ročaja.
- Maksimalna teža nakupovalne košare je 3 kg.
- Ne dodajajte žimnice/vzmetnice.
- Pred uporabo vozička se prepričajte, da je v brezhibnem stanju in da vse njegove funkcije delujejo pravilno. Če najdete kakršnekoli deformacije, izdelka ne uporabljajte in se posvetujte s proizvajalcem ali prodajalcem.
- Wiejar ne bo mogel pomagati, če pride do poškodb vozička ali telesnih poškodb zaradi neupoštevanja ali napačnega upoštevanja navodil za uporabo vozička.
- Voziček je namenjen za vožnjo naprej.
- Maksimalna teža obremenitve GLOBOKE KOŠARE je 3kg.
- Ne položite debelejših vzmetnic v globoko košaro od 25 mm.
- Maksimalna teža obremenitve TORBE je 2 kg.
- Vedno sestavljajte vse komponente vozička po navodilih za uporabo le-tega.
- Da zagotovite maksimalno varnost, odstranite od otroka vse premikajoče elemente na varno razdaljo od vozička, ko ga razstavljate ali sestavljate.
- **MAKSIMALNA DOVOLJENA NAPIHLJIVOST PREDNIH KOLES JE DO 0,2 BARA IN ZADNIH KOLES JE DO 0,5 BARA!**

**PROIZVAJALEC:**

P.P.H.U. »WIEJAR«

UL. Srażacka 3,42-125 Lobodno, Poland

Tel./Fax.: +48 34 319 51 26, mobile +48 605 280 458

e-mail: [wiejar@wiejar.pl](mailto:wiejar@wiejar.pl)

skype: wiejar.pl

[www.wiejar.pl](http://www.wiejar.pl), [www.wiejar.com](http://www.wiejar.com)

**DOBAVITELJ:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 LENDAVA

[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)