

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK ANEX AIR-X

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

OPOZORILA

- Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
- Pred uporabo preverite, da so vsi mehanizmi pravilno pritrjeni in zaklenjeni.
- Voziček lahko postane nestabilen, če je na ročaj ogrodja / na hrbtno stran športnega dela/kjerkoli na strani vozička pritrjena kakšna dodatna teža.
- Vedno uporabljajte oba elementa pasu (njegov ledveni del in tisti, ki poteka skozi otrokove noge).
- Izognite se resnim poškodbam zaradi padca ali zdrsa. Vedno uporabite varnostne pasove.
- Izdelek ni namenjen za rolanje ali tekanje.
- Ne dovolite, da se vaš otrok igra s tem izdelkom. Da se izognete poškodbam, poskrbite, da se vaš otrok ne bo v bližini, ko razstavljate in zlagate ta izdelek.
- Prepričajte se, da so naprave za pritrditev sedežne enote pravilno uporabljene pred uporabo.

OPOZORILA

Pred uporabo vozička natančno preberite navodila za vzdrževanje.

- Neupoštevanje navodil uporabe vozička lahko ogroža varnost vašega otroka.
- Voziček je namenjen uporabi enega otroka naenkrat.
- Voziček se ne sme uporabljati za prevoz več otrok hkrati.
- Voziček je namenjen otrokom od rojstva in do teže 15 kg.
- Uporabite najbolj nagnjen/ležeči položaj za novorojenčka.
- Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega na neravni površini, tudi če je zavora zablokirana.
- Uporabite nožno zavoro, medtem ko nameščate otroka v voziček in ga vzamete iz njega.
- Prepovedano je uporabljati voziček, če je katerikoli del poškodovan ali ne deluje pravilno.
- Pred uporabo vozička se prepričajte, da so voziček in njegovi deli brezhibni; če je odkrita kakšna napaka, ga ne uporabljajte.
- Ko nastavljate voziček, se prepričajte, da se gibljivi deli ne dotikajo otroškega telesa.
- Uporaba zavore ob vsakem postanku je obvezna.
- Maksimalna obremenitev na ročaju je 1 kg in 2 kg v nakupovalni košari.
- Torba in katerikoli drug težek predmet povzročijo nestabilnost vozička.
- Vsaka dodatna obremenitev, pritrjena na ročaj in/ali na zadnji strani vozička in/ali na bočnih straneh vozička, bo vplivala na stabilnost vozička.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec.
- Uporabite samo rezervne dele, ki jih dobite pri proizvajalcu.
- Dvignite sprednja kolesa vašega vozička, če je potrebno prečkati rob pločnika ali stopnico.
- Uporaba vozička na stopnicah ni priporočljiva. Ne uporabljajte vozička na stopnicah, kadar

je v njem otrok.

- Podvozje Air-X se lahko uporablja samo s sedežem Air-X.
- Voziček hranite izven dosega otrok.

POSTOPKI PRED UPORABO

SESTAVLJANJE - RAZSTAVLJANJE VOZIČKA

Odpakirajte voziček in ga položite vodoravno na tla (slika 1). Sprostite pritrdilni element, ki pritrdi zložen voziček (slika 2). Pritisnite gumb za zaklepanje, ki preprečuje naključno zlaganje /razstavljanje okvira v smeri, prikazano na sliki (slika 2). Okvir lahko odvijete tudi brez pritiskanja in vrtenja gumba, vendar za vaše udobje predlagamo, da ga uporabite. Medtem ko držite ročaj, ga hitro povlecite navzgor, dokler se sistem ne zaskoči (slišite značilen zvok) (slika 3, 4).

Če želite zložiti okvir, pritisnite gumb na ročaju vozička. Medtem ko pritiskate, zasukajte mehanizem za zlaganje v smeri, kot prikazuje slika 5 in ročaj potisnite proti sebi (slika 5). Spustite ročaj naprej in ga potisnite na okvir, da prevzame prvotni položaj, ko razpakirate voziček (slika 1). Obstajata dva načina pritrditve zloženega ogrodja - "običajen" (sl. 2a) za vsakodnevno uporabo, in "način letenja" (slika 2b) za potovanja z letalom kot ročna prtljaga.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES

Če želite namestiti kolo, morate namestiti os na ustrezno mesto. Držite gumb in ga rahlo potisnite, dokler se kolo ne zaskoči (zaslišali boste značilen zvok) (slika 6).

Če želite odstraniti kolo, pritisnite gumb in potisnite kolo vzdolž osi, dokler ni popolnoma odstranjeno (slika 6).

FIKSIRANJE SPREDNIH KOLES

Sprednja vrtljiva kolesa se obračajo za 360 °. Če želite zakleniti možnost zasuka, pomaknite stikalo v desno smer (slika 7).

ZAVORA

Ta voziček ima parkirno zavoro, ki blokira zadnja kolesa (slika 8). Če želite ustaviti voziček, morate pritisniti na stopalko, ki blokira zadnja kolesa (slika 8). Če želite nadaljevati gibanje, morate ponastaviti stopalko (slika 8).

VZMETENJE

Voziček ima sistem vzmetenja absorpcije na sprednjem in zadnjem kolesu. Udobnost vašega dojenčka je od tega odvisna.

NASTAVITEV VIŠINE NASLONJALA

Višino naslonjala lahko nastavite s pomočjo sponke na pasu. Nahaja se na zadnji steni naslonjala. Če želite nastaviti naslon, ga potisnite in ga pomaknite po vrvi, da dosežete želeni naklon (slika 9).

STREHA IN POKRIVALO VOZIČKA

Voziček ima priloženo zložljivo pokrivalo - streho, ki ščiti otroka pred slabimi vremenskimi razmerami (veter, sonce, sneg, dež). Položaj strehice se prilagodi s pritiskom na zgornji del strehe (slika 10). Streha se lahko nastavi v štiri različne položaje. Streha ima zračnik. Za pravilno prezračevanje morate odpreti zgornji del (slika 11). Če želite očistiti streho, jo odvežete in odstranite vse pritrdilne dele iz okvirja in strehe (slike 12, 13, 14). Sedež lahko odstranite iz ogrodja. Če želite to narediti, morate odstraniti zaponke z ježkom pod sedežem in naslonjala za noge (slika 16), nato zaporedno odstraniti vse pritrdilne mehanizme iz žepkov (slika 15).

OPORA ZA NOGICE

Za nastavitve opore za nogice na želeno višino stisnite gumbke na obeh straneh in nastavite želeno višino (slika 17). Oporo za nogice lahko dvignete, ne da bi pritisnili gumbke.

Za lažji dostop do košare samo dvignete naslonjalo za nogice v vodoravni položaj.

VARNOSTNA OPORA ZA ROKE

Vsak športni del ima varnostno oporo za rokice, ki preprečuje, da bi otrok plezal iz vozička. Oporo pritrdite tako, da jo vstavite v zaskočne mehanizme, nameščene na obeh straneh športnega dela (slika 18). Ni vam potrebno pritiskati gumbov varnostni opori. Ko morate odstraniti oporo, pritisnite gumbke na obeh straneh opore za roke in rahlo potegnite ročaj proti sebi (slika 19). Za vašo udobje lahko vsako stran odbijača odstranite ločeno, saj ima prilagodljive zaskočne elemente.

VARNOSTNI PASOVI

Športni del je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom. Da zaščitite otroka z varnostnim pasom, vstavite varnostni pas v držalo in zategnite pasove (slika 20). Nastavljate lahko tudi dolžino varnostnih pasov. Za odpenjanje pasov pritisnite gumb in odstranite pasove iz centralne sponke (slika 20).

NAMESTITEV DODATKOV NA OKVIR

Okvir je opremljen s posebnimi pritrdilnimi sistemi za blagovno znamko držala skodelice TM Anex. Poleg tega ima voziček nakupovalno torbo.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Poskrbite, da je voziček čist in suh (tako prevleka kot ogrodje). Če je voziček umazan ali moker, očistite kovinske dele suho krpo in posušite. Izogibajte se umazaniji (pesek, prah itd.). Očistite umazanijo iz vozička takoj, ko bo možno. Prosimo, upoštevajte, da če tega ne storite, izdelek lahko preneha delovati delno ali v celoti.

Prevleke vozička očistite z mokro krpo in nežnim detergentom. Ni potrebno odstraniti prevleke. Barva materialov in tekstila lahko blede ob izpostavljeni sončni svetlobi dalj časa. Raven obrabe koles je treba nadzorovati; kolesa je treba očistiti pred umazanijo, posušiti, kovinske dele pa obrisati s suho krpo. Barve materialov in tkanin teh vozičkov se lahko spremenijo zaradi dolgotrajnejše izpostavljenosti sončni svetlobi.

Poleg tega je v vozičku osem krogličnih ležajev (po 2 v vsakem kolesu), ki jih je treba redno mazati in zaščititi pred umazanijo in tekočinami. V primeru, da pridejo takšne snovi do ležajev, je treba kroglične ležaje očistiti, posušiti in mazati z več oljnimi kapljicami. Vsako razlitje

olja obrišite s suho krpo.

Dobavitelj:

INTEGRA GLOBAL LLC
Al. Solidarnosci 117, unit 815
00-140 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 298 58 88
E-mail: pl.office@anexbaby.com
www.anexbaby.com

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si