

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK EASY GO FUSION

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani,

veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EASYGO. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

OPOZORILA

OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora!

OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi.

OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku!

OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora.

OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom!

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotakanje ali tek ob njem!

OPOZORILO! Voziček je uporaben izključno le za enega otroka!

OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg.

OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali zavoro.

OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovana kateri koli del.

OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni varnostni razdalji!

OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del poškodoval otroka.

OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg.

OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg.

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca!

OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana.

OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkov po stopnicah!

OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva redno čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno (zunanji vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.

1. Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite voziček, da preprečite korozijo.

2. Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju.
3. Blazina ni pralna v pralnem stroju.
4. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma posuši na dobro prezračevalnem mestu.
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele.
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom WD-40.
8. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov.
9. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsk vodo. Ne uporabljajte različnih sredstev na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Redno čistite tudi morsk vodo iz koles vozička, da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35°C.

NAVODILA ZA UPORABO!

Deli vozička:

1. Okvir in oblazinjenje
2. 2x streha
3. Varnostni ročaj
4. Zadnje vzmetenje
5. Sprednja kolesa 2x
6. Zadnja kolesa 2x

Ko želite razstaviti voziček, morate najprej sprostiti varovalo (slika 1) in vlecite voziček navzgor, da se popolnoma razpre (slika 2).

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, da je voziček popolnoma razstavljen.

MONTAŽA KOLES

Da namestite kolesa, jih potegnite na ogrodje, potiskajte tako dolgo dokler ne zaslišite značilen »klik« (slika 3). Prepričajte se, da ste kolesa pravilno namestili in so primerni za uporabo.

Za odstranitev sprednjih koles, pritisnite gumb, ki ga boste našli na notranji strani ogrodja, na sprednjih delih kolesa. (slika 4)

Za pritrditev zadnjega dela kolesa najprej namestite zadnje vzmetenje, tako da jih potegnite na ogrodje (slika 5), potiskajte tako dolgo dokler ne zaslišite značilen »klik«. Nato s pritiskom držite gumb v centru kolesa in jih namestite na os (slika 6).

OPOMBA! Pred uporabo, se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena.

SISTEM VRTLJIVIH KOLES

Voziček ima sistem prednje-vrtljivih koles z možnostjo blokiranja le-teh. Premikajoča sprednja kolesa je možno zablokirati, da gredo samo naravnost. Da bi jih zablokirali, pritisnite navzdol vzvod, (slika 7)

MONTAŽA NADSTREŠKA

Za namestitev strehe, pritrdite plastične sponke na okvir vozička, nato pritrdite zadnji del strehe na zgornjem delu okvirja s pomočjo pritrdilnih elementov (slika 8).

Za montažo sprednjega nadstreška vstavite kljuko v ogrodje vozička (slika 9).

POZOR! Da bi preprečili poškodovanje nadstreška, zaprite strehico skupaj, preden zložite voziček! Če ostane voziček zložen za dlje časa, je priporočljivo odstraniti streho v celoti, da se preprečijo poškodbe prožnih elementov.

POZOR! Streha vsebuje prožne plastične dele. Da bi preprečili njihove poškodbe, voziček ne sme biti izpostavljen temperaturam višjim od 35°C.

VARNOSTNI SISTEM/ZAŠČITNI ROČAJ

Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi namestili sprednji del zaščitnega ročaja, je potrebno vstaviti kovinske kljukice v luknje na obeh straneh (slika 10).

Da bi jih odstranili, pritisnite navzgor gumb, ki je nameščen pod ročajem na obeh straneh in nato izvlecite ročaj k sebi. Zaščitnega ročaja ni potrebno odstraniti, ko želite zložiti voziček.

POZOR! Varnostni ročaj preprečuje, da bi otrok padel iz vozička. Uporaba varnostnega ročaja vas ne odvezuje od uporabe varnostnih pasov.

VARNOSTNI PASOVI

VARNOSTNI SISTEM/ZAVORA

Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi zablokirali voziček, pritisnite na stopalko na zadnji strani kolesa. Da bi sprostili zavoro, pritisnite pedal navzgor (slika 13).

POZOR! Varnostni/zavorni sistem vozička se ne sme uporabljati v stanju, ko se voziček pelje, ampak samo, ko je voziček v stanju mirovanja.

POZOR! Nikoli ne pustite otroka v vozičku, brez da bi aktivirali zavoro!

PRILAGAJANJE HRBTIŠČA

Da bi znižali naslonjalo, dvignite kovinsko ročico na hrbtni strani naslonjala in potegnite navzdol do želenega položaja (slika 14). Da bi naslonjalo dvignili, ročico dvignite navzgor.

NASTAVITEV VIŠINE DRŽALA VOZIČKA

Da bi prilagodili višino držala vozička, pritisnite okrogla gumba na obeh straneh v zgornjem delu držala.

PRILAGAJANJE NASLONJALA ZA NOGE

Da bi znižali naslonjalo za noge, pritisnite gumba na obeh straneh naslonjala in oblikujte pravi položaj (slika 16). Da bi naslonjalo dvignili, prav tako pritisnite gumba na obeh straneh in naslonjalo potisnite navzgor.

ZLAGANJE VOZIČKA

Preden boste zložili voziček, zložite ali popolnoma odstranite nadstreška vozička (slika 17). Nato pritisnite ročici na obeh straneh držala vozička (slika 18) in potisnite držalo naprej, dokler voziček ni popolnoma zložen. Zaščitite voziček s plastično kljuko, da preprečite nenamerno odprtje vozička (slika 19).

Proizvajalec:

EURO-CART SP. Z.O.O.
ul. 1-go Maja 21
42-217 Częstochowa
POLAND
e-mail: biuro@euro-cart.eu
www.euro-cart.eu

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
KRANJČEVA 22
9220 LENDAVAL
info@trgovina-junior.si