

# NAVODILA ZA UPORABO

## ŠPORTNI VOZIČEK EASY GO MINIMA

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani,

veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke Easy Go. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

### OPOZORILO

OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora!

OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi.

OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku!

OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora.

OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom!

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotakanje ali tek ob njem!

OPOZORILO! Voziček je uporaben izključno le za enega otroka!

OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 6 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg.

OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali zavoro.

OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovana kateri koli del.

OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni varnostni razdalji!

OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del poškodoval otroka.

OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg.

OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg.

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca!

OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana.

OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkov po stopnicah!

OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok!

### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva redno čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno (zunanjemu vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.

- Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite voziček, da preprečite korozijo.

- Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju.
- Blazina ni pralna v pralnem stroju.
- Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje.
- Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma posuši na dobro prezračevalnem mestu.
- Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele.
- Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom WD-40.
- Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov.
- Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsko vodo. Ne uporabljajte različnih sredstev na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
- Redno čistite tudi morsko vodo iz koles vozička, da preprečite korozijo.
- Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35°C.

## NAVODILA ZA UPORABO!

### RAZSTAVLJANJE VOZIČKA

Ko želite razstaviti voziček, potegnite ročaj do ravnega položaja (slika 1 in 2). Nato sprostite varovalo (slika 3) in potegnite ogrodje navzgor, dokler ne „klikne“ na mesto (slika 4 in 5).

**OPOZORILO!** Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno sestavljen in do konca odprt.

### PRILAGAJANJE HRBTIŠČA

Voziček je opremljen s sistemom za prilagajanje hrbtišča s tremi stopnjami nastavljivosti.

Da naslonjalo spustite, povlecite ročico na zadnji strani hrbtišča, in ga nastavite v želeni položaj (slika 6). Za dvigovanje hrbtišča, ga potisnite navzgor (slika 7).

### PRILAGODITEV NASLONA ZA NOGICE

Naslon za noge je nastavljen v dve poziciji. Za nastavitev, pritisnite oba gumba na obeh straneh, hkrati, na spodnji strani naslona.

### VARNOSTNI SISTEM / ZAŠČITNI ROČAJ

Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi namestili sprednji del zaščitnega ročaja, je potrebno vstaviti kljukice v odprtine na obeh straneh ogrodja (slika 8). Da bi ga odstranili, pritisnite gumba na ročaju in potegnite (slika 9). Zaščitnega ročaja ni potrebno odstraniti, ko želite zložiti voziček.

**POZOR!** Varnostni ročaj preprečuje, da bi otrok padel iz vozička. Uporaba varnostnega ročaja vas ne odvezuje od uporabe varnostnih pasov.

### VARNOSTNI SISTEM / ZAVORA

Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi zablokirali voziček, pritisnite na stopalko na zadnji strani, pri kolesu (slika 10). Da bi sprostili zavoro, pritisnite pedal navzgor (slika 11).

**POZOR!** Varnostni/zavorni sistem vozička se ne sme uporabljati v stanju, ko se voziček pelje, ampak samo, ko je voziček v stanju mirovanja.

**POZOR!** Nikoli ne pustite otroka v vozičku, brez da bi aktivirali zavoro!

## VARNOSTNI PASOVI

Sedež je narejen s 5-točkovnim varovalnim sistemom.

Potrebno ga je uporabljati z izredno natančnostjo. Da bi pritrdili pasove, posedite otroka na sedež tako, da je glavna sponka locirana med otrokovimi nogami. Nato mu pasove namestite na ramena. Nato združite vilice pri bokih, skupaj s centralno sponko in nato z ramenskim varovalcem. Zategnite pasove, tako da se prilagajajo otrokovemu telesu, ne da bi ga stiskalo (slika 12, 13).

Da bi odpeli pasove, pritisnite centralno sponko navzdol in izvlecite vilice iz sponke (slika 14).  
**POZOR!** Vedno uporabljajte varnostne pasove.

## ZLAGANJE VOZIČKA

Pred zlaganjem vozička, nastavite hrbtišče na najvišjo pozicijo (slika 15), in zaprite streho (slika 16). Nato pritisnite gumba na spodnjem delu ročaja (slika 17) in zložite ročaj (slika 18). Primate palico na vozičku pod sedežem (slika 19) in dvignite voziček od tal (slika 20).

### **Proizvajalec:**

EURO-CART SP. Z.O.O.  
ul. 1-go Maja 21  
42-217 Częstochowa  
POLAND  
e-mail: [biuro@euro-cart.eu](mailto:biuro@euro-cart.eu)  
[www.euro-cart.eu](http://www.euro-cart.eu)

### **Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.  
Kranjčeva 22  
9220 Lendava  
Tel. +386 51 219 853  
[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

### **Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,  
Plač 24a  
2201 Zg. Kungota  
[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si)  
[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)