

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK EURO-CART EZZO, CROSSLINE

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani,

veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EURO-CART. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

OPOZORILA

OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora!

OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi.

OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku!

OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora.

OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom!

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotakanje ali tek ob njem!

OPOZORILO! Voziček je uporaben izključno le za enega otroka!

OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 6 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg.

OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali zavoro.

OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovan katerikoli del.

OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni varnostni razdalji!

OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršenkoli gibljivi del poškodoval otroka.

OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg.

OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg.

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca!

OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavora os dvignjena – neaktivirana.

OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkov po stopnicah!

OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva redno čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno (zunanji vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.

- Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite voziček, da preprečite korozijo.
- Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju.
- Blazina ni pralna v pralnem stroju.
- Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje.
- Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma posuši na dobro prezračevalnem mestu.
- Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele.
- Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popržite s sredstvom WD-40.
- Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov.
- Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsk vodo. Ne uporabljajte različnih sredstev na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
- Redno čistite tudi morsk vodo iz koles vozička, da preprečite korozijo.
- Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35°C.

NAVODILA ZA UPORABO!

RAZSTAVLJANJE VOZIČKA

Ko želite razstaviti voziček, morate najprej sprostiti varovalo, ki ščiti pred nenamernim odpiranjem (slika 1a) in potem odprite voziček v smeri puščice (slika 1b). Nato pritisnite na spodnji ekspander z nogo, dokler ni popolnoma razprt (slika 2). Ekspander mora biti popolnoma razširjen (slika 3).

POZOR! Ob uporabi vozička, ko ekspander ni popolnoma razširjen, lahko pride do okvare okvirja vozička, ki lahko ostanejo trajne.

POZOR! Poskrbite, da je voziček pravilno odprt pred uporabo.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES

Za pritrditev sprednjih koles na vozičku, jih potisnite v sprednjo cev ogrodja, dokler ne zaslišite značilnega »klik« (slika 4). Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena. Za odstranitev sprednjih koles, pritisnite gumb, ki ga boste našli na notranji strani ogrodja, na sprednjih delih kolesa.

SISTEM SPREDNJIH KOLES

Voziček je opremljen s sprednjim vrtljivim kolesom, ki ima sistem fiksiranja, da gre samo naravnost. Da bi to storili, pritisnite gumb na sprednjem kolesu navzdol (slika 5). V nasprotnem primeru gumb pritisnite navzgor (slika 6).

VARNOSTNI SISTEM / ZAVORA

Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi zablokirali voziček, pritisnite na stopalko na zadnji strani kolesa (slika 7a). Da bi sprostiti zavoro, pritisnite pedal navzgor (slika 7b). To je kombiniran sistem, kar pomeni, da se ob pritisku na en pedal/stopalko aktivirata obe kolesi.

POZOR! Varnostni/zavorni sistem vozička se ne sme uporabljati v stanju, ko se voziček pelje, ampak samo, ko je voziček v stanju mirovanja.

POZOR! Nikoli ne pustite otroka v vozičku, brez da bi aktivirali zavoro!

MONTAŽA STREHE

Voziček je opremljen z dvojno nastavitvijo nadstreška. Da bi namestili streho, ga je potrebno pritrditi na okvir vozička, tako da se kovinski del pritrdi v režo (slika 8a). Zadnji del strehice pritrdite na voziček s pomočjo Velcro trakov/ježkov (slika 8b).

Da bi pritrdili streho na želeni položaj, le to premikate naprej ali nazaj.

Streha ima dodatno možnost na nadstrešku, ki omogoča razširitev strehe naprej za zaščito otrok pred soncem. Za razširitev strehe, le to potisnete naprej (slika 9).

Da bi odstranili nadstrešek, ga odstranite iz reže.

POZOR! Da bi preprečili poškodovanje nadstreška, zaprite strehico skupaj, preden zložite voziček! Če ostane voziček zložen za dlje časa, je priporočljivo odstraniti streho v celoti, da se preprečijo poškodbe prožnih elementov.

POZOR! Streha vsebuje prožne plastične dele. Da bi preprečili njihove poškodbe, voziček ne sme biti izpostavljen temperaturam višjim od 35°C.

VARNOSTNI SISTEM/ZAŠČITNI ROČAJ

Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi namestili sprednji del zaščitnega ročaja, je potrebno vstaviti kovinske kljukice v luknje na obeh straneh.

Da bi jih odstranili, pritisnite navzgor gumb, ki je nameščen pod ročajem na obeh straneh in nato izvlecite ročaj k sebi. Zaščitnega ročaja ni potrebno odstraniti, ko želite zložiti voziček.

POZOR! Varnostni ročaj preprečuje, da bi otrok padel iz vozička. Uporaba varnostnega ročaja vas ne odvezuje od uporabe varnostnih pasov.

PRILAGAJANJE HRBTIŠČA

Voziček je opremljen s sistemom za prilagajanje hrbtišča s tremi stopnjami nastavljenosti.

Za naslonjalom, na sredini je ročica za sprostitvev. Dvignite ročico povsem navzgor, da sprostite sedež in jo nežno potisnite ali povlecite v želeni položaj. Ko ste namestili naslonjalo, spustite ročico. Nežno potisnite naslonjalo navzdol, da zagotovite zaskočitev v najbližji položaj (slika 10). Če želite dvigniti naslonjalo, ga potisnite navzgor.

PRILAGODITEV NASLONA ZA NOGICE

Pritisnite gumba enakomerno pod naslonom na obeh straneh in prilagodite naslon za nogice v želeno višino (slika 11, 12).

POKRIVALO ZA NOGICE

Voziček vključuje tudi pokrivalo za nogice. Da jo pritrdite, spodnji del namestite pod naslon za nogice in pritrdite zgornji del pokrivala na ogrodje s pomočjo velcro trakov/ježkov.

VARNOSTNI SISTEM

Sedež je narejen s 5-točkovnim varovalnim sistemom.

Potrebno ga je uporabljati z izredno natančnostjo. Da bi pritrdili pasove, posedite otroka na sedež tako, da je glavna sponka locirana med otrokovimi nogami. Nato mu pasove namestite na ramena. Nato združite vilice pri bokih, skupaj s centralno sponko in nato z ramenskim varovalcem. Zategnite pasove, tako da se prilagajajo otrokovemu telesu, ne da bi ga stiskalo (slika 13, 14).

Da bi odpeli pasove, pritisnite centralno sponko navzdol in izvlecite vilice iz sponke (slika 15).

POZOR! Vedno uporabljajte zadrževalni/varovalni sistem.

ZLAGANJE VOZIČKA

Prepričajte se, da je streha zaprta ali odstranjena iz vozička. Da bi zložili voziček, se postavite zadaj za njega, z nogo dvignite pedal na sredini vozička (slika 16a), potem pritisnite na majhen pedal na desni strani vozička (slika 16b) in potisnite voziček naprej, da se podre (slika 17).

Proizvajalec:

EURO-CART SP. Z.O.O.
ul. 1-go Maja 21
42-217 Częstochowa
POLAND
e-mail: biuro@euro-cart.eu
www.euro-cart.eu

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
info@trgovina-junior.si