

# NAVODILA ZA UPORABO

## ŠPORTNI VOZIČEK EURO-CART CORSO

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani, veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EURO-CART. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

**Opozorilo!** Če otroka pustite brez skrbi, lahko pride do nevarnosti.

**Opozorilo!** Ko začne otrok samostojno sedeti, vedno uporabite varnostne pasove.

**Opozorilo!** V izdelku ne uporabljajte dodatne vzmetnice.

**Opozorilo!** Pred uporabo se prepričajte, da so vsi montažni mehanizmi pravilno zablokirani.

**Opozorilo!** Vedno uporabljajte bočni pas skupaj z ramenskim.

**Opozorilo!** Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži njegovo stabilnost.

**Opozorilo!** Izdelek ni zasnovan za rolanje ali tek ob njem.

**Opozorilo!** Izdelek je namenjen uporabi izključno le za enega otroka.

**Opozorilo!** Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 22 kg.

**Opozorilo!** Vozička ne puščajte z otrokom samega na pobočju, tudi če je zavora aktivirana.

**Opozorilo!** Vozička ne uporabljajte, če je katerikoli del poškodovan.

**Opozorilo!** Med razstavljanjem/zlaganjem vozička se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.

**Opozorilo!** Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršenkoli gibljivi del poškodoval otroka.

**Opozorilo!** Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

**Opozorilo!** Maksimalna teža nakupovalne košare je 3 kg.

**Opozorilo!** Maksimalna teža torbe je 2 kg.

**Opozorilo!** Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, vpliva na stabilnost.

**Opozorilo!** Uporabljate lahko nadomestne dele, oddobrene s strani proizvajalca.

**Opozorilo!** Ko zapeljete na pločnik ali drugo višjo oviro, je potrebno voziček spredaj privzdigniti.

**Opozorilo!** Ne uporabljajte vozička po stopnicah.

**Opozorilo!** Voziček hranite izven dosega otrok.

## MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva redno vzdrževanje. Zaradi njegove namenske uporabe (uporaba na prostem v vseh atmosferskih razmerah in na različnih površinah) je za pravilno delovanje nujno upoštevanje naslednjih navodil za vzdrževanje.

1. Kovinske elemente lahko čistite z vlažno krpo z blagim detergentom. Po čiščenju obrišite do suhega, da preprečite korozijo.
2. Oblazinjenje lahko čistite z vlažno krpo z blagim čistilnim sredstvom. Ko je oblazinjenje očiščeno, ga je treba posušiti tako, da ga obesite na mesto, ki ni dolgotrajno izpostavljeno sončni svetlobi, ali pa ga pustite razprto na dobro prezračеноm mestu.
3. Oblazinjenega pohištva ne perite v pralnem stroju, ne sušite v sušilnem stroju in ne namakajte dlje časa zaradi uporabljenih strukturnih elementov (ojačitve, ojačitve, polnila).
4. Ne uporabljajte belila. Uporabljajte samo blage detergente.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite do suhega kovinske elemente in pustite razgrnjene, dokler se popolnoma ne posušijo, na dobro prezračеноm mestu.

6. Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi za daljša obdobja, ker se lahko oblazinjenje in plastični elementi razbarvajo ali poškodujejo.
7. Premične dele je treba občasno obdelati s hitro izhlapevajočimi čistilnimi in mazalnimi sredstvi, kot je WD-40.
8. Varnostne pasove in druge nastavljive elemente redno preverjajte.
9. Pesek, sol in druge onesnaževalce je treba redno odstranjevati s koles, zavor in vzmetenja. Ne uporabljajte maziva na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morski vetrič, sol za ceste), da preprečite korozijo.
11. Temperaturno območje delovanja vozička: od -5 do +35 °C.

## **NAVODILA ZA UPORABO**

### **RAZSTAVLJANJE VOZIČKA**

Če želite voziček razstaviti, sprostite avtomatsko ključavnico (slika 1) in povlecite vodilo vozička navzgor, dokler ni popolnoma razložen (slika 2).

**POZOR!** Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno odprt.

### **PRITRDITEV IN ODSTRANJEVANJE KOLES**

Če želite pritrditi sprednja kolesa, potisnite njihova pesta v nosilce na koncih sprednjih cevi (slika 3). Če želite odstraniti kolesa, pritisnite gumb na hrbtni strani nosilcev koles in potisnite pesta ven (slika 4). Za pritrditev zadnjih koles potisnite njihova pesta v nosilce na zadnjem vzmetenju (slika 5). Za odstranitev koles pritisnite kovinski gumb na dnu nosilcev koles in potisnite pesta ven (slika 6).

**POZOR!** Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno pritrjena.

### **SISTEM ROTIRANJA PREDNIH KOLES**

Voziček ima vrtljiva sprednja kolesa, ki jih je mogoče zakleniti v smeri vožnje. Za sprostitvev koles je treba ročico, ki se nahaja na sprednjem delu kolesa, nastaviti v spodnji položaj (slika 7). Za blokiranje koles v položaju, obrnjenem naprej, mora biti vzvod v sprednjem delu kolesa nastavljen v zgornji položaj (slika 8).

### **VARNOSTNA ZAVORA**

Voziček je opremljen z varnostno zavoro. Za zaklepanje pritisnite zavorno nogo, ki se nahaja na desnem zadnjem kolesu vozička (slika 9).

Da bi jo sprostili, dvignite zavorno nogo (slika 10).

**OPOMBA!** Zavora vozička ni uporabljena za upočasnitev vozička. Uporabljajte ga le, ko miruje.

**OPOMBA!** Nikoli ne puščajte otroka v vozičku brez aktivirane zavore.

### **PRITRJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE VARNOSTEGA ROČAJA**

Če želite namestiti ročaj, vstavite reže na ročaju v okvir vozička (slika 11). Če ga želite odstraniti, pritisnite gumbe, ki se nahajajo v spodnjem delu ročajev, in potisnite ročaj ven (slika 12). Pred zložitvijo otroškega vozička ni potrebno odstraniti varnostni ročaj.

**OPOMBA!** Nikoli ne premikajte vozička tako, da ga držite za ročaj.

**OPOMBA!** Uporaba ročaja ne izključuje obveznosti za uporabo varnostnih pasov.

### **NASTAVITEV NASLONA ZA NOGICE**

Če želite naslon za noge spustiti, pritisnite okrogle gumbe na njegovih straneh (slika 13). Če želite dvigniti oporo za noge, jo samo potisnite navzgor.

OPOMBA! Opora za noge je namenjena podpori otrokovih nog. Če je otrok v sedečem položaju, mora biti naslon za noge spuščen.

## **PRILAGAJANJE HRBTIŠČA**

Položaj hrbtišča se nastavlja s posebnim trakom in zaponko. Za spuščanje naslonjala pritisnite gumb na zaponki in ga povlecite navzdol (slika 14A). Za dvig naslonjala pritisnite gumb na osrednji zaponki in povlecite trak (slika 14B).

## **DRŽALO ZA STEKLENICE**

Otroški voziček ima priročno držalo za stekleničke. Za pritrnitev ga potisnite z vrha na poseben nosilec v zgornjem delu okvirja (slika 15). Če želite odstraniti nosilec, ga potegnite navzgor. POZOR! V držalu za steklenice lahko prevažate samo tesno zaprte posode. Nikoli ga ne uporabljajte za prenašanje vročih tekočin.

## **VARNOSTNI PAS**

Če želite namestiti pet-točkovni varnostni pas, povežite naramnice z bočnimi pasovi in jih nato zatakните v osrednjo zaponko, pritrjeno na dimeljski trak. Vse naramnice in pasove prilagodite tako, da se tesno prilegajo otrokovemu telesu, a hkrati ne povzročajo nelagodja (slika 17, 18, 19). Za odpiranje pasu pritisnite gumb na osrednji zaponki in odklopite vse trakove (20).

## **ZLAGANJE VOZIČKA**

Če želite otroški voziček zložiti, pritisnite in držite majhen gumb na zložljivem mehanizmu, pritisnite velik gumb v sprednjem delu zložljivega mehanizma (slika 21) in potisnite vodilo otroškega vozička naprej, dokler ni popolnoma zložljivo (slika 22).

### **Proizvajalec:**

EURO-CART SP. Z.O.O.

ul. 1-go Maja 21

42-217 Częstochowa

POLAND

e-mail: [biuro@euro-cart.eu](mailto:biuro@euro-cart.eu)

[www.euro-cart.eu](http://www.euro-cart.eu)

### **Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

### **Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a

2201 Zg. Kungota

[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si)

[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)