

# NAVODILA ZA UPORABO

## AVTOSEDEŽ COLETTO MOKKA ISOFIX

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Skupina: 0+1

Teža: 0-18 kg

### 1. Značilnosti:

1. Ta otroški sedež je primeren za otrokovo težo do 18kg.
2. Prosim, vzemite navodila za uporabo iz vrečke, ki je v notranjosti hrbtišča otroškega sedeža, in jih pozorno preberite.
3. Prosimo, da pred uporabo avtosedeža pozorno preberete navodila, saj lahko ob nepravilni namestitvi pride do poškodbe.
4. Nikoli ne uporabljajte avtosedeža brez prevleke. Ne uporabljajte drugih prevlek, ki niso predpisane s strani proizvajalca, saj je prevleka sestavni del otroškega avtomobilskega sedeža.
5. Kadar otroški sedež ni zaščiten z prevleko, mora biti v senci, saj se lahko določeni deli tako segrejejo, da so prevroči za otroka.
6. Nikoli ne nameščajte otroškega avtosedeža na sedež v vozilu, ki ima aktivno zračno blazino.
7. Avtosedež je treba zamenjati, kadar je bil izpostavljen nasilnemu stresu ali nesreči.
8. Prosimo poskrbite, da vsi potniki v avtu uporabljajo varnostne pasove, drugi trdi predmeti morajo biti primerno zavarovani; v nasprotnem primeru lahko potniki in nezavarovane stvari poškodujejo otroka v primeru nujnega zaviranja.
9. Sponka ne sme biti napol zaklenjena. Pred uporabo vedno preverite, ali je sedež dobro pritrjen, saj je v nujnih primerih potrebno hitro vzeti otroka ven.
10. Ne delajte kakršnih koli sprememb, dopolnitev, saj lahko le-te resno vplivajo na varnost in funkcionalnost sedeža.
11. Otroka se ne sme pustiti v sedežu brez nadzora.
12. Ne dovolite, da pride otrok v stik z jedkimi snovmi.
13. Sedež naj bo v vozilu vedno zavarovan in pritrjen, tudi ko ni v uporabi.
14. Ne uporabljajte rabljenih otroških avtosedežev.
15. Prosimo poskrbite, da je trebušni pas zapet nizko, saj mora biti medenica trdno nameščena v sedežu.
16. Vsi pasovi, ki utrdijo sedež v vozilo, morajo biti tesno zategnjeni, zato da so tudi zaščitni pasovi za otroka pravilno in dovolj zategnjeni. Pasovi ne smejo biti zasukani.
17. Če imate kakršno koli vprašanje glede uporabe otroškega avtosedeža, se obrnite na proizvajalca.
18. Ne uporabljajte drugih komponent, zgolj tiste, ki so predpisane v navodilih in so

označene na zadrževalnem sistemu za otroke.

19. Ne obračajte sedeža v smer vožnje, dokler otrok tehta manj kot 9 kilogramov.

20. Navodila zadržite toliko časa, kolikor dolgo bo vaš otrok potreboval avtosedež.

21. Togi elementi in plastični deli za zadrževanje otroka morajo biti nameščeni in vgrajeni tako, da se med vsakodnevno uporabo ne zataknejo med premični sedež ali med vrata vozila.

## 2. Seznam delov:

Št.	Del	Št.	Del	Št.	Del	Št.	Del
1	Naslonjalo za glavo	2	Ročaj za prilagoditev vzglavnika	3	Oblazinjen del naramnic	4	Vložek za dojenčke
5	Ramenski pas	6	Sponka za varnostni pas	7	Oblazinjena sponka	8	Ročka za nastavljanje položaja
9	Baza za avtosedež	10	Drugi gumb za zaklepanje	11	Podporna "noga"	12	Gumb za nastavitev
13	Indikator podperne noge	14	Ročaj za vrtenje	15	Prilagoditev pasu	16	Gumb za prilagajanje pasu
17	Priključek	18	Ramenski trak	19	Varnostni pas	20	Gumb za predalček z navodili
21	Predalček z navodili	22	Naslonjalo	23	Prilagoditev pasu na isofix (baza)	24	Isofix ročici
25	Gumb za sprostitvev	26	Isofix nastavki	27	Gumb za zaklepanje		

## 3. Opozorilo za uporabo sedeža v vozilu!

**Nevarno!** Avtosedeža ne uporabljajte na sovoznikovem sedežu z aktivno zračno blazino. Če se zračna blazina sproži, lahko pride do resnih poškodb ali smrti.

Da bi primerno zaščitili svojega otroka, pazljivo preberite vsa navodila.

1 Ne uporabljajte na sedežu z aktivno zračno blazino.

## 4. Prilagoditev in uporaba otroškega avtosedeža

### 4-1 PRILAGODITEV POLOŽAJA

Spremenite položaj sedeža tako, da obrnete ročko za nastavljanje položaja (8). Če bi želeli položaj 4, potem pritisnite drugi gumb za zaklepanje (10) medtem ko obračate ročko za nastavljanje položaja.

### Opozorilo!

1. Ko otrok tehta manj kot 13 kg (skupina 0+), ga je treba obrniti v nasprotni smeri vožnje, primerna je pozicija 4.
2. Ko je otrokova teža med 9 in 18 kg (skupina 1), je lahko obrnjen v nasprotni smeri vožnje, primerne pozicije so 1, 2, 3 (modre).

3. Ko je otrokova teža med 9 in 18kg, je lahko obrnjen v smeri vožnje, primerne pozicije so 1, 2, 3 (rdeče).

#### 4-2 PRILAGODITEV VARNOSTNEGA PASU

**POPUSTITEV:** Pritisnite gumb za prilagajanje pasu (16) in istočasno potegnite ramenski pas naprej (5). Ne vlecite za oblazinjeni del naramnic.

**OPOZORILO!** Pazite na napačno delovanje, delujte tako kot je prikazano na sliki.

**ZATEGOVANJE:** Potegnite trak (15) tako daleč, da bodo varnostni pasovi dovolj blizu in dovolj zategnjeni ob otrokovem telesu.

**Opozorilo!** Primite oba ramenska pasova (5) v eno roko (z kazalcem in sredincem), in potegnite prilagoditveni trak (15) naprej z drugo roko počasi; ko se roka z ramenskima pasovoma dotakne otroškega telesa, takrat prenehajte z zategovanjem.

#### 4-3 PRILAGODITEV NASLONJALA ZA GLAVO

**Navzgor:** Potegnite ročaj vzglavnika (2) navzgor.

**Opozorilo!** Zrahljajte ramenska pasova (5), preden nastavljate naslonjalo za glavo (1).

**Navzdol:** Potisnite ročaj vzglavnika (2) navzdol.

#### 4-4 PRILAGODITEV SPONKE

1. Obe sponki (D) primite in ju združite preden ju vstavite v varnostno sponko (6), ko je pravilno vstavljena se mora zaslišati "klik". Ramenska pasova (5) povlecite tako, dokler nista tesno ob otrokovem telesu.
2. Pritisnite rdeči gumb (F), da sprostite varnostno sponko.

**Opozorilo!** Bodite pozorni na to, da ramenska pasova nista prepletena in zvita.

#### 4-5 NASTAVITEV IN ODSTRANITEV ISOFIX BAZE

##### NASTAVITEV

1. Če vaše vozilo nima priključkov (kaveljčkov) za pritrditev Isofix baze, vstavite nastavka (26), ki ju dobite ob nakupu, in sicer tako, da so pritrdilne točke, kamor namestite isofix bazo, obrnjene navzgor.  
NAMIG: Pritrdilne točke za isofix so nameščene med površino sedeža in hrbtnim naslonjalom.
2. Potegnite sivi pas za prilagoditev baze (23) tako, da izvlečete obe blokirni ročici in se prepričajte, da je isofix res v celoti potegnjena ven.  
Opozorilo! Bodite pozorni na to, da potegnete za spodnji del traku (rdeč krogec na sliki).
3. Potisnite isofix ročici (24) z obema rokama in vstavite na obeh straneh na nastavke, da zaslišite "klik".
4. Potisnite otroški sedež z vso močjo, kakor daleč gre.  
Opozorilo: Zaskočni ročici sta pravilno nameščeni, če sta oba isofix indikatorja obarvana zeleno.
5. Stresite otroški sedež, da se prepričate, da je varno in pravilno nameščen. Če sta isofix indikatorja še zmeraj obarvana zeleno, je v redu.

## **ODSTRANITEV**

1. Pritisnite gumb za zaklepanje (27) in gumb za odklepanje (25) naenkrat, pritisnite gumb za odklepanje (25) v smeri rdeče puščice, dokler se isofix baza ne loči od sedeža avtomobila.
2. Oba isofix kaveljčka na avtomobilskem sedežu nato potisnite nazaj, da se pogrezneta v sedež.

## **4-6 NAMESTITEV IN PRILAGAJANJE PODPORNE NOGE**

Potegnite podporno nogo tako daleč stran (navzdol) od otroškega sedeža, kolikor je mogoče. Pritisnite oba gumba za nastavljanje (12) in podporno nogo (11) potegnite tako daleč, da se dotika "tal-dna" avtomobila.

**Opozorilo!** Indikator mora biti obarvan zeleno!

Namig: če še indikator ni obarvan zeleno, morate podporno nogo potegniti dlje.

### **PROIZVAJALEC:**

COLETTO S.C.  
Ul. Warszawska 320  
42-2000 Czestochowa, POLAND  
Tel/fax +48 34 325 36 87  
[www.coletto.pl](http://www.coletto.pl)  
[biuro@coletto.pl](mailto:biuro@coletto.pl)

### **PRODAJALEC:**

AR-AL NET d.o.o.  
Kranjčeva 22  
9220 Lendava  
051 219 853  
[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)  
[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)