

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK CAMARELO NESO

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Drage stranke!

Čestitamo Vam, da ste izbrali voziček proizvajalca Camarelo. Veseli nas, da ste se odločili za enega od naših izdelkov in upamo, da boste popolnoma zadovoljni z našimi storitvami. Svetujemo vam, da pred uporabo vozička natančno preberete navodila in jih shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo. Prosimo bodite pozorni na upoštevanje navodil, saj vam le to omogoča dolgo uporabo, brez težav.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za bodočo uporabo. Varnost vašega otroka je lahko ogrožena, če ne se ne ravnate po priporočilih.

1. Materiali, ki so uporabljeni pri proizvodnji tega izdelka, ustrezajo veljavnim standardom. Kljub temu vam svetujemo, da vozička ne pustite izpostavljenega soncu za daljše časovno obdobje. Obledelost barv ne spada pod garancijo. Materiale je priporočljivo čistiti ročno, v hladni ali mlačni vodi z dodatkom blagega mila. Ne perite v pralnem stroju!
2. Voziček je izdelan v skladu z evropskimi standardi EN 1888:2012 in ISO 9001:2000. Za podaljšanje življenjskega obdobja vašega izdelka, se morajo gibljivi deli redno mazati (vključuje osi in ležaje). Pazite! Uporabljajte samo silikonsko olje ali silikonski sprej za mazanje.
3. Prepričajte se, da je prostor kjer boste shranjevali voziček varen, da se voziček ne zmoči in zlomi.
4. Redna nega in vzdrževanje prispeva k varnosti in daljši življenjski dobi vašega izdelka. Okoljski vplivi, kot so: sol, cesta posuta s soljo, kisel dež in tudi zunanje shranjevanje izdelka, prispevajo k nastanku korozije. Zato voziček vedno shranjujte v notranjem prostoru. Vozička ne shranjujte v vlažnih in hladnih prostorih.
5. Priporočamo redno vzdrževanje ogrodja in koles. Umazanijo z ogrodja odstranite z vlažno krpo in blagim detergentom.
6. Ne polagajte stvari na zloženo ogrodje, da se izognete poškodbam vozička.
7. Nemudoma zamenjajte zlomljene ali poškodovane dele.
8. Največja dovoljena napihljivost koles je 0,5 bara.

Ravnanje v skladu z navodili vam bo omogočilo, da voziček uporabljate dolgo časa in zadovoljivo.

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, KI JIH JE PO POTREBNO UPOŠTEVATI:

1. **OPOZORILO!** Voziček se lahko prevrne, če obremenite ročaj ali streho vozička.
2. **OPOZORILO!** Poskrbite, da se otroci ne igrajo v bližini vozička.
3. **OPOZORILO!** Če voziček izpustite, se prepričajte, da je zavora aktivirana.
4. **OPOZORILO!** Nikoli ne pustite otroka brez nadzora v vozičku.
5. **OPOZORILO!** Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno pripeti in ustrezno zaščitijo vašega otroka.
6. **OPOZORILO!** Vedno uporabite zavoro, ko se ne premikate.
7. **OPOZORILO!** Preden položite otroka v voziček, se prepričate, da so vsi deli pravilno pritrjeni in so stabilni. **OPOZORILO:** prevelika teža lahko povzroči nevarnost.
8. **OPOZORILO!** Prepričajte se, da pravilno uporabljate voziček.
9. **OPOZORILO!** Globoka košara je za otroke z maksimalno težo 9 kg.
10. **OPOZORILO!** Maksimalna obremenitev torbe je 2 kg.
11. **OPOZORILO!** Ne pustite, da se voziček zmoči-vedno uporabljajte folijo za dež ko dežuje.
12. **OPOZORILO!** Športni sedež vozička je primeren za otroke od 6. meseca starosti, do 15 kg. Košara je primerna od prvega dne starosti.
13. Proizvod je bil certificiran po Evropskih standardih EN: 1888:2012 in ISO 9001:2000.
14. **OPOZORILO!** Ne uporabljajte drugih navodil, ampak samo ta, ki so priložena Proizvodom Camarelo.
15. **OPOZORILO!** Ko voziček zlagate, ga vedno postavite na pločnik ali drugo varno mesto.

OPOZORILA!

1. Pred uporabo blokirajte vse mehanizme.
2. Sedalni del ni primeren za otroke do 6 mesecev.
3. Vedno uporabljajte varnostne pasove (ramenski, bočni in mednožni pas), ko uporabljate sedalni del.
4. Puščanje otroka brez nadzora je lahko za njih nevarno.
5. Ne uporabljajte podloge debelejše od 10 mm.
6. Ne uporabljajte dodatne podloge.
7. Ne pustite otroku da v vozičku stoji ali sedi neprivezan.
8. Prepričajte se, da so košara, sedalni del, lupinica pravilno sestavljeni pred uporabo.
9. Voziček ni primeren za tek ali rolanje.
10. Voziček je namenjen za enega otroka.
11. **Ne nosite košare z otrokom v njej!**
12. **Vozička ne guncajte postrani!**
13. **Ne vzpenjajte ali spuščajte se z vozičkom po stopnicah. Voziček nesite brez otroka v njem.**
14. **Vzmetenje na vozičku vedno dvignite, ko se povzpenjate na rob pločnika ali na drugo oviro.**

Ne uporabljajte dodatne opreme, ki ni potrjena od proizvajalca. Proizvajalec ne bo prevzemal odgovornosti za vpliv nepravilne uporabe vozička.

NAVODILA:

1. Zloženo ogrodje. 1a blokada/varovalo.
2. Razstavljeno ogrodje.
3. Pred zložitvijo ogrodja, prosimo odstranite košaro/sedež/avtosedež. Za zložitev ogrodja sprostite blokado (1) na desni strani vozička s pritiskom na rdeči gumb. Nato istočasno dvignite obe ročici in potisnite. Ogrodje se bo zložilo. Nastavitev višine ročaja. Pritisnite gumbe (2), nameščene na zunanji strani ročaja, medtem ko jih držite, nastavite ročaj v izbrani položaj.
4. Namestitev sprednjih koles. Dvignite konstrukcijo vozička in potisnite os v središče nosilca na ogrodju. Odstranitev sprednjega kolesa. Dvignite konstrukcijo in potisnite gumb (1) in premaknite kolesno os iz središča.
5. Blokiranje sprednjih koles. Obrnite obroček (1) na desno stran, da kolo blokirate. Odblokiranje sprednjih koles. Obrnite obroček (1) v levo, da kolesa odblokirate.
6. Namestitev zadnjih koles. Za namestitev zadnjih koles, potisnite os v središče kolesa (1), istočasno držite blokado (2), dokler se os ne zaskoči. Odstranitev zadnjih koles. Pritisnite in držite varnostno zapiralo (2) in potegnite kolesa iz osi.
7. Zavore zadnjih koles. Za zaklepanje zadnjih koles, pritisnite nožno pedalo (1). Če pedalo dvignete, se zavora sprosti.
8. Globoka košara. Odstranite vzmetnico, nato kovinske dele/palice (1) in (2) potisnite do mesta zaklepanja. Poskrbite, da so ustrezno fiksirani.
9. Namestite kovinsko palico (1) v za to namenjeno odprtino v mehanizmu za nastavljanje.
10. Določite višino naslonjala (3), nato položite vzmetnico. Razprite streho.
11. Za razprtje in zaprtje strehe istočasno pritisnite in držite oba gumba (1) in zložite/razprite streho. Namestitev pokrivala za noge. Za namestitev pokrivala za noge, ga namestite na košaro (2) in zapnite stranske gumbe (3).
12. Namestitev globoke košare/sedeža. Položite globoko košaro/sedež v režo (adapterje) na obeh straneh ogrodja (2). Adapterji se samodejno zaklenejo.
13. Odstranjevanje globoke košare/sedeža. Za odstranitev globoke košare/sedeža, pritisnite gumb navzdol(1) na obeh straneh. Dvignite globoko košaro/sedež in odstranite z ogrodja.
14. Namestitev/odstranitev adapterjev za avtosedež. Adapterji vam omogočajo, da avtosedež namestite na ogrodje vozička. Adapterje pravilno namestite(1) na obe strani ogrodja vozička. Za odstranitev adapterjev pritisnite gumba (2) na obeh straneh avtosedeža in jih odstranite.
15. Sprednje varovalo. V varovalo namestite tako, da vstavite zatiče (1) na obe strani vozička (2). Za odstranitev varovala morate le tega odpeti (3) s pritiskom na gumb. Nato ga potegnete stran. Po vsaki odstranitvi varovala (palice) se prepričajte, da so varnostni pasovi zapeti.
16. Opora za noge. Za nastavitev opore za noge istočasno pritisnite gumba (1) in nastavite oporo v zeleni položaj.

17. 4-stopenjski športni sedež. Športni sedež se lahko nastavi tako, da potisnete ročko (1) navzgor in nastavite hrbtišče v določen položaj.
18. Streha za sedež. Za odstranitev strehe pritisnite gumbe na obeh straneh vozička (1) in jo potegnite navzgor. Za namestitev, vstavite montažne kljuke (2) na obeh straneh vozička. Za prilagajanja položaja strehe, jo potisnite nazaj ali pa jo nagnite naprej.
19. 5-točkovni varnostni sistem. Za pripenjanje varnostnih pasov, potisnite zatiča (2) v nosilec, glavno sponko (1). Za odpiranje, pritisnite gumb na strani sponke (3) in sponko odstranite (1).

Set vsebuje: ogrodje, set koles, globoka košara z vzmetnico in s pokrivalom za noge, enota sedeža s pokrivalom za noge in sprednjim varovalom (palico), previjalna torba (pritrдите na ročaj z zaklopniki), dežno pokrivalo, zaščitna mreža proti komarjem, garancijski list, navodila za uporabo.

Proizvajalec:

CAMARELO s.c.

42-215 Czestochowa

ul. Młodosci 14

Tel. +48 34 32225464

e-mail: biuro@camarelo.pl

Uvoznik:

AR – AL NET d.o.o.

Kranjčeva ulica 22

9220 Lendava

info@trgovina-junior.si