

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK BEXA IX

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Voziček je izdelan po standardu PN-EN 1888:2012.

Preden začnete uporabljati voziček, odstranite vse blokade. Ravnanje, ki ni v skladno z navodili, lahko resno ogrozi varnost vašega otroka.

Opozorilo! Otroka v vozičku nikoli ne puščajte samega.

Opozorilo! Preden uporabite voziček, se prepričajte, da so vsi mehanizmi pravilno nameščeni, blokirani.

Opozorilo! Vedno uporabljajte varovalni sistem.

Opozorilo! Vedno uporabite varnostne pasove.

Opozorilo! Če na ročaj postavite/obesite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno.

Opozorilo! Voziček ne uporabljajte ob rolanju, kotalkanju ali ob teku.

Opozorilo! Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom.

Opozorilo! Nožna zavora mora biti vedno zablokirana, ko zlagate ogrodje in ko nameščate otroka v/iz vozička.

OPOZORILA

- Voziček je primeren za otroke od 6. meseca starosti do teže 15 kilogramov.
- Voziček je namenjen izključno enemu otroku naenkrat.
- Nikoli ne puščajte vozička z otrokom samega na neravni površini, tudi če je zavora zablokirana.
- Ne uporabljajte vozička, če je katerikoli del poškodovan.
- Pred uporabo vozička se prepričajte, da vsi deli delujejo pravilno.
- Pri razstavljanju in sestavljanju vozička se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
- Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibljivi elementi ne dotikajo nobenega dela telesa na otroku.
- Ko se ustavite, vedno uporabite zavoro.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele vozička oz. dele, ki jih je priporočil proizvajalec.
- Ko zapeljete na robnik/pločnik, privzdignite voziček.
- Vozička ne uporabljajte na stopnicah.
- Voziček hranite izven dosega otrok.
- Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3 kg.
- Večja obremenitev vpliva na stabilnost vozička.
- Maksimalna obremenitev torbe je 1,5 kg.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Izdelek potrebuje redno vzdrževanje. Oblazinjenih delov ne jemljite z vozička. Oblazinjene dele lahko očistite z mehko, vlažno gobico in z blagim čistilom. Pri popolnem "zmočenju"

oblazinjenih delov se lahko impregnacija izgubi.

Oblazinjenih delov ne perite v pralnem stroju.

Preverjajte kolesa in redno očistite zemljo in pesek iz njih.

Osi na kolesih je potrebno vsake 3 mesece namažati. Preden jih namažete, jih očistite.

Osi in kolesa je potrebno redno čistiti, kadar so izpostavljena slani vodi, soli. Daljša izpostavljenost na slanih razmerah lahko povzroči rjavenje.

Voziček hranite na suhem. Vsi deli se morajo popolnoma posušiti, kadar jih zmočite.

Vozička ne izpostavljajte soncu, saj lahko barve zbledijo.

Priročnik

I. ZLAGANJE IN RAZSTAVLJANJE

Če želite raztegniti voziček, ga preprosto položite (slika 1, 2) in potegnite ročico navzgor. Ko se voziček pravilno razstavi, se samodejno zaklene s klikom. Če želite prilagoditi višino ročaja, pritisnite tipke na straneh. (slika 5) Če želite blokado odpreti, blokirajte sprednja kolesa, ročico postavite v položaj navzdol in odklopite netek. (slika 6, 7) Povlecite blokado (slika 3) in potegnite diapozitive na obe strani ročaja.

Premaknite okvir v ravno pozicijo. (slika 1, 2) Za zmanjšanje velikosti vozička odstranite vsa štiri kolesa.

II. KAKO SESTAVITI IN RAZSTAVITI KOLES

Kompletna kolesa so sestavljena iz dveh prednjih, 10-colskih in dveh zadnjih, 12-colskih koles. (slika 8, 9, 10)

Montaža sprednjih koles - Premaknite okvir navzgor in potisnite osi v ustrezno režo (slika 11)

Odstranitev sprednjih koles - Premaknite okvir navzgor, pritisnite gumb in potisnite osi. Za blokiranje koles zavrtite blokado koles. (slika 11)

Montaža zadnjih koles - Za sestavljanje zadnjih koles potisnite osi v (slika 10, 12, 13) in nato pritrdite kolesa s pritiskom na tipko (slika 14).

Če želite demontirati zadnja kolesa, pritisnite gumb na hrbtni strani (slika 14, 15). Lahko tudi odstranite os s kolesa s pritiskom na gumb v notranjosti kolesa. (slika 9)

OPOZORILO Ko so kolesa odstranjena, osi lahko prekrije mazilno sredstvo. Preden začnete uporabljati voziček, preverite, ali so kolesa pravilno nameščena.

III. MONTAŽA NAKUPOVALNE KOŠARE

Nakupovalno košaro enostavno pritrdite z zadrgo in trakovi na obeh straneh okvirja. (slika 16)

IV. ZAVORA

Podvozje je opremljeno z zavoro. Če želite uporabiti zavoro, pritisnite na pedal. (slika 17) Za sprostitve zavore sprostite pedal.

OPOZORILO Ne uporabljajte vozička z blokirano zavoro, vedno uporabljajte zavoro na pobočju.

V. KAKO NAMESTITI IN ODSTRANITI OPORO ZA ROKE

Če želite namestiti oporo za roke, pritisnite gumb na spodnji strani okvirja, nameščenega ob odprtini opore za roke (slika 18). Opora za roke je pravilno nameščena, če je fiksna.

Za odstranitev ročaja pritisnite rdeči gumb na spodnjem delu opore za roke in izvlecite oporo iz reže na okvirju (slika 19).

VI. KAKO SESTAVITI IN ZLOŽITI STREHO

Za montažo strehe potisnite palice na obeh straneh ogrodja in pritrdite trakove. Streha je

opremljena z zadrgo, s pomočjo katere lahko strehico še podaljšate. Za demontažo strehice pritisnite na rdeča držala (kljuke) in izvlecite palice iz reže.

VII. NASTAVITEV NASLONA ZA NOGE

Naslon za noge nastavite z istočasnim pritiskom na gumba na obeh straneh naslonjala za noge (slika 20,21).

VIII. NASTAVITEV HRBTNEGA NASLONJALA

Za nastavitev naslonjala potisnite gumb in istočasno potegnite regulacijski trak naslonjala. (slika 22, 23)

Če želite naslonjalo postaviti v sedežni položaj, zategnite regulacijski trak na hrbtni strani naslona. (slika 24, 25)

IX. VARNOSTNI PAS

Ogrodje je opremljeno s 5-točkovnim varnostnim pasom. (slika 26) Za pritrditev varnostnih pasov potisnite ramenska dela pasov v glavno zaponk, dokler ne zaslišite »klik«. Za sprostitve varnostnih pasov pritisnite na gumb glavne zaponke in izvlecite pasove.

Komplet je sestavljen iz opore za noge (slika 27), držalo za stekleničko (slika 28), previjalne torbe (slika 29) in dežne folije.

Proizvajalec:

BEXA

www.bexa.eu

Ul. Kocha 4

42-242 Redziny

POLAND

Tel +48 697 922 151

Fax +48 605 950 900

office@bexa.eu

biuro@bexa.eu

MADE IN EUROPE

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva ulica 22

9220 Lendava

Tel. +386 51 219 853

info@trgovina-junior.si

