

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK CAVOE OSIS 2.0

Spoštovane stranke,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek CAVOE. Naši izdelki so izdelani z misleč na varnost in funkcionalnost. Ta navodila vam bodo pomagala uporabljati vse prednosti otroškega vozička in vam podala vse potrebne informacije v zvezi z rednim vzdrževanjem.

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

S spoštovanjem, CAVOE

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODLA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

OPOZORILA

- OPOZORILO: Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora, saj je lahko nevarno.
- OPOZORILO: Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v športnem delu vozička.
- OPOZORILO: V izdelku ne uporabljajte dodatne vzmetnice.
- OPOZORILO: Preden uporabite voziček, se prepričajte, da so vsi mehanizmi zablokirani.
- OPOZORILO: Vedno uporabljajte 5-točkovni varnostni pas.
- OPOZORILO: Vsako prenašanje tovora na ročaju vpliva na njegovo stabilnost.
- OPOZORILO: Voziček ne uporabljajte za rolanje, kotalkanje in tek.
- OPOZORILO: Ta voziček je zasnovan tako, da posamezni del nosi samo enega otroka.
- OPOZORILO: Ta voziček je namenjen dojenčkom od 0 - 36 mesecev in teže 22 kg.
- OPOZORILO: Ne puščajte vozička z dojenčkom na pobočju, tudi če je zavora blokirana.
- OPOZORILO: Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da so vsi elementi na svojem mestu in nepoškodovani. V primeru, da niso, ne uporabljajte vozička.
- OPOZORILO: Med montažo in demontažo vozička, se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
- OPOZORILO: Pri prilagajanju posameznih delov, se prepričajte, da premični deli niso blizu otrokovega telesa.
- OPOZORILO: Vedno blokirajte zavoro, ko se ustavite.
- OPOZORILO: Največja obremenitev nakupovalne košare je 3 kg.
- OPOZORILO: Največja obremenitev torbe je 2 kg.
- OPOZORILO: Vsaka dodatna torba ali drug tovor, ki se prenaša na ročaju vpliva na njegovo stabilnost.
- OPOZORILO: Uporabljajte le originalne dele vozička, oz. dele, ki jih je proizvajalec priporočil.
- OPOZORILO: Kadar zapeljete na pločnik ali na stopnico je potrebno dvigniti sprednja kolesa.
- OPOZORILO: Otroškega vozička ne vozite po stopnicah.
- OPOZORILO: Otroški voziček naj ne bo v bližini dojenčkov.

MONTAŽA IN VZDŽEVANJE

Voziček zahteva redno vzdrževanje. Zaradi namenske uporabe (zunanja uporaba v vseh atmosferskih razmerah in na različnih površinah) je za pravilno delovanje potrebno upoštevati naslednja navodila za vzdrževanje.

1. Kovinske elemente lahko čistite z vlažno krpo, z blagim detergentom. Ko je očiščen, ga obrišite do suhega, da preprečite korozijo.
2. Oblazinjene dele lahko čistite z vlažno krpo, z blagim pralnim sredstvom. Ko je oblazinjenje

očiščeno, ga posušite tako, da ga obesite na mesto, ki ni dolgotrajno izpostavljeno sončni svetlobi, ali ga pustite razpršeno na dobro prezračevanem mestu.

3. Ne perite oblazinjenih delov v pralnem stroju, ne sušite v sušilnem stroju ali namakate dlje časa zaradi uporabljenih strukturnih elementov (ojačitve, ojačitve, polnilo).
4. Ne uporabljajte belila. Uporabljajte samo blage detergente.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite do suhega kovinske elemente in pustite razprte, dokler se popolnoma ne posuši, na dobro prezračevanem mestu.
6. Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi dalj časa, saj se lahko oblazinjenje in plastični elementi razbarvajo ali poškodujejo.
7. Gibljive dele je treba občasno obdelati s sredstvi za čiščenje in mazanje, ki hitro izhlapijo, kot je WD-40.
8. Varnostne pasove in druge nastavljive elemente je potrebno redno preverjati.
9. Pesek, sol in druge onesnaževalce je treba redno odstranjevati s koles, prelomov in vzmetenja. Ne uporabljajte maziva na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morski vetrič, solna cesta), da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje za uporabo vozička: od -5 do +35 °C.

NAVODILA ZA UPORABO

RAZPIRANJE OGRODJA

Za razprtje ogrodja, ga položite na tla in močno povlecite ročaj navzgor, dokler se zložljivi mehanizem ne zaskoči (slika 1, 2).

OPOZORILO! Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno razprt.

NAMESTITEV IN DEMONTAŽA KOLES

Če želite namestiti sprednja kolesa, jih vstavite v sprednje reže in potiskajte, dokler ne zaslišite značilnega klika. Če želite odstraniti sprednja kolesa pritisnite gumb na zadnji strani kolesnih nosilcev in potisnete ven (slika 3).

Za namestitev zadnjih koles potisnite osovne palice v namestnik na zadnji osi (slika 4). Za odstranitev zadnjih koles pritisnite kovinski gumb na spodnji strani osi in izvlecite osovne palice ven.

POZOR! Pred upoorabo se prepričajte, da so kolesa ustrezno nameščena.

VRTLJIVA SPREDNJA KOLES

Voziček ima vrtljiva sprednja kolesa se lahko zaklenejo v naprej obrnjen položaj. Za možnost vrtljivosti potisnite ročico na sprednjem delu kolesa navzdol (slika 5).

Da zaklenete kolesa, potisnite ročico na sprednjem delu kolesa navzgor.

ZAVORA

Voziček vsebuje zadnjo parkirno zavoro. Za aktivacijo zavore potisnite ročico navzdol (slika 6). Za sprostitve zarove potisnite ročico navzgor.

Pozor! Preden začnete z vožnjo, se prepričajte, da je zavora sproščena.

Pozor! Kadar voziček ustavite na površini z naklonom, vedno aktivirajte zavoro.

Pozor! Zavora ne deluje v namen upočasnjevanja. Aktivirajte jo šele potem, ko je voziček zaustavljen.

Pozor! Voziček ni namenjen teku.

NAMESTITEV IN DEMONTAŽA ŠPORTNE ENOTE

Če želite namestiti športno enoto, odstranite adapterja iz držal na ogrodju. Športno enoto lahko na ogrodje namestite tako v smeri proti vam in v smeri vožnje (slika 7).

Pozor! Pred uporabo se prepričajte, da je športna enota ustrezno nameščena na ogrodje.
Pozor! Nikoli ne premikajte vozička s pomočjo športne enote. V kolikor želite športno enoto odstraniti, pritisnite gume na obeh straneh adapterjev in sedež ddvignite navzgor (slika 8).

NAMESTITEV IN DEMONTAŽA STREŠICE

Če želite namestiti strešico, vstavite zatiče v držala na vozičku (slika 9). Strešico postavite v željeni položaj (slika 10). Strešica je opremljena z dodatnim zračnim delom, ki ga lahko odkrijete tako, da odprete zadrgo na zgornjem delu strehice (slika 11).

NAMESTITEV IN DEMONTAŽA VAROVALA ZA ROKE

Če želite namestiti varovalno za roke, vstavite zatiče v držala na obeh straneh sedeža (slika 12). Če želite varovalo odstraniti, pritisnite gume, ki se nahajajo na obeh straneh držala na spodnjem delu ter varovalo izvlecite iz držal (slika 13, 14). Pred zlaganjem otroškega vozička odstranite ograjo.

Pozor! Nikoli ne premikajte vozička s pomočjo varovala za roke.
Pozor! Kljub uporabi varovala za roke, je potrebna uporaba varnostnih pasov.

NASTAVITEV NASLONJALA ZA NOGICE

Za spuščanje naslona za noge pritisnite okrogle gume na na strani ogrodja (slika 15). Če želite naslon dvigniti, ga samo potisnete navzgor.

Pozor! Opora za noge je namenjena podpori otrokovih nog. Če je otrok v sedečem položaju, mora biti naslon za noge spuščen.

NASTAVITEV NASLONJALA

Voziček ima 3-stopenjsko nastavitev naslonjala. Za spuščanje naslonjala potegnite ročico na zadnji strani in nastavite želeni položaj (slika 16). Da bi naslonjalo dvignili, samo potisnite navzgor. V tem položaju se samodejno zaklene.

VARNOSTNI PAS

Otroški voziček ima pet točkovni varnostni pas, ki je primeren za otroke od rojstva. Naramnice naj bodo prilagojene otrokovi starosti. V naslonjalu sta dva para zank za naramnice. Spodnje reže je treba uporabiti za otroke mlajše od 6 mesecev. Zgornje reže naj se uporablja za otroke starejše od 6 mesecev (slika 17). Za namestitev pet točkovnega varnostnega pasu povežite naramnice s pasovi za boke in jih nato zataknite v osrednjo zaponko, pritrjeno na dimeljski trak (slika 18, 19, 20).

Nastavite vse trakove in pasove tako, da tesno prilegajo otrokovemu telesu, a hkrati niso neprijetni. Če želite odpeti pas, pritisnite gumb na osrednji zaponki in odklopite vse pasove (slika 21).
Pozor! Če voziček uporabljate za prevoz otroka, mlajšega od 6 mesecev, mora biti naslonjalo v ležečem položaju.

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA

Otroški voziček ima teleskopsko po višini nastavljen ročaj. Za prilagoditev ročaja, pritisnite gumb na sredini in prilagodite višino, ki vam ustreza (slika 22).

ZLAGANJE OGRODJA

Če želite zložiti ogrodje vozičke morate najprej zložiti sedež. Povlecite ročico na zadnji strani naslonjala in potisnite naslonjalo proti naslonu za noge (slika 23, 24). Za zlaganje ogrodja pritisnite gumb na sredini teleskopskega ročaja in ga nastavite v najnižji položaj (slika 22). Nato potisnite navzdol, da sprostite dodatno zaporo (slika 25). Slišali boste značilen klik. Nato potisnite vodilo naprej (slika 26). Primitite trak pod sedežem vozička in ga dvignite navzgor, dokler ni popolnoma zložen (slika 27, 28). Ogrodej lahko zložite z sedežem obrnjenim v obe smeri vožnje.

Proizvajalec:

CAVOE, EURO-CART SP. Z O.O.
ul. 1-go Maja 21, 42-217 Częstochowa, POLAND
biuro@euro-cart.eu
Made in P.R.C.

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si