

# NAVODILA ZA UPORABO

## ŠPORTNI VOZIČEK EASY GO DUO COMFORT za dvojčke

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani,

veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EASYGO. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

### OPOZORILA

**OPOZORILO!** Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora!

**OPOZORILO!** Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi.

**OPOZORILO!** Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku!

**OPOZORILO!** Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora.

**OPOZORILO!** Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom!

**OPOZORILO!** Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

**OPOZORILO!** Izdelek ni zasnovan za kotakanje ali tek ob njem!

**OPOZORILO!** Voziček je uporaben izključno le za enega otroka!

**OPOZORILO!** Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg.

**OPOZORILO!** Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali zavoro.

**OPOZORILO!** Vozička ne uporabljajte, če je poškodovana kateri koli del.

**OPOZORILO!** Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni varnostni razdalji!

**OPOZORILO!** Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del poškodoval otroka.

**OPOZORILO!** Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

**OPOZORILO!** Maksimalna teža košare je 3 kg.

**OPOZORILO!** Maksimalna teža torbe sta 2 kg.

**OPOZORILO!** Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

**OPOZORILO!** Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca!

**OPOZORILO!** Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana.

**OPOZORILO!** Ne vozite se z vozičkov po stopnicah!

**OPOZORILO!** Voziček držite stran od otrok!

### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva redno čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno (zunanji vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.

1. Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite voziček, da preprečite korozijo.
2. Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju.
3. Blazina ni pralna v pralnem stroju.
4. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma posuši na dobro prezračevalnem mestu.
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele.
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popržite s sredstvom WD-40.
8. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov.
9. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsk vodo. Ne uporabljajte različnih sredstev na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Redno čistite tudi morsk vodo iz koles vozička, da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35°C.

## NAVODILA ZA UPORABO!

### RAZSTAVLJANJE VOZIČKA

Ko želite razstaviti voziček, morate najprej sprostiti varovalo, ki ščiti pred nenamernim odpiranjem, na kar se vam avtomatsko razpre (slika 1), nato sprednji del potisnite naprej (slika 2) zadni del pa potisnite navzdol (slika 3).

**OPOMBA!** Pred uporabo se prepričajte, da je voziček popolnoma razstavljen. Spodnji del ogrodja mora biti popolnoma razprt.

### MONTAŽA SPREDNJIH IN ZADNJIH KOLES

Za montažo sprednjih in zadnjih koles jih potegnite na ogrodje, potiskajte tako dolgo dokler ne zaslišite značilen »klik« (slika 4,5).

### PREMIK SPREDNJIH KOLES

Premikajoča sprednja kolesa je možno zablokirati, da gredo samo naravnost. Da bi jih zablokirali, pritisnite navzdol vzvod, (slika 6).

### ZAVORA

Da bi aktivirali zavoro na vozičku, stopite na vzvod blizu zadnjih koles (slika7). Da bi zavoro sprostili, vzvod potisnite navzgor.

**OPOMBA!** Zavora ni namenjena za upočasnjevanje vozička. Uporablja se, ko je voziček na mestu.

### PRILAGAJANJE HRBTIŠČA

Vsako hrbtišče je opremljeno s svojim sistemom za prilagajanje hrbtišča s štirimi stopnjami nastavljivosti. Da nastavite hrbtišče, pritisnite gumb, ki leži na zadnjem delu ogrodja, navzdol in tako premikajte hrbtišče naprej ali nazaj (slika 8). Da bi dvignili hrbtišče je dovolj že sam potisk navzgor.

## PRILAGAJANJE NASLONJALA ZA NOGE

Vsako naslonjalo se prilagaja posebej. Da bi namestili naslonjalo za noge v pravo pozicijo, pritisnite na vzvod, ki je pod naslonjalom (slika 9).

## MONTAŽA STREHE

**OPOMBA!** Streha je pakirana v obratu na tak način, da je ena od njegovih polovic ukrivljena v nasprotno smer. Pred montažo strehe jo upognite na polovico v nasprotni smeri, da dobite 2 loka v isti smeri.

Za namestitev strehe, pritrdite plastične sponke na okvir vozička, nato pritrdite zadnji del strehe na zgornjem delu okvirja s pomočjo pritrdilnih elementov (slika 10).

Pritisnite plastične napenjevalce za učvrstitev strehe.

**POZOR!** Da bi preprečili poškodovanje nadstreška, zaprite strehico skupaj, preden zložite voziček! Če ostane voziček zložen za dlje časa, je priporočljivo odstraniti streho v celoti, da se preprečijo poškodbe prožnih elementov.

**POZOR!** Streha vsebuje prožne plastične dele. Da bi preprečili njihove poškodbe, voziček ne sme biti izpostavljen temperaturam višjim od 35°C.

## MONTAŽA IN NASTAVLJANJE VIŠINE PREDNJEGA ROČAJA

Za montažo prednjega varnostnega ročaja, pritrdite plastične sponke na okvir vozička, pod zložljivim mehanizmom (slika 111).

Nastavljivost višine prilagodite s pritiskom na gumb, ki sta pozicionirana na vsaki strani varnostnega ročaja.

**OPOMBA!** Pred sestavljanjem vozička, odstranite varnostni ročaj.

## ZLAGANJE VOZIČKA

**OPOMBA!** Ko zlagate voziček, najprej odstranite ograjo/varnostni ročaj in zložite streho.

Ko zlagate voziček, zložite streho in z nogo dvignite spodnji distančnik (slika 12), sprostite dodatno zaščito, ki se nahaja na desni strani vozička, tako da jo pritisnete navzdol (slika 13) in nato ročaje vozička potisnite naprej, dokler se popolnoma ne zloži (slika 14, 15).

### Proizvajalec:

EURO-CART SP. Z.O.O.

ul. 1-go Maja 21

42-217 Częstochowa

POLAND

e-mail: [biuro@euro-cart.eu](mailto:biuro@euro-cart.eu)

[www.euro-cart.eu](http://www.euro-cart.eu)

### Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.

KRANJČEVA 22

9220 LENDAVA

[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)