

# NAVODILA ZA UPORABO

## ŠPORTNI VOZIČEK EASY GO VIRAGE

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani,

veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EASYGO. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

### OPOZORILA

OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora!

OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi.

OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku!

OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora.

OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom!

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotalkanje ali tek ob njem!

OPOZORILO! Voziček je uporaben izključno le za enega otroka!

OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg.

OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali zavoro.

OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni varnostni razdalji!

OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del poškodoval otroka.

OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg.

OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg.

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca!

OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana.

OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkov po stopnicah!

OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok

### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva redno čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno ( zunanji vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.

1. Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite voziček, da preprečite korozijo.

2. Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju.
3. Blazina ni pralna v pralnem stroju.
4. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma posuši na dobro prezračevalnem mestu.
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele.
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom WD-40.
8. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov.
9. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsko vodo. Ne uporabljajte različnih sredstev na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Redno čistite tudi morsko vodo iz koles vozička, da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35°C.

## NAVODILA ZA UPORABO!

### Deli vozička:

1. Okvir in oblazinjenje
2. Sprednja kolesa
3. Zadnja kolesa
4. Nadstrešek
5. Varnostni sistem/zaščitni ročaj
6. Držalo za steklenico
7. Pokrivalo za noge
8. Ležišče

### Razstavljanje vozička

Ko želite razstaviti voziček, morate najprej sprostiti varovalo, ki ščiti pred nenamernim odpiranjem (slika1) in potegnite voziček navzgor, dokler ni popolnoma razprt (slika 2, 3.).

**POZOR!** Poskrbite, da je voziček pravilno odprt pred uporabo.

### Montaža in demontaža koles

Za pritrditev sprednjih koles na vozičku, jih potisnite v sprednjo cev ogrodja, dokler ne zaslišite značilnega »klika« (slika 4). Za odstranitev sprednjih koles, pritisnite gumb, ki ga boste našli na notranji strani ogrodja, na sprednjih delih kolesa (slika 5).

Za pritrditev zadnjih koles, potisnite kolesa na zadnji del ogrodja (slika 6). Za odstranitev zadnjih koles pritisnite kovinski gumb na spodnji strani nastavkov za kolesa in osi potegnite ven (slika 7)

**OPOZORILO!** Pred uporabo se prepričajte, da so kolesa pravilno nameščena.

### Sistem sprednjih koles

Voziček je opremljen s sprednjimi vrtljivimi kolesi, ki imajo sistem fiksiranja, da se voziček pelje samo naravnost. Za vrtljiva kolesa, pritisnite gumba na sprednjih kolesih navzdol. Za fiksiranje koles naravnost, gumba potisnite navzgor(slika 8).

## Varnostni sistem/zavora

Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi zablokirali voziček, pritisnite na stopalko na zadnji osi, med zadnjimi kolesi (slika 9). Da bi sprostiti zavoro, pritisnite stopalko navzgor (slika 10).

**OPOZORILO!** Varnostni/zavorni sistem vozička se ne sme uporabljati v stanju, ko se voziček pelje, ampak samo, ko je voziček v stanju mirovanja.

**OPOZORILO!** Nikoli ne pustite otroka v vozičku, brez da bi aktivirali zavoro!

## Montaža strehe

Voziček je opremljen z dvojno nastavitvijo nadstreška.

Da bi namestili streho, ga je potrebno pritrditi na okvir vozička, tako da se kovinski del pritrdi v režo (slika 11).

Da bi namestili streho na želeni položaj, le to premikate naprej ali nazaj (slika 12).

Streha ima dodatno možnost na nadstrešku, ki omogoča razširitev strehe naprej za zaščito otrok pred soncem. Za razširitev strehe, le to potisnete naprej (slika 13).

Da bi odstranili streho, ga odstranite iz reže (slika 14).

**POZOR!** Da bi preprečili poškodovanje nadstreška, zaprite strehico skupaj, preden zložite voziček! Če ostane voziček zložen za dlje časa, je priporočljivo odstraniti streho v celoti, da se preprečijo poškodbe prožnih elementov.

**POZOR!** Streha vsebuje prožne plastične dele. Da bi preprečili njihove poškodbe, voziček ne sme biti izpostavljen temperaturam višjim od 35°C.

## Varnostni sistem/zaščitni ročaj

Voziček je opremljen z varnostnim sistemom. Da bi namestili sprednji del zaščitnega ročaja, je potrebno vstaviti kovinske kljukice v luknje na obeh straneh (slika 15).

Da bi jih odstranili, pritisnite navzgor gumb, ki je nameščen pod ročajem na obeh straneh in nato izvlecite ročaj k sebi (slika 16). Zaščitnega ročaja ni potrebno odstraniti, ko želite zložiti voziček.

**POZOR!** Varnostni ročaj preprečuje, da bi otrok padel iz vozička. Uporaba varnostnega ročaja vas ne odvezuje od uporabe varnostnih pasov.

## Prilagoditev naslona za noge

Naslonjalo za noge se lahko nastavi v dva položaja. Za nastavitev, pritisnite gumba enakomerno pod naslonom na obeh straneh naenkrat in prilagodite naslon za nogice v željeno višino (slika 17).

## Prilagajanje hrbtišča

Voziček je opremljen s sistemom za prilagajanje hrbtišča s tremi stopnjami nastavljenosti.

Za naslonjalom, na sredini je ročica za sprostitev. Dvignite ročico povsem navzgor, da sprostite sedež in jo nežno potisnite ali povlecite v želeni položaj (slika 18). Za dvig naslonjala, le to potisnite navzgor (slika 19).

**POZOR!** Dojenčki pod 6 mesecev starosti naj bodo nameščeni v voziček v popolnoma ležeč položaj (slika 20).

## Držalo za stekleničko

Voziček ima priročno držalo za steklenico. Držalo pripnete na poseben nosilec na desni strani

v zgornjem delu ogrodja vozička (slika 21). Da odstranite držalo, ga le povlecite navzgor. **POZOR!** V držalu za steklenice lahko prevažate samo dobro zaprte steklenice. Držala ne uporabljajte za prevoz vročih tekočin.

### **Pokrivalo za noge**

Voziček vključuje tudi pokrivalo za nogice. Da jo pritrdite, spodnji del namestite s pomočjo velcro trakov/ježkov na ogrodje (slika 22a). Nato pritrdite zgornji del nad zaščitni ročaj z elastičnimi trakovi (slika 22b).

### **Varnostni sistem/varnostni pasovi**

Sedež je narejen s 5-točkovnim varovalnim sistemom za otroke med 0 in 36 meseci starosti. Ramenski pasovi morajo biti prilagojeni otrokovi starosti. Na hrbtišču sta dva para zarez. Spodnje se uporabljajo do otrokovih 6mesecev starosti, zgornje pa od 6 mesecev naprej (slika 23).

Da bi pritrdili 5-točkovni pas, združite ramenske pasove z bočnim pasom in jih zapnite v centralno sponko, ki je pritrjena skupaj z mednožnim pasom. Prilagodite vse pasove, tako, da so dobro prilagojeni otrokovemu telesu in hkrati niso pretesni (slika 24).

Da bi odpeli pasove, pritisnite centralno sponko navzdol in izvlecite vilice iz sponke (slika 25).

**OPOZORILO!** Če voziček uporabljate za otroka do 6 mesecev starosti, mora biti hrbtišče nameščeno v najnižji/ležeči poziciji (slika 20).

### **Zlaganje vozička**

Prepričajte se, da je streha zaprta ali odstranjena iz vozička (glej: „montaža strehe“). Da bi zložili voziček, pritisnite in držite majhen gumb na mehanizmu za zlaganje (slika 26a), pritisnite velik gumb na sprednji strani mehanizma za zlaganje (slika 26b) in potisnite voziček naprej, da se podre (slika 27).

#### **Proizvajalec:**

EURO-CART SP. Z.O.O.

ul. 1-go Maja 21

42-217 Częstochowa

POLAND

e-mail: [biuro@euro-cart.eu](mailto:biuro@euro-cart.eu)

[www.euro-cart.eu](http://www.euro-cart.eu)

#### **Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 LENDAVA

[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)