

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK EURO-CART LIRA 3

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Dragi kupci,

najprej bi se vam radi zahvalili, ker ste izbrali EURO-CART izdelek. Pri izdelavi teh izdelkov smo mislili na varnost in funkcionalnost. Ta navodila vam bodo pomagala, da boste v celoti izkoristili prednosti izdelka in vam predstavila vse potrebne informacije v zvezi z občasnim vzdrževanjem.

Prosimo, previdno preberite vsebino, ravnajte v skladu s priporočili in jih obdržite za prihodnje.

Vaš zvesti EURO-CART

OPOZORILA!

OPOZORILO: Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.

OPOZORILO: Ko otrok že sam sedi, uporabite naramnice.

OPOZORILO: Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku.

OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da je montažna mehanizacija zablokirana.

OPOZORILO: Vedno uporabljajte mednožni pas, skupaj z bočnim pasom.

OPOZORILO: Vsaka dodatna obremenitev na ročaju vpliva na stabilnost vozička.

OPOZORILO: Ta izdelek ne uporabljajte, ko ste na rolerjih ali ko tečete.

OPOZORILO: Ta voziček je namenjen le za enega otroka hkrati.

OPOZORILO: Ta voziček je oblikovan za otroke od 6-36 mesecev starosti in z nosilnostjo 15 kg.

OPOZORILO: Nikoli ne pustite otroka v vozičku, če je kakšen naklon, tudi če je zavora zablokirana.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte vozička, če je poškodovan kakšen del na vozičku.

OPOZORILO: Pri montaži in razstavljanju vozička se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.

OPOZORILO: Ko delate kakšne prilagoditve na vozičku, se prepričajte, da se premikajoči deli ne dotikajo otrokovega telesa.

OPOZORILO: Vedno zablokirajte zavoro, ko se ustavite.

OPOZORILO: Maksimalna nosilnost nakupovalne košare je 3 kg.

OPOZORILO: Maksimalna nosilnost torbe je 2 kg.

OPOZORILO: Vsaka torba ali vsaka dodatna obremenitev na ročaju vpliva na stabilnost vozička.

OPOZORILO: Uporabljajte le originalne dele oz. dele ki jih je priporočil proizvajalec.

OPOZORILO: Če želite na pločnik ali kakšno stopnico, se lahko sprednja os dvigne.

OPOZORILO: Ne peljite vozička po stopnicah.

OPOZORILO: Voziček naj bo izven dosega otrok.

VZDRŽEVANJE

1. Pri tem proizvodu se priporoča občasno vzdrževanje.

2. Vsi kovinski deli na proizvodu se lahko čistijo z vlažno krpo ob uporabi nežnih sredstev. Po čiščenju, proizvod dobro posušite.
3. Oblazinjene dele lahko čistite z mokro krpo in blagimi pralnimi sredstvi. Po čiščenju, izdelek lahko osušite obešenega, vendar ne izpostavljajte preveliki sončni vročini, lahko pa izdelek posušite, kjer je dobra zračna ventilacija.
4. Oblazinjene dele, ki vsebujejo kakšne elemente, ne smete prati v pralnem stroju ali pod centrifugo.
5. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje.
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele.
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popržite s sredstvom WD-40.
8. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsk vodo.
9. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov.

DELOVANJE VOZIČKA

RAZSTAVLJANJE VOZIČKA

Ko želite razstaviti voziček, morate najprej sprostiti varovalo (slika 1). Nato potegnite ročaje navzgor, da se voziček razpne. Ko zaslišite značilnostni »klik«, veste da je voziček razstavljen (slika 2), in nato še potegnite k sebi s pritiskom na gumb med ročajama (slika 3).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA SPREDNJEGA KOLESA

Da bi namontirali sprednje kolo na vozičku, je potrebno kovinsko palico vtakniti v odprtino na sprednjem delu vozička, ko zaslišite značilni »klik«, veste da je pritrjen. V primeru, da ga želite odstraniti, je potrebno nad zgornjim kolesom pritisniti navzven metalni gumb (slika 4).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA STRANSKIH KOLES

Da bi namontirali stranska kolesa na vozičku, je potrebno kovinsko palico vtakniti v odprtino na stranski del vozička, ko zaslišite značilni »klik«, veste da je pritrjen. V primeru, da ga želite odstraniti, je potrebno metalni gumb pritisniti proti notranjosti (slika 5).

MONTAŽA STREHE

Da bi namestili streho, ga je potrebno pritrditi na okvir vozička, tako da se kovinski vijak pritrdi v luknjo (slika 6), nato fiksiraj gumijaste zanke na zadnji strani, s plastičnimi zaponkami na okvir vozička (slika 7, 8).

MONTAŽA SPREDNJEGA ROČAJA

Da bi namestili sprednji del zaščitnega ročaja, je potrebno vstaviti kovinske kljukice v luknje na obeh straneh. Da bi jih odstranili, pritisnite navzdol gumb, ki je nameščen nižje pod ročajem, in nato izvlecite k sebi (slika 9).

ZAVORA

Da bi zablokirali voziček, potisnite rdečo sklopko naprej, nahaja se na levi strani. Da bi zavoro odblokirali, stopite z nogo na sivo sklopko, ki se nahaja na levi strani (slika 10).

VRTLJIVA SPREDNJA KOLESA

Voziček je opremljen s sprednjim vrtljivim kolesom, ki ima sistem fiksiranja, da gre samo naravnost. Da bi to storili, pritisnite gumb na sprednjem kolesu navzdol. V nasprotnem primeru gumb pritisnite navzdol (slika 11).

PRILAGAJANJE HRBTIŠČA

Voziček je opremljen s sistemom za prilagajanje hrbtišča. Prilagaja se z zategovanjem ali rahljanjem traku, ki gre skozi sponko, ki je na hrbtišču vozička (slika 12).

VARNOSTNI SISTEM

Sedež je narejen s 5-točkovnim varovalnim sistemom. Potrebno ga je uporabljati z izredno natančnostjo. Da bi pritrdili pasove, posedite otroka na sedež tako, da je glavna sponka locirana med otrokovimi nogami. Nato mu pasove namestite na ramena. Nato združite vilice pri bokih, skupaj s centralno sponko in nato z ramenskim varovalcem. Zategnite pasove, tako da se prilagajajo otrokovemu telesu, ne da bi ga stiskalo.

Da bi odpeli pasove, pritisnite centralno sponko navzdol in izvlecite vilice iz sponke (slika 13).

Če je potrebno odkopite tudi ramenska varovala.

Beležite! Vedno uporabljajte zadrževalni/varovalni sistem.

ZLAGANJE VOZIČKA

Da bi zložili voziček, pritisnite sivi gumb, ki se nahaja na desni strani ogrodja, držite ga, nato pa istočasno (levega in desnega) potegnite siva gumba navzgor, katera se nahajata na obeh straneh ogrodja (slika 14b). Nato potisnite hrbtišče naprej, tako da se voziček podre (slika 14c-14d).

Če se voziček zloži le, ko je bila odstranjena streha, začetek postopka opravite tako, da najprej pritisnete gumb, ki se nahaja na sredini ročaja (slika 14a) in tako je dolžina vozička krajša.

Proizvajalec: Euro-Cart

SP Z.O.O.

Ul.1 Maja 21

42-217 Czestochowa

Poland

biuro@euro-cart.eu

tel/fax.: +48 343703298

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 LENDAVA

info@trgovina-junior.si

Dobavitelj:

Devron Impex Kft.

Forgach u. 9b

1139 Budapest

Madžarska

nagyker@devron.hu