

NAVODILA ZA UPORABO OTROŠKEGA VOZIČKA IBEBE

POZORNO JIH PREBERITE IN HRANITE ZA NADALJNO UPORABO.

OPOZORILO! V PRIMERU, DA NE BOSTE UPORABILI NOŽNE ZAVORE, NIKOLI NE PUSTITE OTROKU, KI SEDI V VOZIČKU, DA SE IGRA Z ROČAJEM VOZIČKA. PRITISKANJE NA GUMBE LAHKO POVZROČI NESREČO.

Elektronski zavorni sistem je samo dodatna zavora in ne more nadomestiti standardne nožne zavore.

Vsakič, ko se ustavite uporabite nožno zavoro.

Podjetje Forbaby 42-200 Czestochowa ulica Rejtana 6, NIP 9491864972 (znamka ibebe) ne prevzema odgovornosti za morebitne nezgode, ki bi nastale zaradi neuporabe standardne nožne zavore.

Baterijo je potrebno polniti z optimalno električno napetostjo 5V in 2A (običajen polnilnik za telefon).

Nikoli ne pustite, da se baterija popolnoma izprazni.

OPOZORILO!

- NIKOLI NE PUŠČAJTE OTROKA SAMEGA V VOZIČKU.
- DA BI SE IZOGNILI POŠKODBAM POSKRBITE, DA VAŠEGA OTROKA NI V BLIŽINI, KO VOZIČEK RAZSTAVLJATE ALI ZLAGATE.
- PRED UPORABO PREVERITE, DA SO NAPRAVE ZA ZAKLEPANJE VKLJUČENE.
- NE PUSTITE OTROKU, DA SE IGRA Z VOZIČKOM..
- KO OTROK LAHKO BREZ POMOČI SEDI V VOZIČKU, UPORABITE VARNOSTNI PAS.
- VEDNO UPORABLJAJTE VAROVALNI PAS.
- PRED UPORABO PREVERITE KOŠARO, SEDEŽ ALI AVTOSEDEŽ, DA SO PRAVILNO PRITRJENI.
- VOZIČEK NI PRIMEREN ZA UPORABO PRI TEKU ALI ROLKANJU.
- SEDEŽNA ENOTA NI PRIMERNA ZA OTROKE MLAJŠE OD 6 MESECEV.
- KO PRENEHATE UPORABLJATI IZDELEK ODSTRANITE VARNOSTN PAS, KER LAHKO POVZROČI ZADUŠITEV.
- ČE JE KATERI OD DELOV VOZIČKA POŠKODOVAN ALI IZGUBLJEN, GA NEMUDOMA PRENEHAJTE UPORABLJATI.
- KO JE VOZIČEK V MIROVANJU, JE POTREBNO UPORABITI ZAVORE. NE UPORABLJAJTE ZAVOR MED PREMIKANJEM VOZIČKA ALI ZA NJEGOVO ZAUSTAVLJANJE.
- OTROKOM JE PREPOVEDANO STANJE ALI IGRANJE V VOZIČKU.
- VOZIČEK JE PRIMEREN ZA OTROKE STARE OD 6 DO 36 MESECEV IN SO LAŽJI OD 15KG.

- VSAKA DODANA TEŽA NA ROČAJU, BO VPLIVALA NA STABILNOST VOZIČKA.
- MAKSIMALNA TEŽA V KOŠARI JE LAHKO DO 2KG.
- V VOZIČKU SE LAHKO VOZI SAMO EN OTROK. PREPOVEDANA JE VOŽNJA DVEH ALI VEČIH OTROK HKRATI.
- NE UPORABLJAJTE NADOMESTNIH DELOV OD DRUGIH PROIZVAJALCEV.
- ZARADI VARNOSTI, PRI UPORABI STOPNIC ALI DVGALA DRŽITE SVOJEGA OTROKA V NAROČJU.
- IZDELKA NE IZPOSTAVLJAJTE OGNJU.
- SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE VOZIČKA NAJ OPRAVLJA ODRASLA OSEBA
- PLASTIČNE VREČE LAHKO POVZROČIJO ZADUŠITEV OTROKA.
- PRI RAZSTAVLJANJU IN SESTAVLJANJU DELE POSTAVITE NA VARNO MESTO, KI NISO NA DOSEGU OTROK.
- SLIKE V PRIROČNIKU SO SAMO PRIMERJALNE SCHEME IN SE MORDA RAZLIKUJEJO OD VAŠEGA VOZIČKA IN SO NAVEDENE SAMO KOT PRIMER.
- NAPRAVA NA VOZIČKU SE VKLJUČI PRI NAMESTITVI IN ODSTRANJEVANJU OTROKA IZ VOZIČKA.

DNEVNO VZDRŽEVANJE:

Preverite, da so vijaki še vedno pravilno pritrjeni na svojem mestu, ali so kakšni deli vozička poškodovani in so vam popokali šivi na vozičku. Prosim vas, da zamenjate poškodovane dele vozička.

Z blagim detergentom in vlažno krpo očistite voziček. Prevleke in nadstreška ni dovoljeno prati v pralnem stroju. Nežno očistite blago na vozičku, da ne poškodujete tkanine.

Tkanino lahko posušite v zračnem prostoru. Prosim, da tkanine na vozičku ne puščate dolgo izpostavljeno soncu.

SLIKA VOZIČKA:

- ročaj
- nadstrešek
- naslonjalo za roke
- naslonjalo za noge
- luč
- košara
- zadnje kolo

- kazalnik (indikator)
- dvižni gumb

-sestavni deli za nastavitve sedeža

-nožna zavora

-usmerjevalec prednjega kolesa

-sprednje kolo

1.ODPIRANJE OKVIRJA

Odprite gumb, za odpiranje okvirja.; - z obema rokama primite za ročaj in ga dvignite, dokler ne zaslišita "klika", kar pomeni, da je bil okvir pravilno odprt.

2. ODPIRANJE NADSTREŠKA

Nadstrešek lahko odprete ali zaprete s potiskanje ali vlečenjem nosilca nadstreška.

3.NASTAVITVE NOSILCA

Sedeči položaj:

Potegnite komponento za prilagoditev naslonjala do konca. Naslonjalo lahko prilagodite načinu sedenja, kot je prikazano na sliki (a).

Pol-sedeči položaj:

Navzdol potegnite komponento za reguliranje naslonjala, do pol-ležečega položaja, kot je prikazano na sliki (b).

Ležeči položaj:

Pritisnite gumb na sredini komponente, tako da se ta loči. Nato lahko naslonjalo nastavite v ležeči položaj, kot je prikazano na sliki (c).

Pozor:

Otroci, ki so mlajši od 6 mesecev, niso primerni za pol-sedeči in sedeči položaj.

Otroci, ki so stari 6 ali več, niso primerni za ležeči položaj.

4. NASTAVITVE NASLONJALA ZA NOGE

V skladu s položajem otroka, lahko prilagodite naklon naslonjala za noge.

5.UPORABA VARNOSTNEGA PASU

Prilagodite dolžino pasov preko ramen, pasu in pri mednožju glede na velikost otroka.

Pritisnite na gumb za sprostitev varnostnega pasu.

OPOZORILO

Ko otrok sedi v vozičku, mora biti varovalni pas pravilno nameščen

6. ZAVORA ZADNJEGA KOLES

Stopite na nožno zavoro, tako bo voziček v načinu zaviranja.

Dvignite nožno zavoro in sprostite zaviranje.

OPOZORILO

Zavore uporabljajte, ko je voziček že zaustavljen. Zavore se ne sme koristiti med vožnjo vozička.

7. UPORABA NADSTREŠKA

Za boljšo zračnost vozička, odprite dodatni zračnik na nadstrešku.

8. UPORABA ZADNJEGA ZRAČNIKA

Na obeh straneh z zadgo odprite pokrivaloszračnika, ga zvijete in na vrhu pritrdite z zaponko.

9. UPORABA LUČI

Ko je voziček priklopljen na zunanjo energijo, je možno uporabiti funkcijo osvetljevanja.

Pritisnite lučko na zaslonu in vklopite osvetljevanje.

Za izklop jo ponovno pritisnite.

10. ODSTRANITEV NASLONJALA ZA ROKE

Na obeh straneh naslonjala pritisnite gumbe za odstranitev in ga povlecite iz nastavka.

11. ODSTRANITEV PREDNJIH KOLES

Pritisnite gumb za odstranjevanje in snemite kolo.

12. ODSTRANITEV ZADNJIH KOLES

S pomočjo ključa držite gumb za odstranitev komponente zadnjega kolesa in povlecite zadnje kolo navzdol ter ga odstranite. Z enako metodo lahko odstranite komponento drugega kolesa.

13. ODSTRANITEV NADSTREŠKA

Odpnite zadrgo, ki povezuje nadstrešek s sedežno prevleko. Odpnite zaponki na obeh straneh nadstreška. Nadstrešek odstranite, tako da ga na obeh straneh potegneta ven iz nosilca in odstranite.

14. ODSTRANITEV SEDEŽNE PREVLEKE

Najprej odstranite nadstrešek, tako kot narekuje 13. točka.

Odpnite zaponke na obeh straneh sedežne prevleke.

Prav tako odpnite dno sedežnega pregrinjala.

Nato lahko odstranite pregrinjalo. Za namestitev pregrinjala ponovite vajo v obratnem postopku.

15. ZLAGANJE VOZIČKA

Najprej zložite nadstrešek.

Nato potisnete ročaj navzdol in s tem malo dvignete sprednja kolesa. Nato dvignete gumbe na obeh straneh okvirja in pritisnete. Zaprite zaklepni gumb, da se vam voziček ponovno ne razstavi.

10. ODSTRANJEVANJE NASLONJALA ZA ROKE

- kazalnik vožnje

- kazalnik zaustavljanja

- kazalnik stanja baterije

17.ELEKTRONSKI VARNOSTNI SISTEM ZA VOŽNJO

a.) Začetni sistem: Odprite zadrigo na škatli za baterije, ki je nameščena za košaro. Vključite stikalo za vklop. b.) Kazalnik vožnje: Z eno ali z obema rokama držite gumba na ročaju. Ko vozimo voziček, lučka vedno sveti.

c.) Kazalnik zaviranja: Spustite gumb na ročaju in lučka na indikatorju za vožnjo se bo ugasnila. Ko spustite ročaj in med vožnjo spustite voziček, se bo avtomatsko aktiviral zavorni sistem. Sprožil se bo tudi kazalnik zaviranja.

Pozor: Če ob aktiviranju zavore ne morete voziti vozička, ga potisnite in s tem ponovno odklenite zavoro.

18. IZKLOP POGONSKEGA ELEKTRONSKEGA VARNOSTNEGA SISTEMA (pretvorba v mehaničen način uporabe)

Način 1: Pritisnite gumb in pohodite nožno zavoro. Nato odprite zadrigo kjer se nahaja škatljica z baterijo, jo izklopite in nato sprostite nožno zavoro.

Način 2: Pohodite nožno zavoro, odprite zadrigo kjer se nahaja škatljica z baterijo. Izklopite baterijo – vključite baterijo – izklopite baterijo in sprostite nožno zavoro.

Način 3: Pri posebnih okoliščinah obrnite ročico na dnu zadnjega kolesa, do konca vodila v obliki črke L, tako lahko prisilno sprostite zavorni sistem. Če želite znova omogočiti sistem, obrnite obe strani ročice nazaj v prvotni položaj.

19. NAPAJANJE BATERIJE

Odprite zadrigo na škatljici z baterijo. Priključek napajalne žice namestite na polnilni vmesnik in ga vključite v vtičnico. Med napajanjem indikator za polnjenje sveti rdeče, ko je baterija polna se barva indikatorja spremeni v zeleno.

Pozor!

Izhodna napetost polnilnika z litijevo baterijo je 5V, tako da je izhodni tok večji od 500 mA.

Ob prvi uporabi vozička naj bo baterija popolnoma napolnjena.

20. DEMONTAŽA IN ZAMENJAVA BATERIJE

Odprite zadrigo na škatljici vaše baterije, s pomočjo kovanca odvijte vijake, odstranite baterijo in odklopite priključek.

Za namestitev nove baterije ponovite postopek v obratnem sistemu.

OPOZORILO!

-Da si zagotovite varno vožnjo z vozičkom, da poskrbite za pravočasno polnjenje vozička, ko vam začne utripati indikatorna lučka vašega akumulatorja.

-Voziček je potrebno polniti pod nadzorom odrasle osebe.

-Bodite pozorni na kratek stik.

-Izogibajte se stika z ognjem, nevarnost eksplozije.

-Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam ali vodi.

-Nikoli sami ne razstavljajte baterije.

POGOJI IN JAMSTVO

1. Ibebe daje garancijo na voziček, ki ste ga kupili, za dobo 12 mesecev od dneva nakupa, pod pogojem, da se je voziček uporabljal v skladu z njegovim namenom.
2. Vse vloge za reklamacijo morajo biti oddane na prodajnem mestu z opisom napake.
3. Popravilo izdelka opravi proizvajalec ali avtorizirano podjetje/servis.
4. Garancija se podaljša za obdobje časa popravila.
5. Način popravila vozička določi proizvajalec.
6. Izdelek vam bomo vrnili popravljen in očiščen.
7. V primeru izgube garancijskega lista, vam podjetje ne bo izdalo njegovega dvojnika.
8. Garancija velja na območju EU.
9. Garancija na prodani potrošni izdelek izključuje, niti začasno ne ustavi pravic kupca, ki izhajajo iz nezdružljivosti izdelka s pogodbo.
10. Garancija velja samo za prvotni nakup in ni prenosljiva na tretje osebe.

JAMSTVO NE VKLJUČUJE:

1. Obrabo povezano z uporabo.
2. Škode, ki nastaja z neskladanjem z navodili uporabe.
3. Izvajanje popravil iz strani nepooblaščenih oseb.
4. Poškodbe ali praske, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe kupca.
5. Bledenje blaga zaradi predolgega izpostavljanja soncu.

V želji, da vam zagotovimo popolno zadovoljstvo pri uporabi našega izdelka, si podjetje Forbaby pridržuje pravice do sprememb v načrtu vozička, brez obveze, da o tem obvestijo kupca.

6. Dodatna oprema – dežno pokrivalo, komarnik, baterija.

Proizvajalec:

FORBABY Arkadiusz Łegowik

Prusa 10

42-424 Czestochowa, Poljska

www.ibebe.eu

Uvoznik:

AR-AL NET d. o. o.

Kranjčeva ulica 22

9220 Lendava

info@trgovina-junior.si

www.trgovina-junior.si