

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI LORIS KOLO 4v1

Dragi kupec,

zahvaljujemo se vam za vaš nakup kolesa MoMi LORIS. Upamo, da bo izdelek izpolnil vaša pričakovanja. Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store. Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte navodila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki sestavlja izdelek, mora biti polnoletna in mora vse sestavne dele izdelka uporabljati v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe.

Prosimo, da ga shranite za prihodnjo uporabo.

OPOZORILO: Vedno odstranite in zavržite vse dele embalaže, kot so folija, karton, plastika in drugi deli, ki niso del samega izdelka in niso odobreni za uporabo pri otrocih. Otrok naj nima dostopa do elementov embalaže, saj lahko pride do zadušitve ali asfiksije. Priročnik shranite za prihodnjo uporabo v nujnih primerih ali za iskanje podrobnosti o vzdrževanju izdelka.

POZOR: Slike v priročniku prikazujejo splošno uporabo izdelka in so samo za referenco. Dejanski videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja.

POMEMBNO: Odstranite in zavržite vso embalažo, ki je bila priložena izdelku; hranite jih izven dosega otrok, da preprečite nevarnost poškodb.

POMEMBNO: Izdelek sestavite sami.

POMEMBNO! HRANI ZA PRIHODNJE REFERENCE

OPOZORILO:

- Za preprečitev poškodbe, poskrbite, da bo otrok med sestavljanjem izdelka odmaknjen na varni razdalji.
- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Izdelek je namenjen otroku nad 2 leti in maksimalno težo 25kg.
- Uporabljajte zaščitne ukrepe (čelade, rokavice, ščitniki za kolena in komolce, primerna obutev).
- Ne uporabljajte v prometu.
- Uporablja naj se pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
- Igračo je treba uporabljati previdno, saj zahteva ustrezne veščine, da preprečite padce ali trke, ki povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.
- Pri uporabi igrače se prepričajte, da ima otrok potrebne veščine za varno uporabo kolesa.
- Za popolno varnost naj bo otrok, ki se vozi s kolesom, opremljen s čelado, ščitniki tudi na kolenih.in komolcih ter mora imeti tesno zavezane čevlje, da ne zdrsne z noge.
- Ne uporabljajte kolesa, če je kateri koli del poškodovan ali manjka.
- Pred uporabo preverite, ali so vse komponente pravilno pritrjene.
- Ne uporabljajte dodatne opreme ali rezervnih delov, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

- Kolo je namenjeno eni osebi in naj ga ne uporablja več kot en otrok hkrati.
- Igračo uporabljajte na ravni površini, brez ovir kjer v bližini ni stopnic.
- Vedno preverite, ali vsi deli ustrezajo navodilom.
- Redno preverjajte izdelek za morebitne poškodovane dele, stanje elementov in ali so vsi vijaki, pritrilni vijaki in matice itd. pravilno zategnjeni in varni.
- Izdelku ne dodajajte predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo pravilno delovanje, ali predmetov, ki bi lahko predstavljali nevarnost za otroka.
- Če najdete poškodovane dele, takoj prenehajte uporabljati izdelek in ga postavite izven dosega otroka, dokler kolo ni popravljeno.
- Vsi montažni elementi morajo biti pravilno pritrjeni, posebno pozornost pa je treba posvetiti elementom, kot so vijaki, pritrilni vijaki, matice itd.
- Kolo nima zavor.
- Izdelka ne uporabljajte za druge namene kot za tiste, za katere je bil zasnovan.
- Kolesa ne uporabljajte na prometnih cestah ali drugih cestah, kjer vozijo motorna vozila, in na mestih, kjer je nevarnost za zdravje in življenje otroka. Kolesa ne uporabljajte na klancih, v bližini bazenov, na stopnicah itd.
- Izdelka ne uporabljajte na mokrih, spolzkih, peščenih, prodnatih itd. površinah, kjer lahko otrok izgubi ravnotežje.
- Izdelka ne uporabljajte po temi, v megli ali v drugih vremenskih razmerah, ki omejujejo vidljivost.
- Izdelka ne puščajte izpostavljenega vremenskim razmeram, kot so dež, sneg ali visoke temperature.
- Zaradi varnosti bo morda treba kolo opremiti z dodatnimi elementi, kot so kolesarske luči, reflektorji itd.
- Med vožnjo mora imeti otrok obe roki na krmilu, pri čemer mora trdno držati ročaj. Pri pospeševanju naj se otrok z otrokovimi stopali odrija od tal izmenično z desno in levo nogo. Ne pozabite otroka naučiti, da po pospeševanju dvigne obe nogi, da se ne zaplete z umazanijo ali odpadki, ki bi lahko bili na poti.
- Diagrami in slike so samo za referenco. Dejanska oblika izdelka se lahko razlikuje iz slik v priročniku.

SPECIFIKACIJE:

- 4 v 1: ravnotežno kolo, trikolesno kolo, kolesarsko kolo, kolo s pedali
- Dve zadnji kolesi se lahko zložita v eno dvojno kolo
- Izboljša telesno koordinacijo
- Razvija grobo motoriko
- Uči ohranjati ravnotežje
- Sodoben dizajn
- Lahka in robustna konstrukcija
- Pnevmatike 8" in 9" EVA pena, blažilne
- Nastavljiv naklon krmila in višina sedeža

SESTAVLJANJE IN UPORABA KOMPONENT IZDELKA:

1. Krmilo
2. Gumb za nastavitev krmila
3. Pedala
4. Nosilec pedala
5. Sprednje kolo

6. Odpiranje pedala
7. Sedlo
8. Zadnja kolesa
9. Gumb za zlaganje/razpiranje zadnjega kolesa
10. Ročice zadnjega kolesa
11. Objemke varnostne palice, ki pritrjujejo razloženo kolo
12. Gumb za nastavitev položaja zadnjega kolesa
13. Objemke varnostne palice, ki pritrjujejo zložena kolesa
14. Varnostna palica

① Začnite sestavljati ravnotežno kolo s sprednjim kolesom. Namestite držalo pedala (glejte element št. 4 - KOMPONENTE IZDELKA) na cev glave sprednjega kolesa.

OPOZORILO: Nosilec pedala ima dve izboklini, ki morata biti usmerjeni navzdol, da se povežeta z vilicami (glejte risbo 1).

② A. Palico, ki štrli iz vrha konstrukcije sprednjega kolesa, potisnite skozi okvir kolesa. Ko to storite, namestite krmilo na štrlečo palico.

OPOZORILO: Povezovalni vijak morate istočasno priviti skozi oba, štrlečo palico in spodnji del krmila. Zato imata tako štrleča palica kot spodnji del krmila odprtine, ki jih je treba poravnati in skozi katere vtakniti povezovalni vijak.

B. Vstavite vijak skozi odprtine in ga pritrdite s pokrovčkom na drugi strani. Pravilno privijte vijak s križnim izvijačem.

③ A. Da sprostite objemko, povlecite ročico stran od sedeža. Ko sprostite objemko, lahko postavite sedež v odprtino. Ne pozabite prilagoditi višine sedeža višini otroka!

B. Da zaklenete sedež na željeni višini, zaprite objemko, tako da jo potisnete proti sedežu.

④ Če želite spremeniti položaj krmila, pritisnite in držite gumb za nastavitev krmila in ga nastavite na željeni položaj.

⑤ SKLOP PEDALA

A. Če želite pritrditi pedala na kolesa, vstavite pedala v odprtino, ki se nahaja na straneh prednjega kolesa. Tako kot v primeru držala za pedala morate pedala vstaviti tako, da postanejo blokirani zatiči vidni v odprtinah.

OPOZORILO: Ne uporabljajte možnosti pedal, če blokirani zatiči niso vidni v odprtinah ali če pedala niste vstavili pravilno vstavite tako, da blokirani zatiči ne morejo priti skozi odprtine. Vzemite jih ven in pravilno vstavite.

DRŽALO ZA PEDALA

B. Postavite pedala v držalo, ki se nahaja tik nad sprednjim kolesom. Pedala imajo blokirane zatiče, ki jih vstavite v držalo tako, da pridejo skozi držalo in postanejo vidni v odprtinah v držalu.

⑥ POLOŽAJI KOLESA

A Ravnotežno kolo – pedali ne smejo biti pritrjeni

B Vozno kolo – pedali ne smejo biti pritrjeni

C Trikolesno kolo - pritrjena pedala

D Kolo s pedali

⑦ UPORABA MOŽNOSTI BALANCE BIKE

Začnite spajati zadnja kolesa med seboj tako, da odstranite varnostno palico. Za zlaganje ročic zadnjega kolesa pritisnite gumb za zlaganje/razpiranje zadnjega kolesa (glejte sliko - 3. korak). Takoj ko zaslišite, da roke oddajajo "klik", to pomeni, da sta pravilno ločeni.

Če želite kolesa postaviti v položaj za vožnjo, pritisnite gumbe, ki se nahajajo na koncih ročic zadnjih koles, tik ob kolesih. Ko to storite, zavrtite kolesa, da jih postavite v položaj za vožnjo (glejte sliko). Po zlaganju koles blokirajte njihovo premikanje tako, da varnostno palico vstavite v tulce za razgrnjena kolesa.

OPOZORILO: Kolo ima dva para odprtih za varnostne palice: tiste, ki se nahajajo bližje sedežu, se uporabljajo za blokiranje koles v položaju tricikla, tiste, ki se nahajajo bližje kolesom, pa se uporabljajo za blokiranje koles v dvokolesnem položaju. položaj kolesa.

⑧ UPORABA MOŽNOSTI VOŽNJE NA KOLESU

Začnite ločevati zadnji kolesi eno od drugega tako, da odstranite varnostno palico. Če želite razširiti roke zadnjih koles, pritisnite gumb za zlaganje/razpiranje zadnjega kolesa (glejte sliko 1, korak 2). Takoj ko zaslišite, da roke oddajajo "klik", to pomeni, da sta pravilno ločeni.

Če želite kolesa postaviti v položaj za vožnjo, pritisnite gumbe, ki se nahajajo na koncih ročic zadnjih koles, tik ob kolesih. Ko to storite, zavrtite kolesa, da jih postavite v položaj za vožnjo (glejte sliko). Ko so kolesa v pravilnem položaju (zunaj zadnjih kolesnih ročic), zložite roke nazaj in jih zaklenite z varnostno palico, tako da jo vstavite v rokave, kot je prikazano na sliki.

OPOZORILO: Kolo ima dva para varnostnih palic. odprtine: tiste, ki se nahajajo bližje sedežu, se uporabljajo za blokiranje koles v položaju tricikla, tiste, ki se nahajajo bližje kolesom, pa se uporabljajo za blokiranje koles v položaju dvokolesnega uravnoveženega kolesa.

⑨ UPORABA KOLESKA KOT TRICIKLA

Začnite ločevati zadnji kolesi eno od drugega tako, da odstranite varnostno palico. Če želite razširiti roke zadnjih koles, pritisnite gumb za zlaganje/razpiranje zadnjega kolesa (glejte sliko 1, korak 2). Takoj ko zaslišite, da roke oddajajo "klik", to pomeni, da sta pravilno ločeni.

Po razmiku koles blokirajte njihovo premikanje tako, da varnostno palico vstavite v tulce za razgrnjena kolesa.

OPOZORILO: Kolo ima dva para odprtih za varnostne palice: tiste, ki se nahajajo bližje sedežu, se uporabljajo za blokiranje koles v položaju tricikla, tiste, ki se nahajajo bližje kolesom, pa se uporabljajo za blokiranje koles v dvokolesnem položaju. položaj kolesa.

Če želite kolesa postaviti v položaj za vožnjo, pritisnite gumbe, ki se nahajajo na koncih ročic zadnjih koles, tik ob kolesih. Ko to storite, zavrtite kolesa, da jih postavite v položaj za vožnjo (glejte sliko).

⑩ UPORABA KOLESKA S PEDALI

Začnite spajati zadnja kolesa med seboj tako, da odstranite varnostno palico. Za zlaganje ročic zadnjega kolesa pritisnite gumb za zlaganje/razpiranje zadnjega kolesa (glejte sliko - 3. korak). Takoj ko zaslišite, da roke oddajajo "klik", to pomeni, da sta pravilno ločeni.

Če želite kolesa postaviti v položaj za vožnjo, pritisnite gumbe, ki se nahajajo na koncih ročic zadnjih koles, tik ob kolesih. Ko to storite, zavrtite kolesa, da jih postavite v položaj za vožnjo (glejte sliko). Po zlaganju koles blokirajte njihovo premikanje tako, da varnostno palico vstavite v tulce za razgrnjena kolesa.

V naslednjem koraku morate pritrditi pedale na sprednje kolo kolesa.

OPOZORILO: Kolo ima dva para odprtih za varnostne palice: tiste, ki se nahajajo bližje sedežu, se uporabljajo za blokiranje koles v položaju tricikla, tiste, ki se nahajajo bližje kolesom, pa se uporabljajo za blokiranje koles v dvokolesnem položaju. položaj kolesa.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

- Izdelek čistite s krpo, navlaženo z vodo in milnico.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte trdih krtač ali predmetov z ostrimi ali grobimi robovi.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte močnih kemičnih detergentov.
- Pred vsako uporabo izdelka se prepričajte, da so vsi vijaki pravilno priviti.
- Za gibljive dele uporabite mazalno olje na osnovi silikona. Uporabite ga le, kadar je to potrebno.
- V primeru prekomerne količine mazalnega olja ga odstranite z izdelka s čisto krpo.
- Da bi se izognili trenju gibljivih delov, ki bi lahko poškodovali tricikel, se prepričajte, da so gibljivi deli čisti in da vanje ni prišel pesek, umazanija ali prah.
- Ko izdelka ne uporabljate, ga shranite na mestu, zaščitenem pred vlago in ekstremnimi temperaturami.
- Uporabljajte samo originalne primerke ali tiste, ki jih je odobril proizvajalec, če je treba zamenjati dele.
- Pogosta uporaba nastavnih delov povzroči njihovo počasno obrabo. Zamenjajte jih takoj, ko opazite, da izgubljajo svoje prvotne lastnosti.
- Razstavljanje izdelka je treba izvesti v obratnem vrstnem redu kot pri sestavljanju.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

Redno je treba preverjati stanje kolesa. Čiščenje in vzdrževanje kolesa mora izvajati odrasla oseba. Izdelek očistite z vlažno krpo ali gobo. Izdelek zaščitite pred prahom, vlago, ekstremno visokimi in nizkimi temperaturami, padci itd.

Premične dele kolesa namažite samo s sredstvom na osnovi silicija. Odvečno maščobo obrišite s čisto krpo. Vijake kolesa je treba redno preverjati. Zamenjajte in popravljajte dele le po potrebi. Hraniti na suhem mestu. Če je kolo izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, se lahko plastični deli upognejo. Pred vsako uporabo preverite, ali je kolo poškodovano in se prepričajte, da so vsi vijaki, s katerimi so pritrjeni posamezni elementi kolesa, dobro priviti. Obrabljene ali poškodovane elemente zamenjajte z novimi na pooblaščenem servisu.

VARUJTE OKOLJE

Ko prenehate uporabljati Momi Loris, ga zavržite na ustreznem mestu v skladu z lokalnimi zakoni.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE

Odgovorni smo za kakovost naših izdelkov. Naša garancija ne vključuje škode, nastale zaradi nepravilne uporabe izdelka ali mehanskih poškodb.

Proizvajalec:

TELFORCEONE S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Tel. +48 57 179 75 03, wsparcie@momi.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava, Tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si